Dell™ Inspiron™ 6400/E1505

モデル PP20L

メモ、注意、警告

✓ メモ:コンピュータを使いやすくするための重要な情報を説明しています。

◆ 注意:ハードウェアの損傷やデータの損失の可能性を示し、その危険を回避するための方法を説明しています。

/!\ 警告:物的損害、けが、または死亡の原因となる可能性があることを示しています。

略語について

略語の一覧表は、137ページの「用語集」を参照してください。

Dell™ n シリーズコンピュータをご購入いただいた場合、このマニュアルの Microsoft® Windows® オペレーティングシステムについての説明は適用されません。

この文書の情報は、事前の通知なく変更されることがあります。 © 2005-2006 Dell Inc. にあります。

Dell Inc. の書面による許可のない複製は、いかなる形態においても厳重に禁止されています。

本書に使用されている商標:Dell、DELL ロゴ、Inspiron、Dell Precision、Dimension、DellNet、OptiPlex、Latitude、PowerEdge、PowerConnect、PowerVault、PowerApp、Dell TravelLite、ExpressCharge、Dell Media Experience、MediaDirect、XPS、および Strike Zone は Dell Inc. の商標です。Core は Intel Corporation の商標であり、Intel および Celeron は Intel Corporation の登録商標です。Microsoft、Outlook、および Windows は Microsoft Corporation の登録商標です。Bluetooth は Bluetooth SIG, Inc. の登録商標で、Dell が使用権を所有します。IBM は IBM Corporation の登録商標です。EMC は EMC Corporation の登録商標です。ENERGY STAR は U.S. Environmental Protection Agency の 登録商標です。

本書では、上記記載以外の商標および会社名が使用されている場合がありますが、これらの商標や会社名は、一切 Dell Inc. に帰属するものではありません。

モデル PP20L

2006年8月 P/N JD929 Rev. A04

目次

	情報の検索方法・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・	. 9
1	お使いのコンピュータについて	13
	お使いのコンピュータの構成確認・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・	13
	正面図	14
	左側面図	18
	右側面図	19
	背面図	20
	底面図	22
2	コンピュータのセットアップ	23
_		
	インターネットへの接続	
	新しいコンピュータへの情報の転送	24
	オペレーティングシステム CD を使用してファイルと設定の 転送ウィザードを実行する場合	24
	オペレーティングシステム CD を使用せずにファイルと設定の	
	転送ウィザードを実行する場合	
	プリンタのセットアップ	27
	電源保護装置	
	サージプロテクタ	28
	ラインコンディショナ	
3	ディスプレイの使い方	31
J		
	輝度の調節・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・	
	ビデオイメージの切り替え	31 31
	IIII III III III III III III III III I	

4	キーボードとタッチパッドの使い方	33
	テンキーパッド....................................	33
	キーの組み合わせ	34
	システム関連 ディスプレイ関連 電力の管理 スピーカー関連 スピーカー関連 Microsoft [®] Windows [®] ロゴキー関連 QuickSet のキーの組み合わせ キーボード設定の調整	34 34 34 35 35 35
	タッチパッド タッチパッドのカスタマイズ	36 36
5	バッテリーの使い方	37
	バッテリーの性能	37
	バッテリーの充電チェック . Dell™ QuickSet バッテリメーター	38 38 38 38 39
	バッテリー電力の節約	39 39 41
	バッテリーの充電	41
	バッテリーの交換	41
	バッテリーの保管	42
6	マルチメディアの使い方	43
	CD または DVD の再生	43
	CD および DVD をコピーするには CD または DVD のコピーの仕方 空の CD および DVD の使い方 () 便利なヒント	44 45 45
	音量の調整・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・	46
	画像の調整・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・	47
	Dell Media Experience™ および Dell MediaDirect™ の使い方	47 47

	テレビまたはオーディオデバイスへのコンピュータの接続 S ビデオおよび標準オーディオ	. 50
	S ビデオおよび S/PDIF デジタルオーディオ	. 52
	コンポジットビデオおよび S/PDIF デジタルオーディオ	
	コンポーネントビデオおよび標準オーディオ	
	コンボーネット こうえいるじ 37 Dil テラダルオーティオ	
	テレビの表示設定の有効化・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・	
7	カードの使い方	61
/	*	
	ExpressCard	
	ExpressCard のダミーカード	
	ExpressCard の取り付け	
	メディアメモリカード・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・	. 63
	メディアメモリカードの取り付け	. 63
	メディアメモリカードの取り外し	. 64
8	ネットワークのセットアップ	65
	ネットワークまたはブロードバンドモデムへの物理的な接続	. 65
	ネットワークセットアップウィザード...................	. 66
	ワイヤレス LAN (WLAN)	. 66
	ワイヤレス LAN 接続の確立に必要なもの	
	1.11.1.1.1.1.1.1.1.1.1.1.1.1.1.1.1.1.1	
	お使いのワイヤレスネットワークカードの確認	. 66
	お使いのワイヤレスネットワークカードの確認	. 66 . 67
	新しいワイヤレス LAN のセットアップ	. 66 . 67 . 68
	新しいワイヤレス LAN のセットアップ	. 66 . 67 . 68
	新しいワイヤレス LAN のセットアップ	. 66 . 67 . 68 . 69
	新しいワイヤレス LAN のセットアップ	. 66 . 67 . 68 . 69 . 69
	新しいワイヤレス LAN のセットアップ	. 66 . 67 . 68 . 69 . 70
9	新しいワイヤレス LAN のセットアップ	. 66 . 67 . 68 . 69 . 70 . 70
9	新しいワイヤレス LAN のセットアップ	. 66 . 67 . 68 . 69 . 70 . 70
9	新しいワイヤレス LAN のセットアップ・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・	. 66 . 67 . 68 . 69 . 70 . 70 . 71
9	新しいワイヤレス LAN のセットアップ・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・	. 66 . 67 . 68 . 69 . 70 . 70

10	問題の解決	73
	Dell Diagnostics (診断) プログラム	73
	デルサポートユーティリティ	75 76
	 ドライブの問題. CD および DVD ドライブの問題. CD、CD-RW、DVD、または DVD+RW ドライブトレイが 取り出せない場合. 聞き慣れない摩擦音またはきしむ音がする場合. ハードドライブの問題. 	77 77 77
	E- メール、モデム、およびインターネットの問題	78
	エラーメッセージ	79
	ExpressCard の問題	82
	IEEE 1394 デバイスの問題	82
	キーボードの問題	83 83 83
	フリーズおよびソフトウェアの問題	84 84
	プログラムが以前の Microsoft [®] Windows [®] オペレーティング システム向けに設計されている 画面が青色(ブルースクリーン)になった Dell MediaDirect の問題 その他のソフトウェアの問題	84
	メモリの問題	86
	ネットワークの問題	86
	電源の問題	
	電源の问題	
	プリンタの問題....................................	88
	スキャナーの問題	88

	サウンドおよびスピーカーの問題・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・	89
	内蔵スピーカーから音が出ない場合・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・	89
	外付けスピーカーから音が出ない場合・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・	89
	ヘッドフォンから音が出ない場合	90
	タッチパッドまたはマウスの問題.......................	90
	ビデオおよびディスプレイの問題.........................	90
	画面に何も表示されない場合	90
	画面が見づらい場合	91 91
	ドライバ	91
	ドライバとは?	91
	ドライバの識別	92
	ドライバおよび ユーティリティの再インストール	92
	ソフトウェアおよびハードウェアの非互換性の解決	94
	お使いのオペレーティングシステムの復元・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・	94
	Microsoft Windows XP のシステムの復元の使い方	94
	Symantec による Dell PC リストアの使い方	96
	オペレーティングシステム CD の使い方	97
11	部品の増設および交換	99
	作業を開始する前に	99
		99
	コンピュータの電源を切る	99
	コンピュータ内部の作業を始める前に................	100
	オプティカルドライブ・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・	101
	ハードドライブ	102
	ハードドライブをデルに返品する場合	103
	メモリ	103
	モデム	106
	ヒンジカバー	108
	キーボード・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・	109
	ワイヤレスミニカード・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・	110
	コイン型電池	113
	ディスプレイ	113

12	Dell™ QuickSet の機能	117
13	ノートブックコンピュータを携帯するときは コンピュータの識別	
	コンピュータの梱包	. 119
	携帯中のヒントとアドバイス	
14	デルへのお問い合わせ	121
15	仕様	123
16	付録	131
	セットアップユーティリティ画面の使い方 ・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・	. 131 131 131 132
	コンピュータのクリーニング	. 133 133 133 133 133
	デルテクニカルサポート規定(米国のみ)	. 134
	周辺機器の定義 「サードパーティ」のソフトウェアと周辺機器の定義	134 134
	FCC 規則(米国のみ)	. 135 135
	Macrovision 製品通知	. 135
用記	吾集	137
☆ 7	- -	1/10

情報の検索方法

✓ メモ: 一部の機能やメディアはオプションなので、出荷時にコンピュータに搭載されていない場合があります。特 定の国では使用できない機能やメディアもあります。



✓ メモ:追加の情報がコンピュータに同梱されている場合があります。

何をお探しですか?

- コンピュータの診断プログラム
- コンピュータのドライバ
- デバイスのマニュアル
- ノートブックシステムソフトウェア (NSS)

こちらをご覧ください

Drivers and Utilities CD (ResourceCD とも呼ばれます) メモ: 『Drivers and Utilities CD』はオプションなので、出荷 時にすべてのコンピュータに付属しているわけではありません。 マニュアルおよびドライバは、本コンピュータにすでにイン ストールされています。CD を使用してドライバを再インス トールできます。(92 ページを参照)、Dell Diagnostics (診 断) プログラムを実行することができます(73ページを参照)。



CD に収録されている Readme ファイルでは、 コンピュータの技術的変更 に関する最新のアップデー トや、技術者または専門知 識をお持ちのユーザーを対 象とした高度な技術資料を 参照できます。

メモ:ドライバおよびマニュアルのアップデート版は、 support.jp.dell.com で入手できます。

- 安全にお使いいただくための注意
- 認可機関の情報
- 作業姿勢に関する情報
- エンドユーザライセンス契約

Dell™ 製品情報ガイド



何をお探しですか?

• コンピュータのセットアップ方法

こちらをご覧ください

セットアップ図



- サービスタグとエクスプレスサービスコード
- Microsoft Windows ライセンスラベル

サービスタグおよび Microsoft® Windows® ライセンス ラベルはお使いのコンピュータの底面 にあります。

- サービスタグは、support.jp.dell.com をご参照の際に、 またはテクニカルサポートへのお問い合わせの際に、コン ピュータの識別に使用します。
- エクスプレスサービス コードを利用すると、テ クニカルサポートに直接 電話で問い合わせること ができます。



何をお探しですか?

こちらをご覧ください

- サービスと保証 問い合わせ先、保証、および修理に関 デルサポートサイト support.jp.dell.com する情報
- サービスおよびサポート サービス契約
- 参照資料 コンピュータのマニュアル、コンピュータの 設定の詳細、製品の仕様、およびホワイトペーパー
- ダウンロード 認定されたドライバ、パッチ、およびソ フトウェアのアップデート
- ノートブックシステムソフトウェア(NSS) オペレー デスクトップシステムソフトウェアは、 ティングシステムをコンピュータに再インストールする場 support.jp.dell.com にてダウンロードできます。 合は、NSS ユーティリティも再インストールする必要があ ります。NSS は、お使いのオペレーティングシステムのた めの重要な更新を提供し、Dell™ 3.5 インチ USB フロッ ピードライブ、Intel® プロセッサ、オプティカルドライ ブ、および USB デバイスをサポートします。NSS は、 Dell コンピュータを正しく動作させるために必要です。 ソフトウェアはお使いのコンピュータおよびオペレー ティングシステムを自動的に検知して、設定に適した更新 をインストールします。

- ソフトウェアのアップグレードとトラブルシューティング デルサポートユーティリティ のヒント
- よくあるお問い合わせ (FAQ)、最新トピック、およびお 使いのコンピュータ環境の全般的な状態

デルサポートユーティリティは、お使いのコンピュータに インストールされている自動アップグレードおよび通知シス テムです。このサポートは、お使いのコンピュータ環境のリ アルタイムな状態のスキャン、ソフトウェアのアップデート、 および関連するセルフサポート情報を提供します。デルサ ポートユーティリティは、タスクバーの 🧭 アイコンからア クセスします。詳細に関しては、75ページの「デルサポート ユーティリティ」を参照してください。

- Windows XP の基本情報
- プログラムとファイルの操作方法
- デスクトップのカスタマイズ方法

Windows ヘルプとサポートセンター

- 1 スタート ボタンをクリックして、ヘルプとサポート をク リックします。
- 2 問題に関連する用語や文節をボックスに入力して、矢印アイ コンをクリックします。
- 3問題に関連するトピックをクリックします。
- 4 画面に表示される指示に従ってください。

何をお探しですか?

こちらをご覧ください

• オペレーティングシステムの再インストール方法

オペレーティングシステム CD

メモ: 『オペレーティングシステム CD』はオプションなの で、出荷時にお使いのコンピュータに必ずしも付属している わけではありません。

オペレーティングシステムは、本コンピュータにすでにイン ストールされています。お使いのオペレーティングシステム を再インストールするには、次のいずれかの方法を使用します。

- Microsoft Windows のシステムの復元 Microsoft Windows のシステムの復元は、データファイルに影響を与 えることなく、コンピュータを以前の動作状態に戻します。
- Dell PC リストア Dell PC リストアは、コンピュータを オリジナルの動作状態に戻します。 Dell PC リストアは、必 ずしもお使いのコンピュータに付属しているとは限りません。
- 『オペレーティングシステム CD』 コンピュータに『オペ レーティングシステム CD』が付属していた場合は、この CD を使ってオペレーティングシステムを復元できます。

詳細については、94ページの「お使いのオペレーティングシ ステムの復元」を参照してください。



オペレーティングシステム を再インストールしたら、 [Drivers and Utilities CD] (『Resource CD』) (92 ペー ジを参照)を使用してコン ピュータに同梱のデバイス のドライバを再インストー ルします。

メモ:注文されたオペレー ティングシステムによって、 CDの色が違います。

お使いのコンピュータについて


お使いのコンピュータの構成確認

お使いのコンピュータは、コンピュータ購入時の選択に基づいて、複数のビデオコントローラ構成のうち のいずれか 1 つの構成で提供されています。 お使いのコンピュータのビデオコントローラ構成を確認する には、次の手順を実行します。

- 1 Microsoft® Windows® ヘルプとサポートセンターにアクセスします。手順については、11 ペー ジの「Windows ヘルプとサポートセンター」
- 2 作業を選びますでツールを使ってコンピュータ情報を表示し問題を診断するをクリックします。
- **3 マイコンピュータの情報 で ハードウェア を選択します。**

マイコンピュータの情報 - ハードウェア 画面に、お使いのコンピュータに取り付けられたビデオコント ローラのタイプとその他のハードウェアコンポーネントが表示されます。

正面図



1	ディスプレイリリースラッチ	5	タッチパッド	9	キーボード
2	ディスプレイ	6	メディアコントロールボタン	10	Dell MediaDirect™ ボタン
3	電源ボタン	7	スピーカー (2)	11	キーボードおよびワイヤレス ステータスライト
4	デバイスステータスライト	8	タッチパッドボタン	12	ディスプレイラッチ(2)

ディスプレイリリースラッチ — このボタンを押してディスプレイラッチを解除し、ディスプレイを開きます。 ディスプレイ — ディスプレイの詳細については、31 ページの「ディスプレイの使い方」を参照してください。 電源ボタン ― コンピュータに電源を入れるか、もしくは省電力モードを終了するときに電源ボタンを押します。 39 ページの「省電力モード」を参照してください。

デバイスステータスライト



- コンピュータの電源を入れると点灯し、コンピュータが省電力モードになっていると点滅します。 コンピュータがデータを読み取ったり、書き込んだりしている場合に点灯します。
 - 全 注意: データの損失を防ぐため、 のライトが点滅している間は、絶対にコンピュータ の電源を切らないでください。
- バッテリーが充電状態の場合、常時点灯、または点滅します。

コンピュータがコンセントに接続されている場合、 のライトは次のように動作します。

- 緑色の点灯 バッテリーの充電中。
- 緑色の点滅 バッテリーの充電完了。

コンピュータをバッテリーで作動している場合、 のライトは次のように動作します。

- 消灯 バッテリーが十分に充電されています(または、コンピュータの電源が切れています)。
- ◆ 橙色の点滅 バッテリーの充電残量が低下しています。
- 橙色の点灯 バッテリーの充電残量が非常に低下しています。

タッチパッド — マウスの機能と同じように使用できます。タッチパッド上のシルクスクリーン印刷は、スクロール機 能を示します。



メディアコントロールボタン — CD、DVD、およびメディアプレーヤの再生をコントロールします。

- X 消音にします。
- **山**) 音量を下げます。
- **((**)) 音量を上げます。
- **▶**/Ⅱ 再生または一時停止。
- K 直前のトラックを再生します。
- **>>** 直後のトラックを再生します。
- 停止。


スピーカー ― 内蔵スピーカーの音量を調節するには、メディアコントロールボタンまたはスピーカー音量のキーボー ドショートカットを押します。詳細は、34ページの「スピーカー関連」を参照してください。

タッチパッドボタン — タッチパッドボタンは、マウスの機能と同じように使うことができます。

キーボード — キーボードには、テンキーパッドや Windows ロゴキーなどが含まれています。お使いのコンピュータ がサポートするキーボードショートカットの状態については、34ページの「キーの組み合わせ」を参照してください。

DELL MEDIADIRECT™ ボタン — Microsoft Windows Media Center Edition、または Dell Media Experience を 含む別バージョンの Windows XP がインストールされている場合、Dell MediaDirect ボタン 🧥 を押すことにより、 いずれかのメディアアプリケーションを始動させることができます。

キーボードおよびワイヤレスステータスライト



キーボードの上にある緑色のライトの示す意味は、以下のとおりです。

- Image: square of the square of th テンキーパッドが有効になると点灯します。
- 英字が常に大文字で入力される機能が有効になると点灯します。
- A Scroll Lock 機能が有効になると点灯します。
- WiFi ワイヤレスネットワークが有効になると点灯します。ワイヤレスネット ワークを有効にしたり無効にしたりするには、<Fn><F2> を押します。
- Bluetooth® ワイヤレステクノロジのカードが有効な場合、点灯します。 \d メモ: Bluetooth ワイヤレステクノロジカードはオプション機能です。コン ・ _ - ピュータとー緒にカードをご注文になった場合にのみ 🖠 ライトが点灯し ます。詳細に関しては、カードに同梱のマニュアルを参照してください。 Bluetooth ワイヤレステクノロジ機能だけを無効にするには、通知領域に ある **∤** アイコンを右クリックし、**Bluetooth ラジオの無効化** を選択 します。

すべてのワイヤレスデバイスを素早く有効または無効にするには、 <Fn><F2> を押します。

ディスプレイラッチ — ディスプレイを閉じておくために使用します。

左側面図



1 通気孔

- 3 オプティカルドライブベイ
- 2 セキュリティケーブルスロット 4 オプティカルドライブトレイ取り出しボタン

∕↑ 警告:通気孔を塞いだり、物を押し込んだり、埃や異物が入ったりすることがないようにしてください。コン ピュータの稼動中は、ブリーフケースの中など空気の流れの悪い環境にコンピュータを置かないでください。空気 の流れを妨げると、火災の原因になったり、コンピュータに損傷を与えたりする恐れがあります。

通気孔 ― コンピュータはファンを使って、通気孔から空気が流れるようになっています。これによって、コンピュータ がオーバーヒートすることを防止します。

➡ 注意: 盗難防止用品を購入される前に、お使いのセキュリティケーブルスロットに対応しているかどうかを確認し てください。

セキュリティケーブルスロット -- このスロットを使って、市販の盗難防止用品をコンピュータに取り付けることがで きます。詳細に関しては、盗難防止用品に付属のマニュアルを参照してください。



オプティカルドライブベイ — DVD ドライブなどのデバイスやその他のオプティカルドライブは、オプティカルドラ イブベイに取り付けることができます。詳細は、101ページの「オプティカルドライブ」を参照してください。

オプティカルドライブトレイ取り出しボタン — このボタンを押して、CD または DVD をオプティカルドライブか ら取り出します。

右側面図



- 1 ハードドライブ
- 3 **5-in-1** メディアメモリカードリーダー 5 **USB** コネクタ (2)
- 2 ExpressCard スロット
- 4 オーディオコネクタ(**2**)
- 6 IEEE 1394 コネクタ

ハードドライブ — ソフトウェアおよびデータを保存します。詳細に関しては、102 ページの「ハードドライブ」およ でで 77ページの「ハードドライブの問題」を参照してください。

EXPRESS CARD スロット — Express Card 1 枚をサポートします。コンピュータには、PC カードスロットにプラスチッ ク製のダミーカードが取り付けられています。ExpressCard を取り付けると、お使いのコンピュータで WWAN 接続を 有効にすることができます。詳細に関しては、61ページの「カードの使い方」を参照してください。

5-IN-1 メディアメモリカードリーダー — メディアメモリカードに保存されたデジタル写真、音楽、およびビデオを 素早く手軽に表示、共有することができます。5-in-1 メディアメモリカードリーダーは、次のデジタルメディアメモリ カードを読み取ります。

- SD カード/SDIO
- マルチメディアカード (**MMC**)
- メモリスティック
- メモリスティック PRO
- xD ピクチャカード

オーディオコネクタ



- ⊕のコネクタにはマイクを接続します。

USB コネクタ



マウス、キーボード、またはプリンタなどの USB デバイスをコンピュータに接続し ます。オプションのフロッピードライブを、オプションのフロッピードライブケーブ ルを使って直接 USB コネクタに接続することもできます。

IEEE 1394 コネクタ — デジタルビデオカメラなど、IEEE 1394 高速転送速度をサポートするデバイスを接続します。

背面図



- 1 AC アダプタコネクタ
- 3 モデムコネクタ (**RJ-11**)
- 5 ビデオコネクタ
- 2 ネットワークコネクタ (RJ-45) 4 USB コネクタ (2)
- 6 S ビデオ TV 出力コネクタ

AC アダプタコネクタ — AC アダプタをコンピュータに接続します。AC アダプタは AC 電力をコンピュータに必要な PC 電力へと変換します。AC アダプタは、コンピュータの電源のオンまたはオフにかかわらず接続できます。



✓ 警告: AC アダプタは世界各国のコンセントに適合しています。ただし、電源コネクタおよび電源タップは国に よって異なります。互換性のないケーブルを使用したり、ケーブルを不適切に電源タップまたはコンセントに接続 したりすると、火災の原因になったり、装置に損傷を与えたりする恐れがあります。

➡ 注意:ケーブルの損傷を防ぐため、AC アダプタケーブルをコンピュータから外す場合は、コネクタを持ち(ケー ブル自体を引っ張らないでください)、しっかりと、かつ慎重に引き抜いてください。

ネットワークコネクタ (RJ-45)



コンピュータをネットワークに接続します。コネクタの隣にある緑色と黄色のライト は、有線ネットワーク通信のアクティビティを示します。

ネットワークアダプタの使い方に関する詳細に関しては、システムに付属している オンラインネットワークアダプタのマニュアルを参照してください。

モデムコネクタ (RJ-11)



内蔵モデムを使用するには、電話線をモデムコネクタに接続します。

モデムの使い方の詳細に関しては、コンピュータに付属のオンラインモデムのマニュ アルを参照してください。

★意:ネットワークコネクタは、モデムコネクタよりも若干大きめです。コンピュータの損傷を防ぐため、電話線 をネットワークコネクタに接続しないでください。

ビデオコネクタ




外付け VGA 対応モニターを接続します。

S ビデオ TV 出力コネクタ



コンピュータを TV に接続します。 TV / デジタルオーディオアダプタケーブルを 使って、デジタルオーディオ対応デバイスにも接続できます。

底面図



- 1 バッテリー充電ゲージ
- 4 バッテリー

7 ファン

- 2 オプティカルドライブ固定ネジ 5 ハードドライブ
- 3 バッテリーベイリリースラッチ 6 モデムカバー/メモリモジュールカバー

バッテリー充電ゲージ -- バッテリー充電ステータスの情報を示します。38 ページの「バッテリーの充電チェック」 を参照してください。

オプティカルドライブ固定ネジ — オプティカルドライブをオプティカルドライブベイに固定します。詳細は**、** 101 ページの「オプティカルドライブ」を参照してください。

バッテリーベイリリースラッチ ---バッテリーをバッテリーベイから取り外すのに使用します。41 ページの「バッテリー の交換」を参照してください。

バッテリー ― バッテリーを取り付けると、コンピュータをコンセントに接続しなくてもコンピュータを使うことがで きます。詳細は、37ページの「バッテリーの使い方」を参照してください。

ハードドライブ - ソフトウェアおよびデータを保存します。詳細については、102 ページの「ハードドライブ」およ び77ページの「ハードドライブの問題」を参照してください。

モデムカバー / メモリモジュールカバー — モデムとメモリモジュールの実装部のカバーです。詳細については、 106 ページの「モデム」および 103 ページの「メモリ」を参照してください。

ファン ― コンピュータはファンを使って、通気孔から空気が流れるようになっています。これによって、コンピュータ がオーバーヒートすることを防止します。

コンピュータのセットアップ

インターネットへの接続

✓ メモ: ISP および ISP が提供するオプションは国によって異なります。

インターネットに接続するには、モデムまたはネットワーク接続、および ISP (インターネットサービス) プロバイダ)が必要です。ISP は、1 つまたは複数の以下のインターネット接続オプションを提供します。

- 電話回線を経由してインターネットにアクセスできるダイヤルアップ接続。ダイヤルアップ接続は、 DSL やケーブルモデム接続に比べて速度がかなり遅くなります。
- 既存の電話回線を経由して高速のインターネットアクセスを提供する DSL 接続。DSL 接続では、イン ターネットにアクセスしながら同時に同じ回線で電話を使用することができます。
- 既存のケーブルテレビ回線を経由して高速のインターネットアクセスを提供するケーブルモデム接続。 ダイヤルアップ接続をお使いの場合は、インターネット接続をセットアップする前に、コンピュータのモ デムコネクタおよび壁の電話コンセントに電話線を接続します。 DSL またはケーブルモデム接続をお使い の場合、セットアップ手順についてはご利用の ISP にお問い合わせください。

インターネット接続のセットアップ

デスクトップ上にある既存の ISP のショートカットを使用してインターネット接続をセットアップするに は、次の手順を実行します。

- 1 開いているファイルをすべて保存してから閉じ、実行中のプログラムをすべて終了します。
- 2 Microsoft® Windows® デスクトップで ISP のアイコンをダブルクリックします。
- 3 画面の手順に従ってセットアップを完了します。

デスクトップに ISP のアイコンがない場合、または別の ISP を使ってインターネット接続をセットアップ したい場合は、次の手順を実行します。

- 1 開いているファイルをすべて保存してから閉じ、実行中のプログラムをすべて終了します。
- 2 スタート ボタンをクリックして、Internet Explorer をクリックします。 新しい接続ウィザードが表示されます。
- 3 インターネットに接続するをクリックします。
- 4 次のウィンドウで、該当する以下のオプションをクリックします。
 - ISP と契約されておらず、その 1 つを選びたい場合、インターネットサービスプロバイダ (ISP) の一覧から選択するをクリックします。
 - お客様の ISP からセットアップ情報を入手済みであるがセットアップ CD をお持ちでない場合、 接続を手動でセットアップするをクリックします。
 - CD をお持ちの場合、ISP から提供された CD を使用する をクリックします。

5 次へをクリックします。

接続を手動でセットアップするを選択した場合は、手順6に進んでください。それ以外の場合は、画面 の手順に従ってセットアップを完了してください。

- ✓ メモ: どの種類の接続を選んだらよいかわからない場合は、ご契約の ISP にお問い合わせください。
- 6 インターネットにどのように接続しますか?で設定するオプションをクリックし、次へをクリックします。
- 7 ISP から提供されたセットアップ情報を使って、セットアップを完了します。

インターネットにうまく接続できない場合、78 ページの「E-メール、モデム、およびインターネットの問題」 を参照してください。過去にインターネットに正常に接続できていたのに接続できない場合、ISP のサービス が停止している可能性があります。サービスの状態について ISP に確認するか、後でもう一度接続してみてく ださい。

新しいコンピュータへの情報の転送

Microsoft® Windows® XP オペレーティングシステムには、データを元のコンピュータから新しいコン ピュータに転送する、ファイルと設定の転送ウィザードがあります。下記のデータが転送できます。

- E-メールメッセージ
- ツールバーの設定
- ウィンドウのサイズ
- インターネットのブックマーク

新しいコンピュータにネットワーク接続を介してデータを転送したり、新しいコンピュータに転送するために データを書き込み可能 CD などのリムーバブルメディアに保存することができます。

✓ メモ:2 台のコンピュータで直接ケーブルを設置する手順に関しては、マイクロソフトのウェブサイト support.microsoft.com で「直接ケーブル接続を構成する方法」という文書を参照してください。この情報は、特 定の国では使用できない場合もあります。

新しいコンピュータに情報を転送するには、ファイルと設定の転送ウィザードを実行する必要があります。こ のプロセスを実行するには、オプションの『オペレーティングシステム CD』を使用するか、またはファイル と設定の転送ウィザードユーティリティでウィザードディスクを作成します。

オペレーティングシステム CD を使用してファイルと設定の転送ウィザードを実行する場合

✓ メモ: この手順では、『オペレーティングシステム CD』が必要です。この CD はオプションなので、出荷時にすべ てのコンピュータに付属しているわけではありません。

新しいコンピュータにファイルを転送する準備をします

- 1 ファイルと設定の転送ウィザード を開始します。
- 2 ファイルと設定の転送ウィザードの開始画面が表示されたら、次へをクリックします。
- 3 これはどちらのコンピュータですか? 画面で 転送先の新しいコンピュータ をクリックし、次へ をクリッ クします。
- 4 Windows XP CD がありますか? 画面で Windows XP CD からウィザードを使います をクリック して、次へ をクリックします。
- 5 今、古いコンピュータに行ってください画面が表示されたら、古いコンピュータまたはソースコン ピュータに行きます。このときに、次へをクリックしないでください。

古いコンピュータからデータをコピーします

- 1 古いコンピュータで、Windows XP の『オペレーティングシステム CD』を挿入します。
- 2 Microsoft Windows XP へようこそ 画面で、追加のタスクを実行する をクリックします。
- 3 実行する操作の選択でファイルと設定を転送するをクリックします。
- 4 ファイルと設定の転送ウィザードの開始 画面で、次へ をクリックします。
- 5 これはどちらのコンピュータですか?画面で転送元の古いコンピュータをクリックし、次へをクリック します。
- **6 転送方法を選択してください** 画面で希望の転送方法をクリックします。
- 7 何を転送しますか? 画面で転送する項目を選択し、次へ をクリックします。 情報がコピーされた後、ファイルと設定の収集フェーズを処理しています... 画面が表示されます。
- 8 完了をクリックします。

新しいコンピュータにデータを転送します

- 1 新しいコンピュータの 今、古いコンピュータに行ってください 画面で、次へ をクリックします。
- 2 ファイルと設定はどこにありますか?画面で設定とファイルの転送方法を選択し、次へをクリックします。 ウィザードは収集されたファイルと設定を読み取り、それらを新しいコンピュータに適用します。 設定とファイルがすべて適用されると、収集フェーズを処理しています... 画面が表示されます。
- 3 完了 をクリックして、新しいコンピュータを再起動します。

オペレーティングシステム CD を使用せずにファイルと設定の転送ウィザードを実行する場合

オプションの『オペレーティングシステム CD』を使用せずにファイルと設定の転送ウィザードを実行するに は、データファイルのバックアップを作成する、ウィザードディスクを作成する必要があります。ウィザード ディスクは、新しいコンピュータから古いコンピュータに移動できるように、リムーバブルメディアに作成し ます。

ウィザードディスクを作成します

- **1** スタート ボタンをクリックします。
- 2 ファイルと設定の転送ウィザードをクリックします。
- 3 ファイルと設定の転送ウィザードの開始 画面が表示されたら、次へ をクリックします。
- 4 これはどちらのコンピュータですか? 画面で 転送先の新しいコンピュータ をクリックし、次へ をクリッ クします。
- 5 Windows XP CD がありますか? 画面で、次のドライブでウィザードディスクを作成する: をクリッ クして**、次へ** をクリックします。
- 6 書き込み可能 CD などのリムーバブルメディアを挿入して、**OK** をクリックします。
- 7 ディスク作成が完了したら、古いコンピュータに移動してくださいというメッセージが表示されますが、 **次へ** はクリックしないでください。
- 8 古いコンピュータに移動します。

古いコンピュータからデータをコピーします

- 1 古いコンピュータで、ウィザードディスクを挿入します。
- 2 スタート ボタンをクリックして、ファイル名を指定して実行 をクリックします。
- 3 ファイル名を指定して実行 ウィンドウの 名前 フィールドで、fastwiz(該当するリムーバブルメディ ア) へのパスを参照して入力し **OK** をクリックします。
- 4 ファイルと設定の転送ウィザードの開始 画面で、次へ をクリックします。
- 5 これはどちらのコンピュータですか? 画面で 転送元の古いコンピュータ をクリックし、次へ をクリック します。
- **6 転送方法を選択してください**画面で希望の転送方法をクリックします。
- 7 何を転送しますか? 画面で転送する項目を選択し、次へをクリックします。 情報がコピーされた後、ファイルと設定の収集フェーズを処理しています... 画面が表示されます。
- 8 完了をクリックします。

新しいコンピュータにデータを転送します

- 1 新しいコンピュータの 今、古いコンピュータに行ってください 画面で、次へ をクリックします。
- 2 ファイルと設定はどこにありますか? 画面で設定とファイルの転送方法を選択し、次へ をクリックしま す。画面に表示される指示に従ってください。
 - ウィザードは収集されたファイルと設定を読み取り、それらを新しいコンピュータに適用します。
 - 設定とファイルがすべて適用されると、収集フェーズを処理しています… 画面が表示されます。
- 3 完了をクリックして、新しいコンピュータを再起動します。

プリンタのセットアップ

★意:オペレーティングシステムのセットアップを完了してから、プリンタをコンピュータに接続してください。 以下の手順を含むセットアップ情報については、プリンタに付属のマニュアルを参照してください。

- アップデートされたドライバの入手とインストール
- プリンタのコンピュータへの接続
- 給紙およびトナー、またはインクカートリッジの取り付け


テクニカルサポートが必要な場合、プリンタのオーナーズマニュアルを参照するか、プリンタの製造元にお問 い合わせください。

プリンタケーブル

USB ケーブルまたはパラレルケーブルのどちらかを使って、プリンタをコンピュータに接続します。プリンタ にはプリンタケーブルが付属されていない場合があります。ケーブルを別に購入する際は、プリンタおよびコン ピュータと互換性があることを確認してください。お使いのコンピュータと同時にプリンタケーブルをご購入 された場合、ケーブルはコンピュータが梱包されている箱に同梱されていることがあります。

USB プリンタの接続

- ✓ メモ: USB デバイスは、コンピュータに電源が入っている状態でも、接続することができます。
- 1 オペレーティングシステムをまだセットアップしていない場合は、セットアップを完了します。
- 2 コンピュータとプリンタの USB コネクタに USB プリンタケーブルを差し込みます。 USB コネクタは決 まった方向にだけ差し込めるようになっています。



1 コンピュータの USB コネクタ 2 USB プリンタケーブル 3 プリンタのコネクタ

- 3 プリンタの電源を入れてから、コンピュータの電源を入れます。新しいハードウェアの追加ウィザード ウィンドウが表示されたら、キャンセル をクリックします。
- 4 必要に応じて、プリンタドライバをインストールします。プリンタに付属のマニュアルを参照してくだ さい。

電源保護装置

電圧変動や電力障害の影響からシステムを保護するために、電源保護装置が利用できます。

- サージプロテクタ
- ラインコンディショナ
- 無停電電源装置(UPS)

サージプロテクタ

サージプロテクタやサージプロテクション機能付き電源タップは、雷雨中または停電の後に発生する恐れのあ る電圧スパイクによるコンピュータへの損傷を防ぐために役立ちます。サージプロテクタの製造業者によって は、特定の種類の損傷に対して保証範囲を設けています。サージプロテクタを選ぶ際は、装置の保証書をよく お読みください。ジュール定格が高いほど、デバイスをより保護できます。ほかの装置と比較して有効性を判 断するには、ジュール定格を比較します。

■ 注意: ほとんどのサージプロテクタには、電力の変動または落雷による電撃に対する保護機能はありません。お住 まいの地域で雷が発生した場合は、電話線を電話ジャックから抜いて、さらにコンピュータをコンセントから抜い てください。

サージプロテクタの多くは、モデムを保護するための電話ジャックを備えています。モデム接続の手順につい ては、サージプロテクタのマニュアルを参照してください。

➡ 注意:すべてのサージプロテクタが、ネットワークアダプタを保護できるわけではありません。雷雨時は、必ず ネットワークケーブルを壁のネットワークジャックから抜いてください。

ラインコンディショナ

★意:ラインコンディショナには、停電に対する保護機能はありません。

ラインコンディショナは AC 電圧を適切に一定のレベルに保つよう設計されています。

無停電電源装置(UPS)

➡ 注意: データをハードドライブに保存している間に電力が低下すると、データを損失したりファイルが損傷したり する恐れがあります。

✓ メモ:バッテリーの最大駆動時間を確保するには、お使いのコンピュータのみを UPS に接続します。プリンタな どその他のデバイスは、サージプロテクションの付いた別の電源タップに接続します。

UPS は電圧変動および停電からの保護に役立ちます。UPS 装置は、AC 電源が切れた際に、接続されているデ バイスへ一時的に電力を供給するバッテリーを備えています。バッテリーは AC 電源が利用できる間に充電さ れます。バッテリーの駆動時間についての情報、および装置が UL (Underwriters Laboratories) 規格に適 合しているか確認するには、UPS 製造業者のマニュアルを参照してください。

ディスプレイの使い方

輝度の調節

Dell™ コンピュータがバッテリーで動作している場合、<Fn> とキーボードの上下矢印キーを押して、輝 度を快適に使用できる最低の設定にして節電することができます。

✓ メモ:輝度のキーの組み合わせは、お使いのノートブックコンピュータのディスプレイのみに適用します。 ノートブックコンピュータに取り付けられているモニターまたはプロジェクタには影響はありません。お使い のコンピュータが外付けモニターに接続してある場合に輝度レベルを変更しようとすると、輝度メーターは表 示されますが、外付けデバイスの輝度レベルは変更されません。

以下のキー(キーの組み合わせ)を押すと、ディスプレイの輝度を調節できます。

- <Fn> と上矢印キーを押すと、内蔵ディスプレイのみ(外付けモニターは該当しません)の輝度が上 がります。
- <Fn>と下矢印キーを押すと、内蔵ディスプレイのみ(外付けモニターは該当しません)の輝度が下 がります。

ビデオイメージの切り替え

外付けデバイス(外付けモニターまたはプロジェクタなど)を取り付け、それらの電源を入れてコン ピュータを起動すると、コンピュータのディスプレイまたは外付けデバイスのいずれかに画像が表示され ます。

< Fn>< F8> を押して画面モードの表示をディスプレイのみ、外付けデバイスのみ、またはディスプレイと 外付けデバイスの同時表示に切り替えます。

画面解像度の設定

特定の解像度でプログラムを表示するには、グラフィックスカードとディスプレイの両方がプログラムを サポートしていて、さらに、必要なビデオドライバがインストールされている必要があります。

デフォルトの画面設定を変更する前に、後で参照できるようその設定を控えておいてください。

画面がサポートする範囲よりも高い解像度またはカラーパレットを選択した場合、サポートされる設定に 最も近いものに自動的に調整されます。

- **1** スタート ボタンをクリックし、コントロールパネル をクリックします。
- 2 作業する分野を選びますにある、デスクトップの表示とテーマをクリックします。
- 3 作業を選びますで、変更したい項目をクリックします。またはコントロールパネルを選んで実行し ますで、画面をクリックします。
- 4 画面の解像度 と 画面の色で、別の設定にしてみます。

✓ メモ:解像度を上げると、画面上でより小さくアイコンやテキストが表示されます。

キーボードとタッチパッドの使い方

テンキーパッド



テンキーパッドは、外付けキーボードのテンキーパッドの機能と同じように使用できます。キーパッドの 各キーには、複数の機能があります。キーパッドの数字と記号文字は、キーパッドキーの右側に青色で記 されています。数字または記号を入力するには、キーパッドを有効にし、<Fn> とご希望のキーを押します。

- キーパッドを有効にするには、<Num Lk> を押します。 の のライトが点灯すると、キーパッドが有 効であることを示しています。
- キーパッドを無効にするには、もう一度 <**Num Lk>** を押します。

キーの組み合わせ

システム関連

<ctrl><shift><esc></esc></shift></ctrl>	タスクマネージャ ウィンドウを開きます。
ディスプレイ関連	
<fn><f8></f8></fn>	現在使用可能なすべてのディスプレイオプション(例えば、ディスプレイのみ、外付けモニターまたはプロジェクタのみ、ディスプレイとプロジェクタの両方など)を示すアイコンを表示します。目的のアイコンをハイライト表示して、画面をそのオプションに切り替えます。
<fn> と上矢印キー</fn>	内蔵ディスプレイの輝度を上げます(外付けモニターには 適用されません)。
<fn> と下矢印キー</fn>	内蔵ディスプレイの輝度を下げます(外付けモニターには 適用されません)。
電力の管理	
<fn><esc></esc></fn>	省電力モードを起動します。電源オプションのプロパティウィンドウの 詳細設定 タブを使って、異なる省電カモードを起動するために、ショートカットキーの設定を変更することができます。39 ページの「省電カモード」を参照してください。
スピーカー関連	
<fn><page up=""></page></fn>	内蔵スピーカーと外付けスピーカー(接続されている場合) の音量を上げます。
<fn><page dn=""></page></fn>	内蔵スピーカーと外付けスピーカー(接続されている場合) の音量を下げます。
<fn><end></end></fn>	内蔵スピーカーと外付けスピーカー(接続されている場合) を有効または無効にします。

Microsoft[®] Windows[®] ロゴキー関連

Windows ロゴキーと <m></m>	開いているすべてのウィンドウを最小化します。
Windows ロゴキーと <shift><m></m></shift>	最小化されたウィンドウを元に戻します。このコマンドは、Windows ロゴキーと <m> キーの組み合わせで最小化されたすべてのウィンドウを元に戻す(最大化する)ための切り替えとして作動します。</m>
Windows ロゴキーと <e></e>	Windows エクスプローラを開きます。
Windows ロゴキーと <r></r>	ファイルを指定して実行 ダイアログボックスを開き ます。
Windows ロゴキーと <f></f>	検索結果 ダイアログボックスが開きます。
Windows ロゴキーと <ctrl><f></f></ctrl>	検索結果-コンピュータ ダイアログボックスを開きます(ネットワークに接続している場合)。
Windows ロゴキーと <pause></pause>	システムのプロパティ ダイアログボックスが開き ます。

QuickSet のキーの組み合わせ


QuickSet がインストールされている場合、上記の他にバッテリメーターや省電力モードを有効にする機能の ためのショートカットキーを使用できます。QuickSet のキーの組み合わせの詳細に関しては、タスクバーに ある アイコンを右クリックし、ヘルプ をクリックしてください。

キーボード設定の調整

文字の表示間隔など、キーボードの動作を調整するには、コントロールパネルを開いて プリンタとその他の ハードウェア をクリックし、キーボード をクリックします。コントロールパネルについては、Windows へ ルプとサポートセンターを参照してください。ヘルプとサポートセンターにアクセスする方法については、 11 ページの「Windows ヘルプとサポートセンター」を参照してください。

タッチパッド

タッチパッドは、指の圧力と動きを検知して画面のカーソルを動かします。マウスの機能と同じように、タッチパッドとタッチパッドボタンを使うことができます。



- 1 タッチパッド
- 2 スクロールの可能範囲を示すシルクスクリーン印刷
- カーソルを動かすには、タッチパッド上でそっと指をスライドさせます。
- オブジェクトを選択するには、オブジェクトにカーソルを合わせて、タッチパッドの表面を軽く 1 回た たくか、親指で左のタッチパッドボタンを押します。
- オブジェクトを選択して移動(またはドラッグ)するには、選択したいオブジェクトにカーソルを合わせてタッチパッドを 2 回たたきます。 2 回目にたたいたときにタッチパッドから指を離さずに、そのままタッチパッドの表面で指をスライドしてオブジェクトを移動させます。
- オブジェクトをダブルクリックするには、ダブルクリックするオブジェクトにカーソルを合わせて、タッチパッド上を 2 回たたくか、または親指で左のタッチパッドボタンを 2 回押します。

タッチパッドには、スクロールゾーンの端に 2 箇所のスクロールの可能範囲を示すシルクスクリーン印刷があります。スクロールはデフォルトで有効になっています。この機能を無効にするには、コントロールパネルでマウスのプロパティを変更します。

✓ メモ:スクロールゾーンは、すべてのアプリケーションプログラムで機能するとは限りません。スクロールゾーンが正しく機能するには、アプリケーションプログラムでタッチパッドのスクロール機能を使用できることが必要です。

タッチパッドのカスタマイズ

マウスのプロパティウィンドウを使って、タッチパッドを無効にしたり設定を調整したりすることができます。

- 1 コントロールパネルを開いて プリンタとその他のハードウェア をクリックし、マウス をクリックします。コントロールパネルについては、Windows ヘルプとサポートセンターを参照してください。ヘルプとサポートセンターにアクセスする方法については、11 ページの「Windows ヘルプとサポートセンター」を参照してください。
- 2 マウスのプロパティ ウィンドウの タッチパッド タブをクリックして、タッチパッドの設定を調整します。
- 3 **OK** をクリックし、設定を保存してウィンドウを閉じます。

バッテリーの使い方

バッテリーの性能

✓ メモ:デルの保証情報に関しては、『「こまった」ときの DELL パソコン Q&A』を参照してください。

コンピュータの性能を最大に保ち BIOS の設定を保持するため、DellTM ノートブックコンピュータは、常 にバッテリーを搭載した状態でお使いください。バッテリーベイにはバッテリーが 1 つ、標準で搭載され ています。

- ダモ:バッテリーはフル充電されていない場合がありますので、コンピュータを初めて使用するときは、AC アダプタを使って新しいコンピュータをコンセントに接続してください。最良の結果を得るには、バッテリー がフル充電されるまで、AC アダプタを使ってコンピュータを動作させます。バッテリーの充電ステータスを 表示するには、コントロールパネルにアクセスして 電源オプション をクリックし、電源メーター タブをク リックします。
- ✓ メモ:バッテリー駆動時間(バッテリーが電力を供給できる時間)は、時間の経過に従って短くなります。 バッテリーの使用頻度および使用状況によって駆動時間が変わるので、コンピュータの寿命がある間でも新し くバッテリーを購入する必要がある場合もあります。

バッテリーの動作時間は、使用状況によって異なります。次のような場合、バッテリーの持続時間は著し く短くなりますが、これらの場合に限定されません。

- オプティカルドライブを使用している場合
- ワイヤレス通信デバイス、ExpressCard、メディアメモリカード、または USB デバイスを使用して いる場合
- ディスプレイの輝度を高く設定したり、3D スクリーンセーバー、または複雑な3D グラフィックス アプリケーションなどの電力を集中的に使用するプログラムを使用したりしている場合
- 最大パフォーマンスモードでコンピュータを実行している場合(41ページの「電源管理の設定」を 参照)
- ✓ メモ: CD または DVD に書き込みをする際は、コンピュータをコンセントに接続することをお勧めします。 コンピュータにバッテリーを挿入する前に、バッテリーの充電チェックができます(38 ページの「バッ テリーの充電チェック」を参照)。バッテリーの充電量が少なくなると、警告を発するように電源管理のオ プションを設定することもできます。QuickSet または電源オプションのプロパティウィンドウにアクセ スする方法に関しては、41ページの「電源管理の設定」を参照してください。
- ↑↑ 警告:適切でないバッテリーを使用すると、火災または爆発を引き起こす可能性があります。交換するバット テリーは、必ずデルが販売している専用のものをお使いください。バッテリーはお使いの Dell コンピュータ で動作するように設計されています。他のコンピュータのバッテリーを使用しないでください。
- ✓ 警告:バッテリーを家庭用のごみと一緒に捨てないでください。不要になったバッテリーは、貴重な資源を 守るために廃棄しないで、デル担当窓口:デル PC リサイクルデスク(個人のお客様:044-556-4298、企業の お客様:044-556-3481) へお問い合わせください。『製品情報ガイド』にある「バッテリーの廃棄」を参照し てください。

√↑ 警告:バッテリーの取り扱いを誤ると、火災や化学燃焼を引き起こす可能性があります。バッテリーに穴をあけた。 り、燃やしたり、分解したり、または温度が 65 ℃ を超える場所に置いたりしないでください。バッテリーはお子 様の手の届かないところに保管してください。損傷のあるバッテリー、または漏れているバッテリーの取り扱いに は、特に気を付けてください。バッテリーが損傷していると、セルから電解液が漏れ出し、けがをしたり装置を損 傷したりする恐れがあります。

バッテリーの充電チェック

Dell QuickSet バッテリメーター、Microsoft® Windows® 電源メーター ウィンドウと 뷀 アイコン、バッ テリー充電ゲージと機能ゲージ、およびバッテリーの低下を知らせる警告は、バッテリー充電の情報を提供し ます。

Dell™ QuickSet バッテリメーター

Dell QuickSet がインストールされている場合は、<Fn><F3> を押して QuickSet バッテリメーターを表示し ます。バッテリメーターには、お使いのコンピュータのバッテリーの状況、充電レベル、および充電完了時間 が表示されます。QuickSet の詳細に関しては、タスクバーにある 🌈 アイコンを右クリックして ヘルプ を クリックします。

Microsoft[®] Windows[®] 電源メーター

Windows の電源メーターは、バッテリーの充電残量を示します。電源メーターを確認するには、タスクバー の 🎽 アイコンをダブルクリックします。電源メーターの詳細情報にアクセスする手順に関しては、41 ペー ジの「電源管理の設定」を参照してください。

コンピュータがコンセントに接続されている場合は、🗽 アイコンが表示されます。

充電ゲージ

バッテリーの充電ゲージにあるステータスボタンを一度押すかまたは押し続けると、次のことが確認できます。

- バッテリーの充電量(ステータスボタンを短く押して確認します)
- バッテリー性能(ステータスボタンを押し続けて確認します)

バッテリーの動作時間は、充電される回数によって大きく左右されます。充放電を何百回も繰り返すと、バッ テリーの充電機能またはバッテリー性能は次第に低下します。つまり、バッテリーに「充電済み」のステータ スが表示されても、充電容量(性能)は低下したままの場合があります。

バッテリーの充電チェック


バッテリーの充電量をチェックするには、充電ゲージにあるステータスボタンを短く押すと、充電レベルライ トが点灯します。各々のライトはバッテリーの総充電量の約20%を表します。たとえば、バッテリーの充電 残量が 80% なら4つのライトが点灯します。どのライトも点灯していない場合、バッテリーの充電残量が 残っていないことになります。

バッテリー性能のチェック

✓ メモ:バッテリー性能は、以下で説明するバッテリーの充電ゲージ、または Dell QuickSet のバッテリメーターの いずれかを使用して確認することができます。QuickSet の詳細に関しては、タスクバーにある 🏗 アイコンを右 クリックして **ヘルプ** をクリックします。

充電ゲージを使用してバッテリー性能をチェックするには、バッテリー充電ゲージのステータスボタンを 3 秒 以上<u>押し続け</u>ます。どのライトも点灯しない場合、バッテリーの機能は良好で、初期の充電容量の 80 % 以上 を維持しています。各ライトは機能低下の割合を示します。ライトが 5 つ点灯した場合、バッテリーの充電容 量は 60% 以下になっていますので、バッテリーを交換することをお勧めします。バッテリー駆動時間の詳細 に関しては、123 ページの「仕様」を参照してください。

バッテリーの低下を知らせる警告



デフォルトでは、ポップアップウィンドウの警告は、バッテリーの全充電量の約 90 % を消費した時点で発せ られます。バッテリーアラームの設定は変更することができます。QuickSet または電源オプションのプロパ ティウィンドウにアクセスする方法に関しては、41ページの「電源管理の設定」を参照してください。

バッテリー電力の節約

バッテリー電源を節約するには次の手順を実行してください。

- バッテリーの寿命は、使用および充電される回数によって大きく異なってきますので、コンピュータはで きるだけコンセントに接続してお使いください。
- 長時間コンピュータから離れるときは、コンピュータをスタンバイモードまたは休止状態モードにしてく ださい。スタンバイモードと休止状態モードの詳細に関しては、39 ページの「省電力モード」を参照し てください。
- 電力の管理ウィザード を使用してコンピュータの電力消費をカスタマイズするオプションを選択してく ださい。電源ボタンを押してディスプレイを閉じるか、または <Fn><Esc> を押すと、これらのオプ ションの設定を変更することができます。電力の管理ウィザードを使用する詳細に関しては、41ページ の「電源管理の設定」を参照してください。
- ✓ メモ:バッテリー電力を節約する方法に関する詳細は、37ページの「バッテリーの性能」を参照してください。

省電力モード

スタンバイモード

スタンバイモードは、あらかじめ設定した一定の時間コンピュータを操作しないでおくと(タイムアウト)、 ディスプレイとハードドライブの電源を切ることによって電力を節約するモードです。スタンバイモードを終 了すると、コンピュータはスタンバイモードに入る前と同じ動作状態に戻ります。

ᡨ 注意:スタンバイモード中に AC 電源が切れたりバッテリーを使い切ってしまうと、データを損失する恐れがあり ます。

スタンバイモードを起動するには、以下の手順を実行します。

- スタート ボタンをクリックして、終了オプション をクリックします。次に スタンバイ をクリックします。 または
- 電源オプションのプロパティウィンドウの詳細 タブ(41 ページの「電源管理の設定」を参照)で設定 した電力管理オプションに応じて、次の方法のいずれかを実行します。
 - 電源ボタンを押します。
 - ディスプレイを閉じます。
 - <Fn><Esc> を押します。

詳細設定 タブでご自分で設定したオプションに応じて電源ボタンを押すか、またはディスプレイを開きます。 キーを押したり、タッチパッドに触れてもコンピュータはスタンバイモードから復帰しません。

休止状態モード

休止状態モードでは、システム情報をハードドライブの予約領域にコピーしてから、コンピュータの電源を切 ることによって電力を節約します。休止状態モードから復帰すると、コンピュータは休止状態モードに入る前 と同じ動作状態に戻ります。

➡ 注意:お使いのコンピュータが休止状態モードに入っている場合、コンピュータからデバイスまたはドッキングデ バイスを取り外すことはできません。

バッテリーの充電レベルが極端に低くなった場合、コンピュータは休止状態モードに入ります。

手動で休止状態モードを起動するには、以下の手順を実行します。

スタート ボタンをクリックして、終了オプション をクリックします。<Shift> を押したままで、休止状 態 をクリックします。

または

- 電源オプションのプロパティウィンドウの 詳細 設定 タブで、ご自分で設定した電力の管理オプション に従い、次の方法の1つを実行し、休止状態モードを起動します。
 - 電源ボタンを押します。
 - ディスプレイを閉じます。
 - <Fn><Esc> を押します。



✓ メモ: ExpressCard によっては、休止状態モードから復帰した後、正常に動作しないものがあります。カードを取 り外して取り付けなおすか(62 ページの「ExpressCard またはダミーカードの取り外し」を参照)、コンピュータ を再起動してください。

休止状態モードから通常の動作状態に戻るには、電源ボタンを押します。コンピュータが通常の動作状態に戻 るのに、若干時間がかかることがあります。キーを押したり、タッチパッドに触れてもコンピュータは休止状 熊モードから復帰しません。休止状態モードの詳細に関しては、オペレーティングシステムに付属のマニュア ルを参照してください。

雷源管理の設定

OuickSet 電力の管理ウィザードまたは Windows 電源オプションのプロパティを使用して、お使いのコン ピュータの電力管理の設定を行うことができます。

- QuickSet 電力の管理ウィザードにアクセスするには、タスクバーにある 🐠 アイコンをダブルクリッ クします。QuickSet の詳細に関しては、電力の管理ウィザードの ヘルプ ボタンをクリックしてください。
- 電源オプションのプロパティ ウィンドウにアクセスするには、スタート ボタン → コントロールパネ $\mathcal{L} \to \mathcal{L}$ パフォーマンスとメンテナンス \to 電源オプション とクリックします。電源オプションのプロパ ティウィンドウ内のフィールドの詳細に関しては、タイトルバーにある疑問符(?) アイコンをクリック してから、必要な情報に対応する領域をクリックします。

バッテリーの充電



✓ メモ: Dell™ ExpressCharge™ を使用して、コンピュータの電源が切れている状態で AC アダプタから充電する場 合、完全に放電したバッテリーを充電するのに 約1時間かかります。コンピュータの電源が入っている場合は、 充電時間は長くなります。バッテリーを充電したまま、コンピュータをそのままにしておいても問題ありません。 バッテリーの内部回路によって過剰充電が防止されます。

コンピュータをコンセントに接続したり、コンセントに接続されているコンピュータにバッテリーを取り付け たりすると、コンピュータはバッテリーの充電状態と温度をチェックします。その後、AC アダプタは必要に 応じてバッテリーを充電し、その充電量を保持します。

バッテリーがコンピュータの使用中に高温になったり高温の環境に置かれたりすると、コンピュータをコン セントに接続してもバッテリーが充電されない場合があります。

のライトが緑色と橙色を交互に繰り返して点滅する場合は、バッテリーが高温すぎて充電が開始できない 状態です。コンピュータをコンセントから抜き、コンピュータとバッテリーを室温に戻します。次に、コン ピュータをコンセントに接続し、充電を継続します。

バッテリーの問題の解決の詳細に関しては、87ページの「電源の問題」を参照してください。


バッテリーの交換



√↑ 警告:以下の手順を実行する前に、コンピュータの電源を切り、ACアダプタをコンセントとコンピュータから外 し、モデムを壁のコネクタとコンピュータから外し、その他すべての外付けケーブルをコンピュータから取り外し ます。



注意:起こり得るコネクタの損傷を防ぐため、すべての外付けケーブルをコンピュータから取り外してください。



注意:コンピュータをスタンバイモードにしてバッテリーを交換する場合は、1分以内にバッテリーを交換してく ださい。1 分が経過するとコンピュータがシャットダウンし、保存されていないデータは失われます。

バッテリーを取り外すには次の手順を実行します。

- 1 コンピュータがドッキングデバイスに接続(ドッキング)されている場合は、ドッキングを解除します。 ドッキングデバイスの手順については、付属のマニュアルを参照してください。
- 2 コンピュータの電源が切れている、またはコンピュータが省電力モードでサスペンドされていることを確 認します。
- 3 コンピュータの底面にあるバッテリーベイリリースラッチをスライドしたまま、ベイからバッテリーを取 り外します。



1 バッテリーベイリリースラッチ 2 バッテリー

バッテリーを取り付けるには、取り外し手順を逆の順序で実行します。

バッテリーの保管

長期間コンピュータを保管する場合は、バッテリーを取り外してください。バッテリーは、長期間保管してい ると放電してしまいます。長期保管後にコンピュータをお使いになる際は、完全にバッテリーを再充電して (41 ページの「バッテリーの充電」を参照) からお使いください。

マルチメディアの使い方

CD または DVD の再生

- 全 注意: CD または DVD のトレイを開閉する場合は、トレイの上に力を掛けないでください。ドライブを使用 しないときは、トレイは閉じておいてください。
- ☆ 注意: CD または DVD の再生中は、コンピュータを動かさないでください。
 - 1 ドライブの前面にある取り出しボタンを押します。
 - 2 トレイを引き出します。



- 3 トレイの中央にラベルのある方を上にしてディスクを置き、ディスクをスピンドルにきちんとはめ 込みます。
- ダモ:別のコンピュータに付属しているモジュールをお使いの場合、DVD の再生やデータの書き込みに必要 なドライバとソフトウェアをインストールする必要があります。詳細については、『Drivers and Utilities CD』 を参照してください(『Drivers and Utilities CD』はオプションであり、お使いのコンピュータや国によって 利用できない場合があります)。
 - **4** トレイをドライブに押し戻します。

データ保存のための CD フォーマット、ミュージック CD の作成、CD のコピーについては、コンピュータに 付属の CD ソフトウェアを参照してください。

✓ メモ:CD をコピーする際は、著作権法に基づいていることを確認してください。

CD または DVD の再生については、CD または DVD プレーヤーの ヘルプ (利用可能な場合) をクリックして ください。

CD および DVD をコピーするには

✓ メモ:CD または DVD を作成する際は、すべての著作権法に基付いていることを確認してください。 本項は、CD-RW、DVD+/-RW、または CD-RW/DVD(コンボ) ドライブを備えたコンピュータにだけ適用 されます。

✓ メモ: デルにより提供される CD または DVD ドライブのタイプは国により異なることがあります。

以下の手順では、Roxio Creator Plus - Dell Edition を使って、CD または DVD を完全にコピーする方法に ついて説明します。お使いのコンピュータに保存したオーディオファイルから音楽 CD を作成したり、重要な データをバックアップするなど、他の目的にも Roxio Creator Plus を使用することができます。ヘルプを参 照するには、Roxio Creator Plus を開き、ウィンドウの右上にある疑問符(?)のアイコンをクリックします。

CD または DVD のコピーの仕方

✓ メモ:CD-RW/DVD コンボドライブでは DVD メディアへの書き込みはできません。CD-RW/DVD コンボドライブ をお持ちで、コピー中に問題が発生する場合、Roxio サポートウェブサイト www.roxio.jp/ にアクセスして、利 用できるソフトウェアパッチがあるか確認してください。

Dell コンピュータに取り付けられている DVD 書込み可能ドライブは、DVD+/-R、DVD+/-RW および DVD+R DL (デュアルレイヤ) メディアに対して書込みと読取りを行いますが、DVD-RAM または DVD-R DL メディアに対する書込みは行わず、読取りも行わない可能性があります。

- メモ: 市販の DVD の大部分は著作権のプロテクションがかかっており、Roxio Creator Plus を使用してコピーす ることはできません。
- 1 スタート \rightarrow すべてのプログラム \rightarrow Roxio \rightarrow Creator プロジェクト \rightarrow RecordNow コピー とクリッ クします。
- 2 Copy (コピー) タブで Disc Copy (ディスクコピー) をクリックします。
- 3 CD または DVD をコピーするには次の手順を実行します。
 - CD または DVD ドライブが 1 つしかない場合、設定が正しいことを確認し、Disc Copy (ディス クコピー) をクリックします。コンピュータがソース CD または DVD を読み取り、コンピュータの ハードドライブのテンポラリフォルダにそのデータをコピーします。
 - プロンプトが表示されたら、CD または DVD ドライブに空の CD または DVD を挿入し、**OK** をク リックします。
 - CD または DVD ドライブが 2 つある場合、ソース CD または DVD を入れたドライブを選択し、 Disc Copy (ディスクコピー) をクリックします。 コンピュータがソース CD または DVD のデー 夕を空の CD または DVD にコピーします。
 - ソース CD または DVD のコピーが終了すると、作成された CD または DVD は自動的に出てきます。

空の CD および DVD の使い方

DVD 書き込み可能ドライブは、CD 記録メディアと DVD 記録メディアの両方に書き込むことができますが、 CD-RW ドライブは CD 記録メディアのみ(高速 CD-RW メディアを含む)に書き込みができます。

音楽や永久保存データファイルを記録するには、空の CD-R を使用してください。CD-R の最大記憶容量に達 した後は、CD-R に再度書き込みはできません(詳細に関しては Roxio のマニュアルを参照)。後で CD にあ る情報を消去、再書き込み、または更新する場合、空の CD-RW を使用してください。

空の DVD+/-R は、大量のデータを永久保存することができます。DVD+/-R ディスクを作成した後、ディスク を作成するプロセスの最終段階でそのディスクが「<u>ファイナライズ</u>」または「<u>クローズ</u>」された場合、その ディスクに再度書き込みができない場合があります。後でディスクにある情報を消去、再書き込み、または更 新する場合、空の DVD+/-RW を使用してください。

CD書き込み可能ドライブ

メディアタイプ	読み取り	書き込み	書換可能	
CD-R	はい	はい	いいえ	
CD-RW	はい	はい	はい	

DVD 書き込み可能ドライブ

メディアタイプ	読み取り	書き込み	書換可能
CD-R	はい	はい	いいえ
CD-RW	はい	はい	はい
DVD+R	はい	はい	いいえ
DVD-R	はい	はい	いいえ
DVD+RW	はい	はい	はい
DVD-RW	はい	はい	はい
DVD+R DL	はい	はい	いいえ
DVD-R DL	場合による	いいえ	いいえ
DVD-RAM	場合による	いいえ	いいえ

便利なヒント

- Roxio Creator Plus を起動し、Creator プロジェクトを開いた後であれば、Microsoft[®] Windows[®] エクスプローラでファイルを CD-R または CD-RW にドラッグ&ドロップすることができます。
- コピーした音楽 CD を一般的なステレオで再生させるには、CD-R を使用します。CD-RW は多くの家庭 用ステレオおよびカーステレオで再生できない場合があります。
- Roxio Creator Plus を使用して、音楽 DVD を作成することはできません。
- 音楽用 MP3 ファイルは、MP3 プレーヤーでのみ、または MP3 ソフトウェアがインストールされたコン ピュータでのみ再生できます。
- 市販されているホームシアターシステム用の DVD プレイヤーは、すべての DVD フォーマットをサポー トするとは限りません。 お使いの DVD プレイヤーが対応するフォーマットのリストに関しては、DVD プレイヤーに付属のマニュアルを参照するか、または製造元にお問い合わせください。


- 空の CD-R または CD-RW を最大容量までコピーしないでください。たとえば、650 MB のファイルを 650 MB の空の CD にコピーしないでください。CD-RW ドライブは、記録の最終段階で空の CD の $1 \sim 2$ MB を必要とします。
- CD への記録について操作に慣れるまで練習するには、空の CD-RW を使用してください。CD-RW な ら、失敗しても CD-RW のデータを消去してやりなおすことができます。空の CD-RW ディスクを使用 して、空の CD-R ディスクに永久的にプロジェクトを記録する前に、音楽ファイルプロジェクトをテス トすることもできます。
- 詳細に関しては、Roxio ウェブサイト www.roxio.jp/ を参照してください。

音量の調整

- ✓ メモ:スピーカーが無音(ミュート)に設定されている場合、CD または DVD の音声を聞くことができません。
- 1 スタート \rightarrow すべてのプログラム \rightarrow アクセサリ \rightarrow エンターテイメント \rightarrow ボリュームコントロール をク リックします。
- 2 ボリュームコントロール の列にある音量つまみをクリックしてドラッグし、上下にスライドさせてボ リュームを調整します。

ボリュームコントロールオプションの詳細に関しては、ボリュームコントロール ウィンドウの ヘルプ をク リックしてください。

音量メーターにミュートを含む現在のボリュームレベルが表示されます。タスクバーにある 🍱 アイコンをク リックして Disable On Screen Volume Meter (画面上の音量メーターを無効にする) を選択または選 択解除するか、ボリュームコントロール ボタンを押して、画面上の音量メーターを有効または無効にします。



1 ボリュームアイコン

2 音量メーター

3 ミュートアイコン

メーターが有効の場合、音量を調節するにはボリュームコントロールボタンを使用するか、または以下のキー を押します。

- 音量を上げるには、<Fn><PageUp> を押します。
- 音量を下げるには、<Fn><PageDn> を押します。
- 音量をミュートするには、<Fn><End>を押します。

QuickSet の詳細に関しては、タスクバーにある [🖟 アイコンを右クリックして、Help (ヘルプ)をクリッ クします。

画像の調整

現在設定している解像度と色数はメモリの使用量が多すぎて DVD を再生できません、というエラーメッセー ジが表示される場合、画面のプロパティで調節をします。

- 1 スタート \rightarrow コントロールパネル \rightarrow デスクトップの表示とテーマ をクリックします。
- **2** 作業を選びます...で、画面解像度を変更する をクリックします。
- 3 画面の解像度で、バーをクリックしてドラッグし、解像度の設定を下げます。
- 4 画面の色 のドロップダウンメニューをクリックして、中(16 ビット) → OK をクリックします。

Dell Media Experience™ および Dell MediaDirect™ の使い方

コンピュータの発注時に行った構成の設定および選択に基づいて、以下の機能がサポートされます。

- 音楽やビデオなどのデジタルメディアにアクセスし、再生するためのマルチメディアユーザーインタ フェースである Dell Media Experience。
- デジタルメディア対応のインスタントオン(瞬時立ち上がり)マルチメディア再生モードである Dell MediaDirect.
- ✓ メモ: Dell MediaDirect の機能を使用するには Dell QuickSet が必要です。QuickSet のデフォルトの設定を変更し たり無効にしたりすると、Dell MediaDirect の機能が制限されます。Dell QuickSet の詳細に関しては、「Dell QuickSet」を参照してください。

ヒンジカバーにある Dell MediaDirect ボタンを押して、Dell Media Experience または Dell **MediaDirect** のいずれかを起動します。

コンピュータがオンの状態またはスタンバイモードの場合


コンピュータがオンの状態またはスタンバイモードの場合に Dell MediaDirect ボタンを押すと、お使いのシ ステムの設定によって、Windows XP Media Center Manager または Dell Media Experience が起動し ます。両方のアプリケーションが存在する場合は、Windows XP Media Center Manager が起動します。

グモ: Windows XP Media Center と Dell Media Experience の両方がコンピュータにインストールされている場 合は、Dell Media Experience を起動する必要があります。スタート → すべてのプログラム をクリックするか、 デスクトップの Media Experience アイコンをクリックします。

コンピュータがオフの状態または休止状態モードの場合

コンピュータがオフの状態または休止状態モードの場合は、Dell MediaDirect ボタンを押してコンピュータ を起動し、自動的に Dell Media Direct アプリケーションを起動させます。

🔁 メモ:ハードドライブを自発的に再フォーマットした場合、Dell Media Experience または Dell MediaDirect の機 能を再インストールすることはできません。メディアアプリケーションを再インストールするには、インストール 用のソフトウェアが必要です。この場合には、デルにご相談ください。「デルへのお問い合わせ」を参照してくだ さい。



Dell MediaDirect ボタン

Dell MediaDirect および Dell Media Experience のヘルプ


お使いのコンピュータの Dell メディアアプリケーションにはヘルブ情報があります。メディアアプリケー ションが起動しているときに、デスクトップにある追加ヘルプのアイコンをクリックしてください。

テレビまたはオーディオデバイスへのコンピュータの接続


✓ メモ:テレビまたはその他のオーディオデバイスとコンピュータを接続するビデオケーブルとオーディオケーブル は、お使いのコンピュータに付属していない場合があります。

お使いのコンピュータには S ビデオ TV 出力コネクタが装備されており、標準の S ビデオケーブル、コンポ ジットビデオアダプタケーブル、またはコンポーネントビデオアダプタケーブル(同梱されていません)を使 用して、コンピュータをテレビに接続することができます。


お使いのテレビには、5 ビデオ入カコネクタ、コンポジットビデオ入カコネクタ、またはコンポーネントビデ オ入カコネクタのいずれかがあります。テレビで使用可能なコネクタのタイプによって、市販の 5 ビデオケー ブル、コンポジットビデオケーブル、またはコンポーネントビデオケーブルを使用して、コンピュータをテレ ビに接続できます。



1 S ビデオ TV 出力コネクタ 2 S ビデオコネクタ



- 1 **S** ビデオ **TV** 出力コネクタ
- コンポジットビデオアダプタ 3
- S/PDIF デジタルオーディオ コネクタ
- 4 コンポジットビデオ出力コネクタ 5 5ビデオコネクタ



- 1 S ビデオ TV 出力コネクタ
- 2 コンポーネントビデオアダプタ 3 S/PDIF デジタルオーディオコネクタ
- 4 **Pr**(赤色) コンポーネント ビデオ出カコネクタ
- 5 Pb(青色)コンポーネント ビデオ出カコネクタ
- 6 Y(緑色) コンポーネントビデオ 出カコネクタ


コンピュータをテレビまたはオーディオデバイスに接続する場合は、ビデオとオーディオのケーブルを次のい ずれかの組み合わせでコンピュータに接続することをお勧めします。

ダモ:コンピュータをテレビまたはオーディオデバイスに接続する場合は、ビデオとオーディオのケーブルを次の いずれかの組み合わせでコンピュータに接続することをお勧めします。


- S ビデオおよび標準オーディオ
- コンポジットビデオおよび標準オーディオ
- コンポーネント出力ビデオおよび標準オーディオ

コンピュータとテレビをビデオケーブルおよびオーディオケーブルで接続し終わったら、コンピュータとテレ ビが機能するようにコンピュータを有効にする必要があります。60ページの「テレビの表示設定の有効化」 を参照して、コンピュータがテレビを認識し、正常に動作していることを確認します。また、S/PDIF デジタル オーディオをお使いの場合は、59ページの「S/PDIF デジタルオーディオの有効化」を参照してください。

Sビデオおよび標準オーディオ



- 1 オーディオコネクタ
- 2 S ビデオ TV 出力コネクタ




- 1 標準 **S** ビデオケーブル
- 2 標準オーディオケーブル
- 1 接続するコンピュータ、テレビ、およびオーディオデバイスの電源を切ります。




✓ メモ: お使いのテレビまたはオーディオデバイスが S ビデオ対応で、S/PDIF デジタルオーディオ対応ではない場 合、S ビデオケーブルを直接、コンピュータの S ビデオ出カコネクタに(TV/ デジタルオーディオケーブルを使用 しないで)接続できます。

- 2 S ビデオケーブルの一方の端を、コンピュータの S ビデオ出力コネクタに差し込みます。
- 3 S ビデオケーブルのもう一方の端を、テレビの S ビデオ入力コネクタに差し込みます。
- 4 コンピュータのヘッドフォンコネクタに、コネクタが1つ付いている方のオーディオケーブルの端を差 し込みます。
- 5 もう一方のオーディオケーブルの端にある 2 つの RCA コネクタを、テレビまたは他のオーディオデバイ スのオーディオ入力コネクタに差し込みます。
- 6 テレビおよび接続したすべてのオーディオデバイス(該当する場合)の電源を入れてから、コンピュータ の電源を入れます。
- 7 60 ページの「テレビの表示設定の有効化」を参照して、コンピュータがテレビを認識し、正常に動作し ていることを確認します。


S ビデオおよび S/PDIF デジタルオーディオ




1 S ビデオ TV 出力コネクタ 2 コンポジットビデオアダプタ



- 1 コンポジットビデオアダプタ 2 5 ビデオケーブル
- 3 S/PDIF デジタルオーディオケーブル
- 1 接続するコンピュータ、テレビ、およびオーディオデバイスの電源を切ります。
- 2 コンポジットビデオアダプタを、コンピュータの S ビデオ TV 出力コネクタに接続します。
- 3 S ビデオケーブルの一方の端を、コンポジットビデオアダプタの S ビデオ出力コネクタに差し込みます。




- 1 コンポジットビデオアダプタ 2 5 ビデオケーブル
- 4 S ビデオケーブルのもう一方の端を、テレビの S ビデオ入力コネクタに差し込みます。
- 5 S/PDIF デジタルオーディオケーブルの一方の端を、コンポジットビデオアダプタケーブルのデジタル オーディオコネクタに差し込みます。




- 1 コンポジットビデオアダプタ 2 **S/PDIF** デジタルオーディオケーブル
- **6 S/PDIF** デジタルオーディオケーブルのもう一方の端を、テレビまたはオーディオデバイスのオーディオ 入力コネクタに差し込みます。
- 7 テレビおよび接続したすべてのオーディオデバイス(該当する場合)の電源を入れてから、コンピュータの電源を入れます。
- **8 60** ページの「テレビの表示設定の有効化」を参照して、コンピュータがテレビを認識し、正常に動作していることを確認します。


コンポジットビデオおよび標準オーディオ



1 オーディオ入力コネクタ 2 S ビデオ TV 出力コネクタ 3 コンポジットビデオアダプタ




- 1 コンポジットビデオアダプタ 2 コンポジットビデオケーブル 3 標準オーディオケーブル
- 1 接続するコンピュータ、テレビ、およびオーディオデバイスの電源を切ります。
- 2 コンポジットビデオアダプタを、コンピュータの S ビデオ TV 出力コネクタに接続します。
- **3** コンポジットビデオケーブルの一方の端を、コンポジットビデオアダプタのコンポジットビデオ出力コネクタに差し込みます。




- 1 コンポジットビデオアダプタ 2 コンポジットビデオケーブル
- 4 コンポジットビデオケーブルのもう一方の端を、テレビのコンポジットビデオ入力コネクタに差し込みます。
- 5 コンピュータのヘッドフォンコネクタに、コネクタが 1 つ付いているオーディオケーブルの端を差し込みます。
- 6 もう一方のオーディオケーブルの端にある 2 つの RCA コネクタを、テレビまたは他のオーディオデバイスのオーディオ入力コネクタに差し込みます。
- 7 テレビおよび接続したすべてのオーディオデバイス(該当する場合)の電源を入れてから、コンピュータの電源を入れます。
- **8 60** ページの「テレビの表示設定の有効化」を参照して、コンピュータがテレビを認識し、正常に動作していることを確認します。


コンポジットビデオおよび S/PDIF デジタルオーディオ




1 S ビデオ TV 出力コネクタ 2 コンポジットビデオアダプタ



- 1 コンポジットビデオアダプタ 2 コンポジットビデオケーブル 3 標準オーディオケーブル
- 1 接続するコンピュータ、テレビ、およびオーディオデバイスの電源を切ります。
- 2 コンポジットビデオアダプタを、コンピュータの S ビデオ TV 出力コネクタに接続します。
- 3 コンポジットビデオケーブルの一方の端を、コンポジットビデオアダプタのコンポジットビデオ入力コネ クタに差し込みます。




- 1 コンポジットビデオアダプタ 2 コンポジットビデオケーブル
- コンポジットビデオケーブルのもう一方の端を、テレビのコンポジットビデオ入力コネクタに差し込み ます。
- 5 S/PDIF デジタルオーディオケーブルの一方の端を、コンポジットビデオアダプタの S/PDIF オーディオ コネクタに差し込みます。




- 1 コンポジットビデオアダプタ 2 **S/PDIF** デジタルオーディオケーブル
- 6 デジタルオーディオケーブルのもう一方の端を、テレビまたは他のオーディオデバイスの S/PDIF 入力コ ネクタに差し込みます。
- 7 テレビおよび接続したすべてのオーディオデバイス(該当する場合)の電源を入れてから、コンピュータ の電源を入れます。
- 8 60 ページの「テレビの表示設定の有効化」を参照して、コンピュータがテレビを認識し、正常に動作し ていることを確認します。


コンポーネントビデオおよび標準オーディオ



1 S ビデオ TV 出力コネクタ 2 コンポーネントビデオアダプタ




- 1 コンポーネントビデオアダプタ 2 コンポーネントビデオケーブル 3 標準オーディオケーブル
- 1 接続するコンピュータ、テレビ、およびオーディオデバイスの電源を切ります。
- 2 コンポーネントビデオアダプタを、コンピュータの S ビデオ TV 出力コネクタに接続します。
- 3 コンポーネントビデオケーブルの 3 つの末端すべてを、コンポーネントビデオアダプタのコンポーネントビデオ出力コネクタに差し込みます。ケーブルの色(赤色、緑色、青色)が対応するアダプタポートと一致していることを確認してください。




- 1 コンポーネントビデオアダプタ 2 コンポーネントビデオケーブル
- 4 コンポーネントビデオケーブルのもう一方の端にある 3 つのコネクタすべてを、テレビのコンポーネントビデオ入力コネクタに差し込みます。ケーブルの色(赤色、緑色、青色)がテレビの入力コネクタの色と一致していることを確認してください。
- 5 コンピュータのヘッドフォンコネクタに、コネクタが 1 つ付いているオーディオケーブルの端を差し込みます。
- 6 もう一方のオーディオケーブルの端にある 2 つの RCA コネクタを、テレビまたはオーディオデバイスのオーディオ入力コネクタに差し込みます。

- 7 テレビおよび接続したすべてのオーディオデバイス (該当する場合) の電源を入れてから、コンピュータ の電源を入れます。
- 8 60ページの「テレビの表示設定の有効化」を参照して、コンピュータがテレビを認識し、正常に動作し ていることを確認します。


コンポーネントビデオおよび S/PDIF デジタルオーディオ




1 S ビデオ TV 出力コネクタ 2 コンポーネントビデオアダプタ



- 1 コンポーネントビデオアダプタ 2 コンポーネントビデオケーブル 3 標準オーディオケーブル
- 1 接続するコンピュータ、テレビ、およびオーディオデバイスの電源を切ります。
- 2 コンポーネントビデオアダプタを、コンピュータの S ビデオ TV 出力コネクタに接続します。
- 3 コンポーネントビデオケーブルの 3 つの末端すべてを、コンポーネントビデオアダプタのコンポーネン トビデオ出力コネクタに差し込みます。ケーブルの色(赤色、緑色、青色)が対応するアダプタポートと 一致していることを確認してください。



- 1 コンポーネントビデオアダプタ 2 コンポーネントビデオ出力コネクタ 3 コンポーネントビデオケーブル
- 4 コンポーネントビデオケーブルのもう一方の端にある3つのコネクタすべてを、テレビのコンポーネン トビデオ入力コネクタに差し込みます。ケーブルの色(赤色、緑色、青色)がテレビの入力コネクタの色 と一致していることを確認してください。
- 5 S/PDIF デジタルオーディオケーブルの一方の端を、コンポーネントビデオアダプタの S/PDIF オーディ オコネクタに差し込みます。



- 1 コンポーネントビデオアダプタ 2 **S/PDIF** デジタルオーディオケーブル
- 6 デジタルオーディオケーブルのもう一方の端を、テレビまたは他のオーディオデバイスの S/PDIF 入力コ ネクタに差し込みます。
- 7 テレビおよび接続したすべてのオーディオデバイス(該当する場合)の電源を入れてから、コンピュータ の電源を入れます。
- 8 60 ページの「テレビの表示設定の有効化」を参照して、コンピュータがテレビを認識し、正常に動作し ていることを確認します。

S/PDIF デジタルオーディオの有効化

お使いのコンピュータに DVD ドライブが搭載されている場合、DVD 再生用にデジタルオーディオを有効にす ることができます。

- 1 スタート をクリックし、すべてのプログラム をポイントし、PowerDVD をクリックして Cyberlink PowerDVD アプリケーションを起動します。
- 2 DVD を DVD ドライブに挿入します。 DVD の再生が始まったら、停止ボタンをクリックします。
- 3 設定 オプションをクリックします。
- **4** ムービー オプションをクリックします。
- 5 音声設定 アイコンをクリックします。
- 6 スピーカ設定 の横にある矢印をクリックしてオブションをスクロールし、**S/PDIF** オブションを選択し ます。
- 7 戻る ボタンを一度クリックし、もう一度 戻る ボタンをクリックしてメインメニュー画面に戻ります。

Windows オーディオドライバで S/PDIF を有効にする

- 1 Windows の通知領域でスピーカーアイコンをダブルクリックします。
- 2 オプションメニューをクリックしてから、トーン調整をクリックします。
- **3** トーン をクリックします。
- 4 S/PDIF インタフェース をクリックします。
- 5 閉じるをクリックします。
- 6 **OK** をクリックします。

Cyberlink(CL)ヘッドフォンの設定

✓ メモ:CL ヘッドフォン機能は、お使いのコンピュータに DVD ドライブが搭載されている場合にのみ有効です。 お使いのコンピュータに DVD ドライブが搭載されている場合、DVD 再生用にデジタルオーディオを有効にす ることができます。

- 1 スタート をクリックし、すべてのプログラム をポイントし、PowerDVD をクリックして、 **Cyberlink PowerDVD** プログラムを起動します。
- 2 DVD を DVD ドライブに挿入します。 DVD の再生が始まったら、停止ボタンをクリックします。
- 3 設定 オプションをクリックします。
- **4** ムービー オプションをクリックします。
- 5 音声設定 アイコンをクリックします。
- 6 スピーカ設定 の横にある矢印をクリックしてオプションをスクロールし、Headphones(ヘッドフォン) オプションを選択します。
- 7 サラウンド の横にある矢印をクリックしてオプションをスクロールし、Headphones (ヘッドフォン) オプションを選択します。
- 8 サウンド環境設定オプションの横にある矢印をクリックし、最適なオプションを選択します。
- 9 戻るボタンを一度クリックし、もう一度戻るボタンをクリックしてメインメニュー画面に戻ります。

テレビの表示設定の有効化

ビデオコントローラ

- ✓ メモ:ディスプレイオプションが正しく表示されるようにするには、ディスプレイ設定を有効にする前に TV を コンピュータに接続してください。
- 1 スタート ボタンをクリックし、設定 をポイントして、コントロールパネル をクリックします。
- 2 画面 をクリックして 設定 タブをクリックします。
- **3** トーン をクリックします。
- **4** お使いのビデオカードのタブをクリックします。
- ✓ メモ: コンピュータに取り付けられたビデオカードのタイプを確認するには、Windows ヘルプとサポートセン ターを参照してください。ヘルプとサポートセンターにアクセスするには、**スタート ightarrow ヘルプとサポート** とク リックします。作業を選びます で ツールを使ってコンピュータ情報を表示し問題を診断する をクリックします。 次に、マイコンピュータの情報で ハードウェア を選択します。
 - 5 表示デバイスの項で、シングルディスプレイまたはマルチディスプレイのいずれを使用するか、該当する オプションを選択し、画面設定が選択内容に対して正しいことを確認します。

カードの使い方

ExpressCard

ExpressCard は、PC カードテクノロジを使用して、お使いのコンピュータにメモリ、有線およびワイヤ レスネットワーク通信(WWAN(ワイヤレスワイドエリアネットワーク)通信を含む)、マルチメディ ア、およびセキュリティ機能を追加するための素早く手軽な方法を提供します。

サポートされている ExpressCard に関しては、123 ページの「仕様」を参照してください。



メモ:ExpressCard は起動可能なデバイスではありません。

ExpressCard のダミーカード

お使いのコンピュータには、ExpressCard スロットにプラスチック製のダミーカードが取り付けられてい ます。ダミーカードは、埃や他の異物から未使用のスロットを保護します。他のコンピュータのダミー カードは、お使いのコンピュータとサイズが合わないことがありますので、スロットに ExpressCard を 取り付けない時のためにダミーカードを保管しておきます。

ダミーカードを取り外すには、62 ページの「ExpressCard またはダミーカードの取り外し」を参照して ください。

ExpressCard の取り付け

コンピュータの実行中に ExpressCard をコンピュータに取り付けることができます。コンピュータは自 動的にカードを検出します。

通常、ExpressCard は、カード上面にスロットへの挿入方向を示す矢印や三角形などが描かれているか、 ラベルが付いています。カードは一方向にしか挿入できないように設計されています。カードの挿入方向 がわからない場合は、カードに付属のマニュアルを参照してください。

ExpressCard を取り付けるには次の手順を実行します。

∕⚠ 警告:本項の手順を開始する前に、『製品情報ガイド』の安全手順に従ってください。

- 1 カードの表を上にして持ちます。ラッチを「中に入れた」位置にしてからカードを挿入する必要が ある場合があります。
- 2 PC カードコネクタにカードが完全に収まるまで、カードをスロットにスライドします。 カードがきちんと入らないときは、無理にカードを押し込まないでください。カードの向きが合っ ているかを確認して再度試してみてください。



ExpressCard

コンピュータはほとんどの ExpressCard を認識し、自動的に適切なデバイスドライバをロードします。設定 プログラムで製造元のドライバをロードするよう表示されたら、ExpressCard 付属のフロッピーディスクまた は CD を使用します。

ExpressCard またはダミーカードの取り外し

⚠️ 警告:本項の手順を開始する前に、『製品情報ガイド』の安全手順に従ってください。

🔁 注意:コンピュータからカードを取り外す前に、ExpressCard 設定ユーティリティを使用して(タスクバーの 🦫 アイコンをクリックしてください)カードを選択し、その動作を停止してください。設定ユーティリティでカード の動作を停止しないでカードを取り外すと、データを失う恐れがあります。

ラッチを押してカードまたはダミーカードを取り外します。ラッチによっては、ラッチを 2 回押す必要があり ます。1回目でラッチが外れ、2回目でカードが出てきます。

スロットに ExpressCard を取り付けない場合に使用するダミーカードは保管しておきます。ダミーカードは、 埃や他の異物から未使用のスロットを保護します。



1 リリースボタン

2 ExpressCard

メディアメモリカード

5-in-1 メディアメモリカードリーダーを使用すると、メディアメモリカードに保存されたデジタル写真、音楽、およびビデオを素早く手軽に表示、共有することができます。

✓ メモ:メディアメモリカードは起動可能なデバイスではありません。

5-in-1 メディアメモリカードリーダーは、以下のメディアメモリカードを読み取ります。

- SD カード/SDIO
- マルチメディアカード (MMC)
- メモリスティック
- メモリスティック PRO
- xD ピクチャカード

メディアメモリカードの取り付け

メディアメモリカードは、コンピュータの実行中に取り付けることができます。コンピュータは自動的にカードを検出します。

メディアメモリカードは通常、カード上面にスロットへの挿入方向を示す記号(三角形や矢印など)またはラベルが描かれています。カードは一方向にしか挿入できないように設計されています。カードの挿入方向がわからない場合は、カードに付属のマニュアルを参照してください。

警告:本項の手順を開始する前に、『製品情報ガイド』の安全手順に従ってください。

メディアメモリカードを取り付けるには、次の手順を実行します。

- **1** カードの表を上にして持ちます。
- 2 PC カードコネクタにカードが完全に収まるまで、カードをスロットにスライドします。 カードがきちんと入らないときは、無理にカードを押し込まないでください。カードの向きが合っている かを確認して再度試してみてください。



1 5-in-1 メディアメモリカードスロット 2 メディアメモリカード

コンピュータは、メディアメモリカードを認識し、適切なデバイスドライバを自動的にロードします。設定プ ログラムで製造元のドライバをロードするよう表示されたら、該当する場合は、メディアメモリカードに付属 の CD を使用します。

メディアメモリカードの取り外し

∕⚠️ 警告:本項の手順を開始する前に、『製品情報ガイド』の安全手順に従ってください。

★意:コンピュータからカードを取り外す前に、メディアメモリカード設定ユーティリティを使用して(タスク) バーの 😽 アイコンをクリックします) カードを選択し、その動作を停止してください。設定ユーティリティで カードの動作を停止しないでカードを取り外すと、データを失う恐れがあります。

カードを押し込み、カードリーダーからカードの一部が出てきたら、カードを取り出します。

ネットワークのセットアップ

ネットワークまたはブロードバンドモデムへの物理的な接続

ワイヤレスではないコンピュータをネットワークに接続する場合は、コンピュータにネットワークアダプ 夕を取り付け、これにネットワークケーブルを接続する必要があります。

ネットワークケーブルを接続するには次の手順を実行します。

- 1 ネットワークケーブルをコンピュータ背面のネットワークアダプタコネクタに接続します。
- ✓ メモ:ケーブルコネクタをカチッと所定の位置に収まるまで差し込みます。次に、ケーブルを軽く引いて、ケーブルがしっかり取り付けられていることを確認します。
 - 2 ネットワークケーブルのもう一方の端を、ネットワーク接続デバイスまたは壁のネットワークコネ クタに接続します。
- ★意:ネットワークケーブルを電話ジャックに接続しないでください。



ネットワークセットアップウィザード

Microsoft[®] Windows[®] XP オペレーティングシステムには、家庭または小企業のコンピュータ間で、ファイ ル、プリンタ、またはインターネット接続を共有するための手順を案内するネットワークセットアップウィ ザードがあります。

- 1 スタートボタンをクリックして プログラム → アクセサリ → 通信 とポイントして、ネットワークセット アップウィザード をクリックします。
- 2 ネットワークセットアップウィザードの開始画面で、次へをクリックします。
- 3 ネットワーク作成のチェックリストをクリックします。
- ✓ メモ:インターネットに直接接続していると表示された接続方法を選択すると、Windows XP Service Pack 2 (SP2) で提供されている内蔵ファイアウォールを使用することができます。
- 4 チェックリストを完了します。
- 5 ネットワークセットアップウィザードに戻り、画面の指示に従います。

ワイヤレス LAN(WLAN)

ワイヤレス LAN は、各コンピュータに接続するネットワークケーブルを使用するのではなく、電波を介して 互いに通信する一連の相互接続コンピュータです。ワイヤレス LAN では、アクセスポイントまたはワイヤレ スルーターと呼ばれる無線诵信デバイスがネットワークコンピュータ間を接続し、ネットワークへのアクセス を提供します。アクセスポイントまたはワイヤレスルーターとコンピュータ内のワイヤレスネットワークカー ドは、電波を介して各自のアンテナからデータをブロードキャストして通信します。

ワイヤレス LAN 接続の確立に必要なもの

ワイヤレス LAN をセットアップするには、次のものが必要です。

- 高速(ブロードバンド)インターネットアクセス(ケーブルまたは DSL など)
- 接続済みで作動中のブロードバンドモデム
- ワイヤレスルーターまたはアクセスポイント
- ワイヤレスネットワークカード(ワイヤレス LAN に接続する各コンピュータに必要)
- ネットワーク(RJ-45)コネクタのあるネットワークケーブル

お使いのワイヤレスネットワークカードの確認

コンピュータの構成は、コンピュータ購入時の選択に応じて異なります。お使いのコンピュータにワイヤレス ネットワークカードがあるかどうかを確認し、カードのタイプを調べるには、次のいずれかを使用します。

- スタート ボタンと 接続 オプション
- お使いのコンピュータの注文確認書


スタートボタンと接続オプション

- **1** スタート ボタンをクリックします。
- 2 接続をポイントして、すべての接続の表示をクリックします。

ワイヤレスネットワーク接続が LAN または高速インターネット に表示されない場合は、お使いのコンピュー 夕にワイヤレスネットワークカードがない可能性があります。

ワイヤレスネットワーク接続 が表示されていれば、ワイヤレスネットワークカードが取り付けられています。 ワイヤレスネットワークカードの詳細を表示するには、次の手順を実行します。

- 1 Wireless Network Connection (ワイヤレスネットワーク接続) を右クリックします。
- 2 プロパティ をクリックします。ワイヤレスネットワーク接続のプロパティ ウィンドウが表示されます。 ワイヤレスネットワークカードの名前とモデル番号が 一般 タブに表示されます。



お使いのコンピュータの注文確認書

コンピュータを注文したときに受け取られた注文確認書には、コンピュータに付属のハードウェアとソフトウェアが記載されています。

新しいワイヤレス LAN のセットアップ

ワイヤレスルーターとブロードバンドモデムの接続

- 1 インターネットサービスプロバイダ(ISP)に連絡して、お使いのブロードバンドモデムの接続要件に関する情報を入手します。
- 2 ワイヤレスインターネット接続をセットアップする前に、ブロードバンドモデムを経由して有線でインターネットにアクセスできる状態にあることを確認してください。65 ページの「ネットワークまたはブロードバンドモデムへの物理的な接続」を参照してください。
- 3 お使いのワイヤレスルーターに必要ないずれかのソフトウェアをインストールします。お使いのワイヤレスルーターには、インストール用の CD が付属している場合があります。このような CD には、通常、インストールとトラブルシューティングの情報が含まれています。製造元の手順に従って、必要なソフトウェアをインストールします。
- **4** スタート メニューから、お使いのコンピュータと、周辺にあるワイヤレスが有効なその他すべてのコンピュータをシャットダウンします。
- 5 ブロードバンドモデムの電源ケーブルをコンセントから外します。
- 6 ネットワークケーブルをコンピュータとモデムから外します。
- ✓ メモ:ブロードバンドモデムを外した後、5分以上待ってから、ネットワークのセットアップを続行します。
- 7 AC アダプタケーブルをワイヤレスルーターから外し、ルーターに接続された電源がないことを確認します。
- 8 ネットワークケーブルを電源の入っていないブロードバンドモデムのネットワーク(RJ-45)コネクタに接続します。
- 9 ネットワークケーブルのもう一方の端を電源の入っていないワイヤレスルーターのインターネットネット ワーク(RJ-45)コネクタに接続します。
- **10** モデムとワイヤレスルーターを接続しているネットワークケーブル以外に、ブロードバンドモデムにネットワークケーブルまたは USB ケーブルが接続されていないことを確認します。
- ✓ メモ:接続エラーを防ぐため、以下に記載する順番でワイヤレス機器を再スタートさせます。
- 11 ブロードバンドモデム<u>のみ</u>に電源を入れて、ブロードバンドモデムが安定するまで 2 分以上待ちます。2 分経ったら、手順 12 に進みます。

- 12 ワイヤレスルーターの電源を入れ、ワイヤレスルーターが安定するまで 2 分以上待ちます。 2 分経った ら、手順 13 に進みます。
- 13 コンピュータを起動し、起動プロセスが完了するまで待ちます。
- **14** ワイヤレスルーターに付属のマニュアルを参照し、次の操作を実行して、ワイヤレスルーターをセットアップします。
 - コンピュータとワイヤレスルーター間の通信を確立します。
 - ワイヤレスルーターをブロードバンドルーターと通信できるように設定します。
 - ワイヤレスルーターのブロードキャスト名を検索します。ルーターのブロードキャスト名の専門用語は、Service Set Identifier (SSID) またはネットワーク名です。
- 15 必要に応じて、ワイヤレスネットワークカードを設定し、ワイヤレスネットワークに接続します。 68 ページの「ワイヤレス LAN (ローカルエリアネットワーク) への接続」を参照してください。

ワイヤレス LAN(ローカルエリアネットワーク)への接続

メモ: ワイヤレス LAN に接続する前に、必ず 66 ページの「ワイヤレス LAN (WLAN)」の手順に従ってください。

メモ: 次のネットワークへの接続手順は、Bluetooth® ワイヤレステクノロジ内蔵カードまたは携帯製品には適用されません。

本項では、ワイヤレステクノロジによるネットワークへの接続に関する一般的な手順について説明します。特定のネットワーク名や設定の詳細は異なります。66ページの「ワイヤレス LAN (WLAN)」を参照してください。 WLAN への接続方法に関する詳細はこちらをご参照ください。

ワイヤレスネットワークカードには、ネットワークに接続するために特定のソフトウェアとドライバが必要です。ソフトウェアはすでにインストールされています。

✓ メモ: ソフトウェアが削除されているか破損している場合は、ワイヤレスネットワークカードのユーザーマニュア ルの手順に従ってください。お使いのコンピュータに取り付けられているワイヤレスネットワークカードのタイプ を確認してから、デルサポートサイト support.jp.dell.com でカード名を検索します。お使いのコンピュータに 取り付けられているワイヤレスネットワークカードのタイプに関しては、66 ページの「お使いのワイヤレスネットワークカードの確認」を参照してください。

ワイヤレスネットワークデバイスマネージャの確認

お使いのコンピュータにインストールされているソフトウェアによって、ネットワークデバイスを管理するワイヤレス設定ユーティリティが異なる場合があります。

- ワイヤレスネットワークカードの設定ユーティリティ
- Windows XP オペレーティングシステム

ワイヤレスネットワークカードを管理するワイヤレス設定ユーティリティを確認するには、次の手順を実行します。

- 1 スタート ボタンをクリックして 設定 をポイントし、コントロールパネル をクリックします。
- ネットワーク接続をダブルクリックします。
- 3 ワイヤレスネットワーク接続 アイコンを右クリックして、利用できるワイヤレスネットワークの表示 を クリックします。

ワイヤレスネットワークの選択 ウィンドウで Windows cannot configure this connection (Windows ではこの接続を設定できません) というメッセージが表示されたら、ワイヤレスネットワークカードの設定ユーティリティがワイヤレスネットワークカードを管理しています。

ワイヤレスネットワークの選択 ウィンドウで Click an item in the list below to connect to a wireless network in range or to get more information (以下のリストのアイテムをクリックし て、範囲内にあるワイヤレスネットワークに接続するか、詳細情報を取得します)というメッセージが表示さ れたら、Windows XP オペレーティングシステムがワイヤレスネットワークカードを管理しています。

お使いのコンピュータにインストールされているワイヤレス設定ユーティリティの詳細情報に関しては、 Windows ヘルプとサポートセンターでお使いのワイヤレスネットワークのマニュアルを参照してください。 ヘルプとサポートセンターにアクセスするには、次の手順を実行します。

- 1 スタート ボタンをクリックして、ヘルプとサポート をクリックします。
- ヘルプトピックを選びますでユーザーズガイドおよびシステムガイドをクリックします。
- 3 デバイスガイドでお使いのワイヤレスネットワークカードのマニュアルを選択します。

ワイヤレス LAN への接続の完了

コンピュータの電源投入時にその地域で(お使いのコンピュータが設定されていない)ネットワークが検出さ れると、通知領域(Windows デスクトップの右下隅)にある 「アイコン付近にポップアップが表示され ます。

画面に表示されるユーティリティのプロンプトの手順に従ってください。

選択したワイヤレスネットワークをコンピュータに設定すると、もう一度ポップアップが表示され、コン ピュータがそのネットワークに接続されたことが通知されます。


これ以降は、選択したワイヤレスネットワークの範囲内でコンピュータにログオンすると、同じポップアップ が表示され、ワイヤレスネットワークで接続されていることが通知されます。



✓ メモ: セキュアネットワークを選択した場合、プロンプトが表示されたら WEP キーまたは WPA キーを入力する 必要があります。ネットワークセキュリティ設定は、ご利用のネットワーク固有のものです。デルではこの情報を お知らせすることができません。

✓ メモ:コンピュータがネットワークに接続するのに 1 分ほどかかる場合があります。

ワイヤレスネットワークカードの有効化および無効化



<Fn><F2> キーの組み合わせを押すと、お使いのコンピュータのワイヤレスネットワーク機能をオンまたはオ フにすることができます。ワイヤレスネットワーク機能がオンの場合、<Fn><F2> を押すと、機能が無効にな ります。ワイヤレスネットワーク機能がオフの場合、<Fn><F2> を押すと、機能が有効になります。

Dell™ QuickSet を使用したワイヤレスネットワーク接続のステータスのモニタ

ワイヤレスアクティビティインジケータを使用すると、お使いのコンピュータのワイヤレスデバイスのステー タスを簡単にモニタできます。タスクバーにある Dell QuickSet アイコンを右クリックし、**Wireless** Activity Indicator Off (ワイヤレスアクティビティインジケータをオフにする) を選択または選択解除し て、ワイヤレスアクティビティインジケータのオンとオフを切り替えます。

ワイヤレスアクティビティインジケータは、お使いのコンピュータのワイヤレスデバイスが有効または無効の どちらの状態になっているかを示します。ワイヤレスネットワーク機能をオンまたはオフにすると、ワイヤレ スアクティビティインジケータが変化してステータスを表示します。

ワイヤレス アクティビティインジケータの詳細に関しては、『Dell QuickSet ヘルプ』ファイルを参照してく ださい。QuickSet および『Dell QuickSet ヘルプ』ファイルへのアクセス方法に関しては、117 ページの 「Dell™ QuickSet の機能」を参照してください。

モバイルブロードバンドネットワークまたはワイヤレス WAN (WWAN)

ワイヤレス LAN と同様に、モバイルブロードバンドネットワーク(ワイヤレス WAN とも呼ばれます)もワ イヤレステクノロジを通じて互いに通信する一連の相互接続コンピュータです。ただし、モバイルブロード バンドネットワークでは携帯電話テクノロジを使用するので、携帯電話サービスを使用できる同一エリアのさ まざまな場所からインターネットにアクセスできます。お使いのコンピュータは、携帯電話サービスプロバイ ダのサービスエリアにある限り、物理的な場所とは関係なくモバイルブロードバンドネットワーク接続を維持 することができます。

モバイルブロードバンドネットワーク接続の確立に必要なもの

✓ メモ:お使いのコンピュータによって、モバイルブロードバンド ExpressCard またはミニカードのいずれかを使用 してモバイルブロードバンドネットワーク接続を設定できます。ただし、両方のカードを同時にはは使用できません。

モバイルブロードバンドネットワーク接続を設定するには、次のものが必要です。

• モバイルブロードバンド ExpressCard またはミニカード(お使いのコンピュータの設定によって異なり ます)

ExpressCard の使い方に関しては、61 ページの「ExpressCard」を参照してください。

• Dell モバイルブロードバンドカードユーティリティ(コンピュータの購入時にカードを購入された場合 は、すでにインストール済みです。コンピュータとは別に購入された場合は、カードに付属する CD に 収録されています)

このユーティリティが破損したかコンピュータから削除された場合は、Dell モバイルブロードバンド カードユーティリティのユーザーズガイドで手順を参照してください。ユーザーズガイドは、Windows ヘルプとサポートセンターから入手できます(カードをコンピュータと別に購入された場合は、カードに 付属する CD に収録されています)。 ヘルプとサポートセンターにアクセスする方法については、 11 ページの「Windows ヘルプとサポートセンター」を参照してください。

モバイルブロードバンドネットワークへの接続



✓ メモ:インターネットに接続する前に、お使いのセルラーサービスプロバイダを介してモバイルブロードバンド サービスを有効にする必要があります。Dell Mobile Broadband Card Utility の使い方と追加情報に関しては、 Windows ヘルプとサポートセンターで入手できるユーザーズガイドを参照してください。ヘルプとサポートセン ターにアクセスする方法については、11 ページの「Windows ヘルプとサポートセンター」を参照してください。 ユーザーズガイドは、デルサポートサイト support.jp.dell.com でもご覧いただけます。また、コンピュータと は別にカードを購入した場合は、カードに付属の CD に収録されています。

次の手順で Dell Mobile Broadband Card Utility を使用して、インターネットへのモバイルブロードバンド ネットワーク接続を確立し、管理します

- 1 Windows タスクバーにある、Dell モバイルブロードバンドカードユーティリティアイコン リックし、ユーティリティを実行します。
- 2 接続をクリックします。

メモ:接続 ボタンが **Disconnect** (切断) ボタンに変わります。

3 画面の手順に従って、ユーティリティでネットワーク接続を管理します。

コンピュータのセキュリティ保護

セキュリティケーブルロック

✓ メモ:お使いのコンピュータには、セキュリティケーブルロックは付属していません。

セキュリティケーブルロックは市販の盗難防止用品です。セキュリティケーブルロックは、お使いの Dell™ コンピュータのセキュリティケーブルスロットに取り付けて使用します。詳細に関しては、盗難防 止用品に付属のマニュアルを参照してください。

全計算

全計算

全計算

全計算

会計

会計 か確認してください。



パスワード

パスワードはコンピュータへの不正なアクセスを防止します。コンピュータを初めてスタートさせた際、 プロンプトでブライマリパスワードを割り当てる必要があります。2 分以内にパスワードを入力しないと、 自動的に直前の状態に戻ります。

パスワードの使用に際して、次のガイドラインに注意してください。

- 覚えやすく推測されにくいパスワードを選びます。例えば、家族やペットの名前をパスワードに使 用しないようにします。
- パスワードは覚え書きしないことをお勧めします。覚え書きする場合は、必ずパスワードを安全な 場所に保管してください。
- パスワードは他人と共有しないようにします。
- パスワードの入力を他人に見られないようにします。

➡ 注意:パスワードは、コンピュータやハードドライブのデータに対して高度なセキュリティ機能を提供します。た だし、この機能だけでは万全ではありません。データのセキュリティをより確実なものにするために、スマート カード、データ暗号化プログラム、暗号化機能の付いた PC カード (またはミニカード) などを使って、ユーザー 自身が保護設定を追加する必要があります。

パスワードを追加または変更するには、コントロールパネルにある ユーザーアカウント にアクセスします。 パスワードを忘れてしまった場合は、デルにお問い合わせください(121 ページの「デルへのお問い合わせ」 を参照)。その際、使用を許可されていないユーザーによる不正使用を防ぐため、デルのテクニカルサポート 担当者はお客様がコンピュータの所有者であるかどうかを確認します。

コンピュータ追跡ソフトウェア

コンピュータ追跡ソフトウェアは、コンピュータを紛失したり盗難に遭った場合に、コンピュータの位置を突 き止めることができます。コンピュータ追跡ソフトウェアはオプションです。このソフトウェアは Dell™ コン ピュータを注文する際にご購入いただくか、このソフトウェアのセキュリティ機能に関して、デルの営業担当 にお問い合わせください。

✓ メモ:コンピュータ追跡ソフトウェアは、すべての国で使用できるとは限りません。

メモ:コンピュータ追跡ソフトウェアを備えたコンピュータが紛失したり盗難に遭った場合は、追跡サービスを提 供する会社にコンピュータの紛失を届け出てください。

コンピュータを紛失するか盗難に遭った場合

- 警察に、コンピュータの紛失または盗難を届け出ます。コンピュータの説明をする際に、サービスタグを お知らせください。届け出番号などをもらったら控えておきます。できれば、応対した担当者の名前も尋 ねておきます。
- ✓ メモ:コンピュータを紛失した場所または盗難に遭った場所を覚えている場合、その地域の警察に届け出ます。覚 えていない場合は、現在住んでいる地域の警察に届け出てください。
- コンピュータが会社所有の場合は、会社の担当部署へ連絡します。
- デルカスタマーサービスに、コンピュータの紛失を届け出ます。コンピュータのサービスタグ、警察への 届け出番号、コンピュータの紛失を届け出た警察の名称、住所、電話番号をお知らせください。できれ ば、担当者名もお知らせください。

デルのカスタマーサービス担当者は、コンピュータのサービスタグをもとに、コンピュータを紛失または盗難 に遭ったコンピュータとして登録します。連絡されたサービスタグを使ってデルテクニカルサポートに連絡し た人物がいた場合、そのコンピュータは自動的に紛失または盗難に遭ったものと認識されます。担当者は連絡 してきた人物の電話番号と住所の照会を行います。その後、デルは紛失または盗難に遭ったコンピュータにつ いて警察に連絡を取ります。

問題の解決

Dell Diagnostics (診断) プログラム

♠ 警告:本項の手順を開始する前に、『製品情報ガイド』の安全手順に従ってください。

Dell Diagnostics (診断) プログラムを使用する場合

コンピュータに問題が発生した場合、デルテクニカルサポートに問い合わせる前に、84ページの「フリーズおよびソフトウェアの問題」にあるチェック事項を実行してから、Dell Diagnostics(診断)プログラムを実行してください。

注意: Dell Diagnostics (診断) プログラムは、Dell コンピュータ上でのみ機能します。

メモ:『Drivers and Utilities CD』はオプションなので、出荷時にすべてのコンピュータに付属しているわけではありません。

Dell Diagnostics (診断) プログラムをハードドライブまたは『Drivers and Utilities CD』 (『ResourceCD』とも呼ばれます) から起動します。

Dell Diagnostics (診断) プログラムをハードドライブから起動する場合

Dell Diagnostics (診断) プログラムは、ハードドライブの診断ユーティリティ用隠しパーティションに格納されています。

- **メモ:** コンピュータに画面イメージが表示されない場合は、デルまでお問い合わせください。121 ページの「デルへのお問い合わせ」を参照してください。
 - 1 コンピュータをシャットダウンします。
- 2 コンピュータをコンセントに接続します。
- 3 Diagnostics (診断) は次の 2 つの方法で開始することができます。
 - a コンピュータの電源を入れます。DELL™ のロゴが表示されたらすぐに <F12> を押します。起動メニューから Diagnostics (診断) を選択し、<Enter> を押します。
 - **メモ:** ここで時間をおきすぎてオペレーティングシステムのロゴが表示された場合、Microsoft[®] Windows[®] デスクトップが表示されるまで待ちます。次に、コンピュータをシャットダウンして、もう一度やりなおします。
 - b システムが起動する間、<Fn> キーを押し続けます。
 - **メモ:**診断ユーティリィティパーティションが見つからないことを知らせるメッセージが表示された場合は、『Drivers and Utilities CD』から Dell Diagnostics (診断) を実行します。

起動前システムアセスメントが実行され、システム基板、キーボード、ハードドライブ、ディスプレイの 初期テストが続けて実行されます。

- このシステムの評価中に、表示される質問に答えます。
- 問題が検出された場合は、コンピュータはビープ音を出して停止します。システムの評価を止めてオ ペレーティングシステムを再起動するには、<n> を押します。次のテストを続けるには <y> を押し ます。障害のあるコンポーネントを再テストするには、<r> を押します。
- 起動前システムアセスメントの実行中に問題が検出された場合は、エラーコードを書き留め、デルに お問い合わせください。

起動前システムアセスメントが無事に終了した場合、Booting Dell Diagnostic Utility Partition. Press any key to continue. (Dell Diagnostics (診断) ユーティリティパーティ ションの起動中。続けるには任意のキーを押します。)というメッセージが表示されます。

4 任意のキーを押すと、ハードドライブ上の診断プログラムユーティリィティパーティションから Dell Diagnostics(診断)プログラムが起動します。

Dell Diagnostics (診断プログラム)を Drivers and Utilities CD から起動する場合

- **1** 『Drivers and Utilities CD』を挿入します。
- 2 コンピュータをシャットダウンして、再起動します。 DELL のロゴが表示されたらすぐに <F12> を押します。
 - ここで時間をおきすぎて Windows のロゴが表示されたら、Windows のデスクトップが表示されるま で待ちます。次に、コンピュータをシャットダウンして、もう一度やりなおします。
 - ダモ:次の手順は、起動順序を一回だけ変更します。次回の起動時には、コンピュータはセットアップユー ティリティで指定したデバイスに従って起動します。
- 3 起動デバイス一覧が表示されたら、CD/DVD/CD-RW Drive をハイライト表示して、<Enter> を押し ます。
- 4 表示されたメニューから Boot from CD-ROM オプションを選択し、<Enter> を押します。
- 5 1 を入力して、『Resource CD』メニューを開始し、<Enter> を押して続行します。
- 6 番号の付いたリストから Run the 32 Bit Dell Diagnostics を選択します。複数のバージョンがリス トにある場合は、コンピュータに適切なバージョンを選択します。
- 7 Dell Diagnostics (診断) プログラムの Main Menu が表示されたら、実行するテストを選びます。

Dell Diagnostics(診断)プログラムのメインメニュー

1 Dell Diagnostics (診断) プログラムのロードが終了すると、Main Menu 画面が表示されるので、必 要なオプションのボタンをクリックします。

オプション	機能
Express Test	デバイスのクイックテストを実行します。通常このテストは $10\sim20$ 分かかり、お客様の操作は必要ありません。最初に Express Test を実行すると、問題を素早く特定できる可能性が増します。
Extended Test	デバイスの全体チェックを実行します。このテストは通常 1 時間以上かかり、質問に定期的に応答する必要があります。

オプション	機能
Custom Test	特定のデバイスをテストします。実行するテストをカスタマイズでき ます。
Symptom Tree	検出した最も一般的な症状を一覧表示し、問題の症状に基づいたテスト を選択することができます。

- 2 テスト実行中に問題が検出されると、エラーコードと問題の説明を示したメッセージが表示されます。エ ラーコードと問題の説明を記録し、画面の指示に従います。
 - エラー状態を解決できない場合は、デルにお問い合わせください。121 ページの「デルへのお問い合わ せ」を参照してください。
 - ✓ メモ:各テスト画面の上部には、コンピュータのサービスタグが表示されます。デルにお問い合わせいただ く場合は、テクニカルサポート担当者がサービスタグをおたずねします。
- 3 Custom Test または Symptom Tree オプションからテストを実行する場合、該当するタブをクリッ クします (詳細については、以下の表を参照)。

タブ	機能
Results	テストの結果、および発生したすべてのエラーの状態を表示します。
Errors	検出されたエラー状態、エラーコード、問題の説明が表示されます。
Help	テストについて説明します。また、テストを実行するための要件を示す 場合もあります。
Configuration	選択したデバイスのハードウェア構成を表示します。
	Dell Diagnostics(診断)プログラムでは、セットアップユーティリティ、メモリ、および各種内部テストからすべてのデバイスの構成情報を取得して、画面左のウィンドウのデバイスリストに表示します。デバイス一覧には、コンピュータに取り付けられたすべてのコンポーネント名、またはコンピュータに取り付けられたすべてのデバイス名が表示されるとは限りません。
Parameters	テストの設定を変更して、テストをカスタマイズすることができます。

- 4 テストが完了し、Dell Diagnostics (診断) プログラムを『Drivers and Utilities CD』から実行中の場 合、CD を取り出します。
- 5 テストが完了したら、テスト画面を閉じて Main Menu 画面に戻ります。Dell Diagnostics (診断) プ ログラムを終了しコンピュータを再起動するには、Main Menu 画面を閉じます。

デルサポートユーティリティ

デルサポートユーティリティは、お使いのコンピュータにインストールされており、タスクバーのデルサポー トアイコンまたは スタート ボタンから使用できます。このサポートユーティリティは、セルフサポート情報、 ソフトウェアのアップデート、およびお使いのコンピュータ環境の状態をスキャンする場合に使用します。

デルサポートユーティリティへのアクセス

デルサポートユーティリティは、タスクバーのデルサポートアイコンまたは **スター**ト メニューからアクセス できます。

デルサポートアイコンがタスクバーに表示されていない場合、次の手順を実行します。

- 1 スタート ボタンをクリックし、プログラム をポイントします。
- 2 Dell Support (デルサポート) をクリックし、Dell Support Settings (デルサポート設定) をポ イントします。
- 3 Show icon on the taskbar (タスクバーのアイコンを表示する) オプションがチェックされている ことを確認します。
 - グモ: デルサポートユーティリティが スタート メニューから利用できない場合は、support.jp.dell.com からソフトウェアをダウンロードしてください。

デルサポートユーティリティは、お使いのコンピュータ環境にカスタマイズされます。

タスクバーのデルサポートアイコンは、アイコンをクリック、ダブルクリック、または右クリックする場合で それぞれ機能が異なります。

デルサポートアイコンのクリック

次のタスクを実行するには、 マイコンをクリックまたは右クリックします。

- お使いのコンピュータ環境のチェック
- デルサポートユーティリティ設定の表示
- デルサポートユーティリティのヘルプファイルへのアクセス
- よくあるお問い合わせ (FAQ) の表示
- デルサポートユーティリティの詳細の表示
- デルサポートユーティリティの終了

デルサポートアイコンのダブルクリック

「アイコンをダブルクリックすると、お使いのコンピュータ環境の手動チェック、よくあるお問い合わせ」 (FAQ) の表示、デルサポートユーティリティのヘルプファイルへのアクセス、デルサポート設定の表示を実 行できます。

デルサポートユーティリティの詳細に関しては、デルサポート画面の上部にある疑問符(?) をクリックして ください。

ドライブの問題

警告:本項の手順を開始する前に、『製品情報ガイド』の安全手順に従ってください。

Microsoft® Windows® がドライブを認識しているか確認します — スタート ボタンをクリックして、マイ コンピュータ をクリックします。フロッピー、CD、または DVD ドライブが一覧に表示されない場合、アン チウイルスソフトウェアでウイルスチェックを行い、ウイルスを調査して除去します。ウイルスが原因で Windows がドライブを検出できないことがあります。

ドライブをテストします ―

- 元のフロッピーディスク、CD、または DVD に問題がないか確認するため、別のディスクを挿入します。
- 起動ディスクを挿入して、コンピュータを再起動します。

ドライブまたはディスクをクリーニングします — 133 ページの「コンピュータのクリーニング」を参照して ください。

CD ドライブトレイのスピンドルに CD がきちんとはまっていることを確認します

ケーブルの接続を確認します

ハードウェアの非互換性を確認します — **94** ページの「ソフトウェアおよびハードウェアの非互換性の解決」を参照してください。

DELL DIAGNOSTICS (診断) プログラムを実行します — **73** ページの「Dell Diagnostics (診断) プログラム」を参照してください。

CD および DVD ドライブの問題

メモ: 高速な CD ドライブや DVD ドライブの振動は一般的なもので、ノイズを引き起こすこともあります。CD や DVD ドライブの故障ではありません。

✓ メモ:様々なファイル形式があるため、お使いの DVD ドライブでは再生できない DVD もあります。

CD/DVD-RW ドライブへの書き込み問題

その他のプログラムを閉じます — CD/DVD-RW ドライブはデータを書き込む際に、一定のデータの流れを必要とします。データの流れが中断されるとエラーが発生します。CD/DVD-RW に書き込みを開始する前に、すべてのプログラムを終了してみます。

CD/DVD-RW への書き込みの前に Windows のスタンバイモードを無効にします — スタンバイモードについては、39 ページの「省電力モード」を参照してください。

書き込み処理速度を低く設定します — お使いの **CD** または **DVD** 作成ソフトウェアのヘルプファイルを参照してください。

CD、CD-RW、DVD、または DVD+RW ドライブトレイが取り出せない場合

- 1 コンピュータの電源が切れていることを確認します。
- **2** クリップをまっすぐに伸ばし、一方の端をドライブの前面にあるイジェクト穴に挿入します。トレイの一部が出てくるまでしっかりと押し込みます。
- 3 トレイが止まるまで慎重に引き出します。

聞き慣れない摩擦音またはきしむ音がする場合

- 実行中のプログラムによる音ではないことを確認します。
- ディスクが正しく挿入されていることを確認します。

ハードドライブの問題

コンピュータが室温に戻るまで待ってから電源を入れます — ハードドライブが高温になっているため、オペレーティングシステムが起動しないことがあります。コンピュータが室温に戻るまで待ってから電源を入れます。

チェックディスクを実行します ―

- 1 スタート ボタンをクリックして、マイコンピュータ をクリックします。
- 2 ローカルディスク C: を右クリックします。
- **3** プロパティ をクリックします。
- **4 ツール** タブをクリックします。
- 5 エラーチェックで、チェックするをクリックします。
- **6** 不良なセクタをスキャンし、回復するをクリックします。
- 7 開始をクリックします。

E- メール、モデム、およびインターネットの問題

∕↑ 警告:本項の手順を開始する前に、『製品情報ガイド』の安全手順に従ってください。

✓ メモ:モデムは必ずアナログ電話ジャックに接続してください。デジタル電話回線 (ISDN) に接続した場合、モデ ムは動作しません。

Microsoft Outlook® Express のセキュリティ設定を確認します — E- メールの添付ファイルが開けない場 合、次の手順を実行します。

- 1 Outlook Express で、ツール、オプション とクリックして、セキュリティ をクリックします。
- 2 ウイルスの可能性がある添付ファイルを保存したり開いたりしない をクリックして、チェックマークを 外します。

電話線接続をチェックします 電話ジャックをチェックします モデムを直接電話ジャックに接続します

別の電話線を使用します

- 電話線がモデムのジャックに接続されているか確認します。(ジャックは緑色のラベル、もしくはコネク 夕の絵柄の横にあります。)
- 電話線のコネクタをモデムに接続する際に、カチッという感触が得られることを確認します。
- モデムから電話線を外して、電話に接続します。電話の発信音を聞きます。
- 留守番電話、FAX、サージプロテクタ、またはラインスプリッタなど、その他の電話デバイスで回線を 共有している場合、これらをバイパスし、モデムを直接電話ジャックに差し込みます。3 m 以内の電話 線を使用します。

Modem Helper 診断プログラムを実行します ― スタート ボタンをクリックし、プログラム をポイントして、 Modem Helper をクリックします。画面の指示に従って、モデムの問題を識別し、その問題を解決します (一部のコンピュータでは、Modem Helper を利用できない場合があります。)

モデムが WINDOWS と通信しているか確認します ―

- 1 スタート ボタンをクリックして、コントロールパネル をクリックします。
- 2 プリンタとその他のハードウェアをクリックします。
- 3 電話とモデムのオプション をクリックします。
- **4** モデム タブをクリックします。
- 5 モデムの COM ポートをクリックします。
- 6 Windows がモデムを検出したか確認するため、プロパティ をクリックし、診断 タブをクリックして、 モデムの照会をクリックします。

すべてのコマンドに応答がある場合、モデムは正しく動作しています。

インターネットへの接続を確認します — ISP(インターネットサービスプロバイダ)との契約が済んでいるこ とを確認します。E- メールプログラム Outlook Express を起動し、ファイル をクリックします。オフライン 作業 の横にチェックマークが付いている場合、チェックマークをクリックしてマークを外し、インターネット に接続します。問題がある場合、ご利用のインターネットサービスプロバイダにお問い合わせください。

コンピュータでスパイウェアをスキャンします — コンピュータのパフォーマンスが遅いと感じたり、ポップアップ広告を受信したり、インターネットとの接続に問題がある場合は、スパイウェアに感染している恐れがあります。アンチスパイウェア保護を含むアンチウィルスプログラムを使用して(ご使用のプログラムをアップグレードする必要があるかもしれません)、コンピュータのスキャンを行い、スパイウェアを取り除いてください。

エラーメッセージ

∕⚠ 警告:本項の手順を開始する前に、『製品情報ガイド』の安全手順に従ってください。

メッセージが一覧にない場合、オペレーティングシステムまたはメッセージが表示された際に実行していたプログラムのマニュアルを参照してください。

補助デバイスエラー — タッチパッド、トラックスティックまたは外付けマウスに問題がある可能性があります。外付けマウスを使用している場合、ケーブル接続を確認します。セットアップユーティリティで ポインティングデバイス オプションを有効にします (131 ページの「セットアップユーティリティ画面の使い方」を参照)。問題が解決しない場合、デルにお問い合わせください。121 ページの「デルへのお問い合わせ」を参照してください。

コマンド名またはファイル名が違います — 正しいコマンドを入力したか、スペースの位置は正しいか、パス名は正しいかを確認します。

障害によりキャッシュが無効になりました — マイクロプロセッサに内蔵の 1 次キャッシュに問題が発生しました。デルにお問い合わせください。121 ページの「デルへのお問い合わせ」を参照してください。

CD ドライブコントローラエラー — CD ドライブが、コンピュータからのコマンドに応答しません。**76** ページの「ドライブの問題」を参照してください。

データェラー — ハードドライブからデータを読むことができません。**76** ページの「ドライブの問題」を参照してください。

使用可能メモリ減少 — メモリモジュールに問題があるか、またはメモリモジュールが正しく取り付けられていない可能性があります。メモリモジュールを取り付けなおし、必要に応じて、メモリモジュールを交換します。103 ページの「メモリ」を参照してください。

ディスク C: 初期化失敗 — ハードドライブの初期化に失敗しました。Dell Diagnostics(診断)プログラムの **Hard Drive** テストを実行します。**73** ページの「Dell Diagnostics(診断)プログラム」を参照してください。

ドライブの準備ができていません — 操作を続行する前に、ベイにはハードドライブが必要です。ハードドライブベイにハードドライブを取り付けます。 **102** ページの「ハードドライブ」を参照してください。

PCMCIA カードの読み取りエラー — コンピュータが、ExpressCard を認識できません。カードを挿入しなおすか、別のカードを使用してください。**61** ページの「ExpressCard」を参照してください。

拡張メモリの容量が変更されています — NVRAM に記録されているメモリ容量が、実際に取り付けられているメモリ容量と一致しません。コンピュータを再起動します。同じエラーが表示される場合、デルにお問い合わせください。121 ページの「デルへのお問い合わせ」を参照してください。

コピーするファイルが大きすぎて受け側のドライブに入りません ― 指定のディスクにコピーするにはファイルサイズが大きすぎます。またはディスクがいっぱいで入りません。他のディスクにコピーするか容量の大きなディスクを使用します。

ファイル名には次の文字は使用できません:Y: *? "<> | これらの記号をファイル名に使用しないでください。

GATE A20 エラー — メモリモジュールがしっかりと接続されていない可能性があります。メモリモジュールを取り付けなおすか、必要であれば取り替えます。**103** ページの「メモリ」を参照してください。

一般的な障害 — オペレーティングシステムはコマンドを実行できません。通常、このメッセージのあとには具 体的な情報(例えば、Printer out of paper「プリンタの用紙がありません」)が付きます。適切な対応策 に従います。

ハードディスクドライブ設定エラー — コンピュータがドライブの種類を識別できません。コンピュータを シャットダウンし、ハードドライブを取り外し(102 ページの「ハードドライブ」を参照)コンピュータを CD から起動します。次に、コンピュータをシャットダウンし、ハードドライブを再度取り付けて、コン ピュータを再起動します。Dell Diagnostics (診断) プログラムの Hard-Disk Drive テストを実行します (73ページを参照)。

ハードディスクドライブコントローラエラー 0— ハードドライブがコンピュータからのコマンドに応答しませ ん。コンピュータをシャットダウンし、ハードドライブを取り外し(102 ページの「ハードドライブ」を参 照)、コンピュータを CD から起動します。次に、コンピュータをシャットダウンし、ハードドライブを再度 取り付けて、コンピュータを再起動します。問題が解決しない場合、別のドライブを取り付けます。Dell Diagnostics (診断) プログラムの **Hard-Disk Drive** テストを実行します (73 ページを参照)。

ハードディスクドライブエラー ― ハードドライブがコンピュータからのコマンドに応答しません。コン ピュータをシャットダウンし、ハードドライブを取り外し(102ページの「ハードドライブ」を参照)コン ピュータを CD から起動します。次に、コンピュータをシャットダウンし、ハードドライブを再度取り付け て、コンピュータを再起動します。問題が解決しない場合、別のドライブを取り付けます。Dell Diagnostics (診断)プログラムの Hard-Disk Drive テストを実行します (73 ページを参照)。

ハードディスクドライブ読み取りエラー ― ハードドライブに問題がある可能性があります。コンピュータを シャットダウンし、ハードドライブを取り外し(102 ページの「ハードドライブ」を参照)、コンピュータを CD から起動します。次に、コンピュータをシャットダウンし、ハードドライブを再度取り付けて、コン ピュータを再起動します。問題が解決しない場合、別のドライブを取り付けます。Dell Diagnostics (診断) プログラムの Hard-Disk Drive テストを実行します (73 ページを参照)。

起動用メディアを挿入します — オペレーティングシステムが起動用以外の CD から起動しようとしています。 起動可能 CD を挿入します。

システム情報が間違っています。セットアップユーティリティを実行してください — システム設定情報が ハードウェア構成と一致しません。メモリモジュールの取り付け後などにこのメッセージが表示されることが あります。セットアップユーティリティ内の対応するオプションを修正します(131 ページの「セットアップ ユーティリティ画面の使い方」を参照)。

キーボードクロックラインエラー — 外付けキーボードを使用している場合は、ケーブル接続を確認します。 Dell Diagnostics (診断) プログラムの **KeyBoard Controller** テストを実行します (73 ページを参照)。 キーボードコントローラエラー — 外付けキーボードを使用している場合は、ケーブル接続を確認します。コン ピュータを再起動し、起動ルーチン中にキーボードまたはマウスに触れないようにします。 Dell Diagnostics (診断) プログラムの **KeyBoard Controller** テストを実行します (73 ページを参照)。

キーボードデータラインエラー — 外付けキーボードを使用している場合は、ケーブル接続を確認します。 Dell Diagnostics (診断) プログラムの **KeyBoard Controller** テストを実行します (73 ページを参照)。 キーボードスタックキーエラー ― 外付けキーボードまたはキーパッドの、ケーブル接続を確認します。コン ピュータを再起動し、起動ルーチン中にキーボードまたはキーに触れないようにします。 Dell Diagnostics (診断) プログラムの Stuck Key テストを実行します (73 ページを参照)。

MEDIADIRECT では、ライセンスコンテンツにはアクセスできません — Dell MediaDirect™ では、ライセン スファイルに対するデジタル権限管理(DRM)制限を検証できないので、ライセンスファイルを再生できま せん。84 ページの「Dell MediaDirect の問題」を参照してください。

アドレス、読み取り値、期待値におけるメモリアドレスラインエラー ― メモリモジュールに問題があるか、 メモリモジュールが正しく取り付けられていない可能性があります。メモリモジュールを取り付けなおして、 必要であれば交換します(103ページの「メモリ」を参照)。

メモリの割り当てエラー — 実行しようとしているソフトウェアが、オペレーティングシステム、他のアプリケーションプログラム、またはユーティリティと拮抗しています。コンピュータをシャットダウンし、30 秒待ってから再起動します。プログラムを再度実行します。エラーメッセージが依然として表示される場合、ソフトウェアのマニュアルを参照してください。

アドレス、読み取り値、期待値におけるメモリデータラインエラー メモリモジュールに問題があるか、メモリモジュールが正しく取り付けられていない可能性があります。メモリモジュールを取り付けなおして、必要であれば交換します(103 ページの「メモリ」を参照)。

アドレス、読み取り値、期待値におけるメモリダブルワードロジックエラー ― メモリモジュールに問題があるか、メモリモジュールが正しく取り付けられていない可能性があります。メモリモジュールを取り付けなおして、必要であれば交換します(**103** ページの「メモリ」を参照)。

アドレス、読み取り値、期待値におけるメモリ奇数 / 遇数ロジックエラー ― メモリモジュールに問題があるか、メモリモジュールが正しく取り付けられていない可能性があります。メモリモジュールを取り付けなおして、必要であれば交換します(**103** ページの「メモリ」を参照)。

アドレス、読み取り値、期待値におけるメモリ読み書きエラー ― メモリモジュールに問題があるか、メモリモジュールが正しく取り付けられていない可能性があります。メモリモジュールを取り付けなおして、必要であれば交換します(**103** ページの「メモリ」を参照)。

起動デバイスがありません — コンピュータがハードドライブを見つけることができません。ハードドライブが起動デバイスの場合、ドライブが適切に装着されており、起動デバイスとして区分(パーティション)されているか確認します。

ハードドライブにブートセクターがありません — オペレーティングシステムが壊れている可能性があります。 デルにお問い合わせください。**121** ページの「デルへのお問い合わせ」を参照してください。

タイマーチック割り込み信号がありません — システム基板上のチップが誤動作している可能性があります。 Dell Diagnostics (診断) プログラムの System Set テストを実行します (73 ページを参照)。

メモリまたはリソースが不足しています。いくつかのプログラムを閉じてもう一度やりなおします ― 開いているプログラムの数が多すぎます。すべてのウィンドウを閉じ、使用するプログラムのみを開きます。

オペレーティングシステムが見つかりません — ハードドライブを再インストールします(**102** ページの「ハードドライブ」を参照)。問題が解決しない場合、デルにお問い合わせください。**121** ページの「デルへのお問い合わせ」を参照してください。

オプション ROM のチェックサムが違います ― オプション ROM に問題があります。デルにお問い合わせください。**121** ページの「デルへのお問い合わせ」を参照してください。

必要な.DLL ファイルが見つかりません 一実行しようとしているプログラムに必要なファイルがありません。プログラムを削除してから、再インストールします。

- 1 スタート ボタンをクリックし、コントロールパネル をクリックします。
- **2** プログラムの追加と削除 をクリックします。
- 3 削除したいプログラムを選択します。
- 4 削除 ボタンまたは 変更と削除 ボタンをクリックし、画面の指示メッセージに従います。
- 5 インストール手順については、プログラムに付属されているマニュアルを参照してください。

セクターが見つかりません — オペレーティングシステムがハードドライブ上のセクターを見つけることができません。ハードドライブが不良セクターを持っているか、FAT が破壊されている可能性があります。 Windows のエラーチェックユーティリティを実行して、ハードドライブのファイル構造を調べます。手順に関しては、Windows ヘルプとサポートセンターを参照してください。ヘルプとサポートセンターにアクセスする方法については、11 ページの「Windows ヘルプとサポートセンター」を参照してください。多くのセ

クターに障害がある場合、データをバックアップして、ハードドライブを再フォーマットします。

シークェラー -- オペレーティングシステムがハードドライブ上の特定のトラックを見つけることができません。 シャットダウンが失敗しました — システム基板上のチップが誤動作している可能性があります。Dell Diagnostics (診断) プログラムの System Set テストを実行します (73 ページを参照)。

内部時計の電力低下 ― システム設定が破損しています。コンピュータをコンセントに接続してバッテリーを 充電します。問題が解決されない場合、セットアップユーティリティを起動してデータの復元を試みます。そ れからすぐにプログラムを終了します。131 ページの「セットアップユーティリティ画面の使い方」を参照し てください。メッセージが再び表示される場合は、デルにお問い合わせください。121 ページの「デルへの」 お問い合わせ」を参照してください。

内部時計が停止しました ― システム設定をサポートする予備バッテリーに、再充電が必要である可能性があ ります。コンピュータをコンセントに接続してバッテリーを充電します。問題が解決しない場合、デルにお問 い合わせください。121 ページの「デルへのお問い合わせ」を参照してください。

時計が設定されていません。セットアップユーティリティを実行してください ― セットアップユーティリ ティで設定した時刻または日付が内部時計と一致しません。Date (日付) および Time (時間) オプション の設定を修正します。131 ページの「セットアップユーティリティ画面の使い方」参照してください。

タイマーチップカウンタ 2 が失敗しました ― システム基板上のチップが誤動作している可能性があります。 Dell Diagnostics (診断) プログラムの **System Set** テストを実行します (73 ページを参照)。

プロテクトモードで予期せぬ割り込みがありました ― キーボードコントローラが誤動作しているか、メモリ モジュールの接続に問題がある可能性があります。Dell Diagnostics (診断) プログラムの System Memory テストおよび Keyboard Controller テストを実行します (73 ページを参照)。

x:¥ にアクセスできません。デバイスの準備ができていません ― ドライブにディスクを入れ、もう一度試して みます。

警告:**バッテリーが極めて低下しています** — バッテリーの充電量が不足しています。バッテリーを交換する か、コンピュータをコンセントに接続します。または、休止状態モード をアクティブにするか、コンピュータ をシャットダウンします。

ExpressCard の問題

√ 警告:本項の手順を開始する前に、『製品情報ガイド』の安全手順に従ってください。

EXPRESS CARD をチェックします。 — ExpressCard が正しくコネクタに挿入されているか確認します。

WINDOWS でカードが認識されているか確認します — Windows タスクバーにある ハードウェアの安全な取 り外し アイコンをダブルクリックします。カードが一覧表示されていることを確認します。

デルから購入した ExpressCard に問題がある場合 — デルにお問い合わせください。121 ページの「デルヘ のお問い合わせ」を参照してください。モバイルブロードバンド(WWAN) ExpressCard に関しては、 86 ページの「モバイルブロードバンド(ワイヤレスワイドエリアネットワーク [WWAN])」も参照してく ださい。

デル以外から購入した Express Card に問題がある場合 — Express Card 製造元にお問い合わせください。

IEEE 1394 デバイスの問題

∕⚠ 警告:本項の手順を開始する前に、『製品情報ガイド』の安全手順に従ってください。

WINDOWS が IEEE 1394 デバイスを認識しているか確認します ―

- 1 スタート ボタンをクリックして、コントロールパネル をクリックします。
- 2 プリンタとその他のハードウェアをクリックします。 IEEE 1394 デバイスが一覧に表示されている場合、Windows はデバイスを認識しています。

デル製の IEEE 1394 デバイスに問題がある場合 — デルまたは IEEE 1394 デバイスの製造元にお問い合わせください。121 ページの「デルへのお問い合わせ」を参照してください。

デル製ではない IEEE 1394 デバイスに問題がある場合 — デルまたは IEEE1394 デバイスの製造元にお問い合わせください。121 ページの「デルへのお問い合わせ」を参照してください。

IEEE 1394 デバイスが正しくコネクタに挿入されているか確認します

キーボードの問題

↑ 警告:本項の手順を開始する前に、『製品情報ガイド』の安全手順に従ってください。

✓ メモ: Dell Diagnostics (診断) プログラムまたはセットアップユーティリティを実行するときは、内蔵キーボードを使用します。外付けキーボードをコンピュータに接続しても、内蔵キーボードの機能はそのまま使用できます。

外付けキーボードの問題

✓ メモ:外付けキーボードをコンピュータに接続しても、内蔵キーボードの機能はそのまま使用できます。

キーボードケーブルを確認します — コンピュータをシャットダウンします。キーボードケーブルを取り外し、 損傷していないか確認して、ケーブルをしっかりと接続しなおします。

キーボード延長ケーブルを使用している場合、延長ケーブルを外してキーボードを直接コンピュータに接続します。

外付けキーボードを確認します —

- 1 コンピュータをシャットダウンし、1分たってから再度電源を入れます。
- 2 起動ルーチン中にキーボードの Num Lock、Caps Lock、および Scroll Lock のライトが点灯していることを確認します。
- 3 Windows デスクトップで スタート ボタンをクリックし、プログラ $\Delta \to P$ クセサリ とポイントして、メモ帳 をクリックします。
- **4** 外付けキーボードで何文字か入力し、画面に表示されることを確認します。 これらの手順を確認ができない場合、外付けキーボードに問題がある可能性があります。

外付けキーボードによる問題であることを確認するため、内蔵キーボードを確認します ―

- **1** コンピュータをシャットダウンします。
- 2 外付けキーボードを取り外します。
- 3 コンピュータの電源を入れます。
- 4 Windows デスクトップで スタート ボタンをクリックし、プログラム \rightarrow アクセサリ とポイントして、メモ帳 をクリックします。
- 5 内蔵キーボードで何文字か入力し、画面に表示されることを確認します。 内蔵キーボードでは文字が表示されるのに外付けキーボードでは表示されない場合、外付けキーボードに 問題がある可能性があります。デルにお問い合わせください。121 ページの「デルへのお問い合わせ」 を参照してください。

キーボードの診断テストを実行します — Dell Diagnostics (診断) プログラムの **PC-AT Compatible Keyboards** テストを実行します (73 ページを参照)。テスト結果によって外付けキーボードの問題であると示された場合、デルにお問い合わせください。121 ページの「デルへのお問い合わせ」を参照してください。

入力時の問題

テンキーパッドを無効にします — 文字の代わりに数字が表示される場合、<Num Lk> を押して、テンキーパッドを無効にします。NumLock ライトが点灯していないことを確認します。

フリーズおよびソフトウェアの問題

警告:本項の手順を開始する前に、『製品情報ガイド』の安全手順に従ってください。

コンピュータが起動しない

AC アダプタがコンピュータとコンセントにしっかりと接続されているか確認します

コンピュータの応答が停止した

★意:オペレーティングシステムのシャットダウンが実行できない場合、データを消失する恐れがあります。

コンピュータの電源を切ります ― キーボードのキーを押したり、マウスを動かしてもコンピュータから応答 がない場合、コンピュータの電源が切れるまで、電源ボタンを $8\sim 10$ 秒以上押します。次に、コンピュータ を再起動します。

プログラムの応答が停止するか、プログラムがクラッシュを繰り返す

プログラムを終了します ―

- 1 <Crtl><Shift><Esc> を同時に押します。
- 2 アプリケーション タブをクリックし、反応しなくなったプログラムを選択します。
- 3 タスクの終了をクリックします。
- 🌽 メモ: コンピュータを再起動したときに chkdsk プログラムが実行されることがあります。画面に表示される指示

プログラムのマニュアルを参照します 一 必要に応じて、プログラムをアンインストールしてから再インス トールします。 通常、ソフトウェアのインストールの手順は、そのマニュアルまたはフロッピーディスクか CD に収録されています。

プログラムが以前の $Microsoft^{(B)}$ $Windows^{(B)}$ オペレーティングシステム向けに設計されている

プログラム互換性ウィザードを実行します — Windows XP には、Windows XP オペレーティングシステム 環境とは異なるオペレーティングシステムに近い環境で、プログラムが動作するよう設定できるプログラム互 換性ウィザードがあります。

- 1 スタート ボタンをクリックし、プログラム → アクセサリ の順にポイントして、プログラム互換性ウィ ザード をクリックします。
- 2 プログラム互換性ウィザードの開始 画面で、次へをクリックします。
- 3 画面に表示される指示に従ってください。

画面が青色(ブルースクリーン)になった

コンピュータの電源を切ります ― キーボードのキーを押したり、マウスを動かしてもコンピュータから応答 がない場合、コンピュータの電源が切れるまで、電源ボタンを8~10秒以上押します。次に、コンピュータ を再起動します。

Dell MediaDirect の問題

DELL MEDIADIRECT ヘルプファイルで情報をチェックします —? アイコンをクリックしてヘルプにアクセス します。

DELL MEDIADIRECT で映画を再生するには、DVD ドライブと DELL DVD PLAYER が必要です ― コンピュータ と一緒に DVD ドライブを購入した場合、このソフトウェアはすでにインストールされています。

ビデオの品質上の問題 — Use Hardware Acceleration(ハードウェアアクセラレーションを使う)オプションをオフにします。この機能は、DVD や特定タイプのビデオファイルを再生するときに、一部のグラフィックスカードの特別な処理を利用して、プロセッサ要件を軽減します。

一部のメディアファイルを再生できない — Dell MediaDirect では、Windows XP オペレーティングシステム環境外のメディアファイルへのアクセスが可能であるため、ライセンス付きコンテンツへのアクセスが制限されています。ライセンス付きコンテンツとは、デジタル権限管理(DRM)が適用されるデジタルコンテンツです。Dell MediaDirect 環境では、DRM 制限を検証できないので、ライセンス付きファイルを再生できません。ライセンス付きのミュージックファイルやビデオファイルには、その横に錠のアイコンが付いています。ライセンス付きファイルは、Windows XP オペレーティングシステム環境でアクセスできます。

暗すぎるシーンや明るすぎるシーンがある映画のカラー設定の調節 — EagleVision をクリックして、ビデオ拡張機能テクノロジを使用します。この機能により、ビデオコンテンツが検知され、輝度、コントラスト、および彩度の比率が動的に調節されます。

全 注意:ハードドライブを自発的に再フォーマットした場合は、Dell MediaDirect 機能を再インストールできません。この場合には、デルにご相談ください。121 ページの「デルへのお問い合わせ」を参照してください。

その他のソフトウェアの問題

トラブルシューティング情報については、ソフトウェアのマニュアルを確認するかソフトウェアの製造元に問い合わせます —

- コンピュータにインストールされているオペレーティングシステムと互換性があるか確認します。
- コンピュータがソフトウェアを実行するのに必要な最小ハードウェア要件を満たしているか確認します。 詳細については、ソフトウェアのマニュアルを参照してください。
- プログラムが正しくインストールおよび設定されているか確認します。
- デバイスドライバがプログラムと拮抗していないか確認します。
- 必要に応じて、プログラムをアンインストールしてから再インストールします。

すぐにお使いのファイルのバックアップを作成します

ウイルススキャンプログラムを使って、ハードドライブ、フロッピーディスク、または CD を調べます

開いているファイルをすべて保存してから閉じ、実行中のプログラムをすべて終了して、[スタート]メニューからコン ピュータをシャットダウンします

コンピュータでスパイウェアをスキャンします — コンピュータのパフォーマンスが遅いと感じたり、ポップアップ広告を受信したり、インターネットとの接続に問題がある場合は、スパイウェアに感染している恐れがあります。アンチスパイウェア保護を含むアンチウィルスプログラムを使用して(ご使用のプログラムをアップグレードする必要があるかもしれません)、コンピュータのスキャンを行い、スパイウェアを取り除いてください。

DELL DIAGNOSTICS (診断) プログラムを実行します — すべてのテストが正常に終了したら、不具合はソフトウェアの問題に関連しています。**73** ページの「Dell Diagnostics (診断) プログラム」を参照してください。

メモリの問題

∕⚠ 警告:本項の手順を開始する前に、『製品情報ガイド』の安全手順に従ってください。

メモリ不足を示すメッセージが表示される場合 —

- 作業中のすべてのファイルを保存してから閉じ、使用していない開いているすべてのプログラムを終了し て、問題が解決するか調べます。
- メモリの最小要件については、ソフトウェアのマニュアルを参照してください。必要に応じて、メモリを 増設します(103ページの「メモリ」を参照)。
- メモリモジュールを取り付けなおして、お使いのコンピュータがメモリと正常に通信しているか確認しま す(103ページの「メモリ」を参照)。
- Dell Diagnostics (診断) プログラムを実行します (73 ページを参照)。

その他の問題が発生する場合 —

- メモリモジュールを取り付けなおして、お使いのコンピュータがメモリと正常に通信しているか確認しま す(103ページの「メモリ」を参照)。
- メモリの取り付けガイドラインに従っているか確認します(103ページの「メモリ」を参照)。
- Dell Diagnostics (診断) プログラムを実行します (73 ページを参照)。

ネットワークの問題

🍂 警告:本項の手順を開始する前に、『製品情報ガイド』の安全手順に従ってください。

ネットワークケーブルのコネクタを確認します ― ネットワークケーブルがコンピュータ背面のネットワーク コネクタおよびネットワークジャックの両方に、しっかりと差し込まれているか確認します。

ネットワークコネクタのネットワークライトを確認します ― ライトが点灯しない場合、ネットワークと通信 していないことを示しています。ネットワークケーブルを取り替えます。

コンピュータを再起動して、再度ネットワークにログオンしなおします

ネットワークの設定を確認します ― ネットワーク管理者、またはお使いのネットワークを設定した方にお問 い合わせになり、ネットワークへの接続設定が正しくて、ネットワークが正常に機能しているか確認します。

モバイルブロードバンド(ワイヤレスワイドエリアネットワーク [WWAN])

✓ メモ: Dell モバイルブロードバンドカードユーティリティのユーザーズガイドおよびモバイルブロードバンド ExpressCard のユーザーズガイドは、Windows ヘルプとサポートセンターから入手できます。ヘルプとサポート センターにアクセスする方法については、11 ページの「Windows ヘルプとサポートセンター」を参照してくださ い。Dell モバイルブロードバンドカードユーティリティのユーザーズガイドは、support.jp.dell.com からもダ ウンロードできます。

🌽 メモ:コンピュータに Dell WWAN デバイスがインストールされている場合は、🛂 アイコンが通知領域に表示さ れます。このアイコンをダブルクリックすると、ユーティリティが始動します。

モバイルブロードバンド EXPRESS CARD をアクティブにします ― ネットワークに接続する前に、モバイルブ ロードバンド ExpressCard をアクティブにする必要があります。通知領域の 🛂 アイコンにマウスを合わせ ると、接続のステータスが確認できます。カードがアクティブでない場合、Dell モバイルブロードバンドカー ドユーティリティにある、カードをアクティブにする手順に従ってください。このユーティリティにアクセス するには、画面右下隅のタスクバーにある 🛂 アイコンをダブルクリックします。 お使いの ExpressCard が デル製のカードでない場合は、お使いのカードの製造元の手順を参照してください。

DELL モバイルブロードバンドカードユーティリティでネットワーク接続ステータスを確認します — In アイコンをダブルクリックして、Dell モバイルブロードバンドカードユーティリティを始動します。メインウィンドウで次のステータスを確認します。

- **No card detected** (カードを検出できませんでした) コンピュータを再スタートして、もう一度 Dell モバイルブロードバンドカードユーティリティを始動してください。
- **Check your WWAN service** (お使いの WWAN サービスを確認してください) お使いのセル ラーサービスプロバイダにお客様のプランの適用範囲とサポートサービスを確認してください。

電源の問題

⚠️ 警告:本項の手順を開始する前に、『製品情報ガイド』の安全手順に従ってください。

電源 ライトを確認します — 電源ライトが点灯または点滅している場合は、コンピュータに電源が入っています。電源ライトが点滅している場合、コンピュータはスタンバイモードに入っています。電源ボタンを押してスタンバイモードを終了します。ライトが消灯している場合、電源ボタンを押してコンピュータの電源を入れます。

✓ メモ:スタンバイモードについては、39 ページの「省電力モード」を参照してください。

バッテリーを充電します — バッテリーが充電されていないことがあります。

- 1 バッテリーを取り付けなおします。
- 2 AC アダプタをコンピュータとコンセントに接続して使用します。
- 3 コンピュータの電源を入れます。
- ✓ **メモ:**バッテリー駆動時間(バッテリーが電力を供給できる時間)は、時間の経過に従って短くなります。バッテリーの使用頻度および使用状況によって駆動時間が変わるので、コンピュータの寿命がある間でも新しくバッテリーを購入する必要がある場合もあります。

バッテリーステータスライトを確認します ― バッテリーステータスライトが橙色に点滅しているか橙色に点灯している場合は、バッテリーの充電が不足しているか、または充電されていません。コンピュータをコンセントに接続します。

バッテリーステータスライトが緑色と橙色に点滅している場合、バッテリーが高温になっていて、充電できません。コンピュータをシャットダウンし、コンピュータをコンセントから抜いて、バッテリーとコンピュータの温度を室温まで下げます。

バッテリーステータスライトが速く橙色に点滅している場合、バッテリーが不良である可能性があります。デルにお問い合わせください。**121** ページの「デルへのお問い合わせ」を参照してください。

バッテリーの温度を確認してください — バッテリーの温度が 0 °C 以下では、コンピュータは起動しません。 コンセントを確認します — 電気スタンドなどの電化製品でコンセントに問題がないか確認します。

AC アダプタを確認します — AC アダプタケーブルの接続を確認します。 AC アダプタにライトがある場合、ライトが点灯しているか確認します。

コンピュータを直接コンセントへ接続します ― お使いの電源保護装置、電源タップ、および延長コードを取り外して、コンピュータの電源が入るか確認します。

電気的な妨害を除去します — コンピュータの近くで使用している扇風機、蛍光灯、ハロゲンランプ、またはその他の機器の電源を切ります。

電源のプロパティを調整します - 39 ページの「省電力モード」を参照してください。

メモリモジュールを再度取り付けます — コンピュータの電源ライトは点灯しているのに、ディスプレイに何も表示されない場合、メモリモジュールを取り付けなおします(**103** ページの「メモリ」を参照)。

コンピュータへの十分な電力の確保

お使いのコンピュータは 65 W AC アダプタを使用するよう設計されています。最適なシステムパフォーマン スのために、オプションの 90 W AC アダプタを使用することもできます。90 W AC アダプタを使用すると、 お使いのコンピュータのバッテリーをフルに再充電する時間を短縮できる場合があります。

プリンタの問題

↑ 警告:本項の手順を開始する前に、『製品情報ガイド』の安全手順に従ってください。

✓ メモ:プリンタのテクニカルサポートが必要な場合、プリンタの製造元にお問い合わせください。

プリンタの電源が入っているかどうか確認します

プリンタケーブルの接続を確認します ―

- ケーブル接続の情報については、プリンタのマニュアルを参照してください。
- プリンタケーブルがプリンタとコンピュータにしっかり接続されているか確認します。

コンセントを確認します ― 電気スタンドなどの電化製品でコンセントに問題がないか確認します。

WINDOWS でプリンタを検出します —

- 1 スタート ボタンをクリックし、コントロールパネル をクリックして、プリンタとその他のハードウェア をクリックします。
- インストールされているプリンタまたは FAX プリンタを表示する をクリックします。 プリンタが表示されたら、プリンタのアイコンを右クリックします。
- 3 プロパティをクリックして、ポートタブをクリックします。パラレルプリンタの場合、印刷先のポート を LPT1: プリンタポート に設定します。 USB プリンタの場合、印刷先のポート が USB に設定されて いるか確認します。

プリンタドライバを再インストールします ― 手順については、プリンタに付属しているマニュアルを参照し てください。

スキャナーの問題

🗥 警告:本項の手順を開始する前に、『製品情報ガイド』の安全手順に従ってください。

✓ メモ:スキャナーのテクニカルサポートについては、スキャナーの製造元にお問い合わせください。

プリンタのマニュアルを確認します ― プリンタのセットアップおよびトラブルシューティングの詳細に関し ては、プリンタのマニュアルを参照してください。

スキャナーのマニュアルを確認します ― スキャナーのセットアップおよびトラブルシューティングの詳細に 関しては、スキャナーのマニュアルを参照してください。

スキャナーのロックを解除します ― スキャナーに固定タブやボタンがある場合、ロックが解除されているか 確認します。

コンピュータを再起動して、もう一度スキャンしてみます

ケーブルの接続を確認します —

- ケーブル接続の詳細については、スキャナーのマニュアルを参照してください。
- スキャナーのケーブルがスキャナーとコンピュータにしっかりと接続されているか確認します。

MICROSOFT WINDOWS がスキャナーを認識しているか確認します ―

- 1 スタート ボタンをクリックし、コントロールパネル をクリックして、プリンタとその他のハードウェア をクリックします。
- 2 スキャナとカメラ をクリックします。 お使いのスキャナーが一覧に表示されている場合、Windows はスキャナーを認識しています。

スキャナードライバを再インストールします ― 手順については、スキャナーに付属しているマニュアルを参 照してください。

サウンドおよびスピーカーの問題

↑↑ 警告:本項の手順を開始する前に、『製品情報ガイド』の安全手順に従ってください。

内蔵スピーカーから音が出ない場合

WINDOWS で音量を調節します 一画面右下にある黄色のスピーカーのアイコンをダブルクリックして、音量つ まみを調節してください。音量が上げてあること、ミュートが選択されていないことを確認します。音の歪み を除去するために音量、低音または高音の調節をします。

キーボードのショートカットを使用して音量を調節します — <Fn><End> を押して内蔵スピーカーを無効 (ミュート)、または再び有効にします。

サウンド (オーディオ) ドライバを再インストールします ― 92 ページの「ドライバおよび ユーティリティの 再インストール」を参照してください。

外付けスピーカーから音が出ない場合

サブウーハーおよびスピーカーの電源が入っているか確認します ― スピーカーに付属しているセットアップ 図を参照してください。スピーカーにボリュームコントロールが付いている場合、音量、低音、または高音を 調整して音の歪みを解消します。

WINDOWS のボリュームコントロールを調節します ―画面右下角にあるスピーカーのアイコンをクリックまた はダブルクリックします。音量が上げてあること、ミュートが選択されていないことを確認します。

ヘッドフォンをヘッドフォンコネクタから取り外します ― コンピュータの前面パネルにあるヘッドフォンコ ネクタにヘッドフォンを接続すると、自動的にスピーカーからの音声は聞こえなくなります。

コンセントを確認します ― 電気スタンドなどの電化製品でコンセントに問題がないか確認します。

電気的な妨害を除去します ― コンピュータの近くで使用している扇風機、蛍光灯、またはハロゲンランプの 電源を切り、干渉を調べます。

オーディオドライバを再インストールします ―92 ページの「ドライバおよび ユーティリティの再インストー ル」を参照してください。

Dell Diagnostics (診断) プログラムを実行します ― 73 ページの「Dell Diagnostics (診断) プログラム」 を参照してください。

✓ メモ: MP3 プレーヤーの音量調節は、Windows の音量設定より優先されることがあります。MP3 の音楽を聴い ていた場合、プレイヤーの音量が十分か確認してください。

ヘッドフォンから音が出ない場合

ヘッドフォンのケーブル接続を確認します ― ヘッドフォンケーブルがヘッドフォンコネクタにしっかりと接 続されているか確認します(20ページを参照)。

WINDOWS で音量を調節します ― 画面右下角にあるスピーカーのアイコンをクリックまたはダブルクリックし ます。音量が上げてあること、ミュートが選択されていないことを確認します。

タッチパッドまたはマウスの問題

タッチパッドの設定を確認します ―

- 1 スタート ボタンをクリックし、コントロールパネル をクリックして、プリンタとその他のハードウェア をクリックします。
- **2** マウス をクリックします。
- 3 設定を変更してみます。

マウスケーブルを確認します ― コンピュータをシャットダウンします。マウスケーブルを取り外し、損傷し ていないか確認して、ケーブルをしっかりと接続しなおします。

マウス延長ケーブルを使用している場合、延長ケーブルを外してマウスを直接コンピュータに接続します。

マウスによる問題であることを確認するため、タッチパッドを確認します ――

- **1** コンピュータをシャットダウンします。
- 2 マウスを外します。
- 3 コンピュータの電源を入れます。
- 4 Windows デスクトップで、タッチパッドを使用してカーソルを動かし、アイコンを選択して開きます。 タッチパッドが正常に動作する場合、マウスが不良の可能性があります。

タッチパッドドライバを再インストールします ― 92 ページの「ドライバおよび ユーティリティの再インス トール」を参照してください。

ビデオおよびディスプレイの問題

∕⚠️ 警告:本項の手順を開始する前に、『製品情報ガイド』の安全手順に従ってください。

画面に何も表示されない場合

✓ ★モ:お使いのコンピュータに対応する解像度よりも高い解像度を必要とするプログラムをご使用の場合は、外付けモニターをコンピュータに取り付けることをお勧めします。

バッテリーを確認します ― コンピュータをバッテリーで動作している場合は、充電されたバッテリーの残量 が消耗されています。ACアダプタを使ってコンピュータをコンセントに接続して、コンピュータの電源を入 れます。

コンセントを確認します ― 電気スタンドなどの電化製品でコンセントに問題がないか確認します。

AC アダプタを確認します — AC アダプタケーブルの接続を確認します。AC アダプタにライトがある場合、 ライトが点灯しているか確認します。

コンピュータを直接コンセントへ接続します ― お使いの電源保護装置、電源タップ、および延長コードを取 り外して、コンピュータの電源が入るか確認します。

電源**のプロパティを調整します ― Windows** のヘルプとサポートセンター でスタンバイというキーワードを 検索します。 ヘルプとサポートセンターにアクセスする方法については、11 ページの「Windows ヘルプと サポートセンター」を参照してください。

画面モードを切り替えます ― コンピュータが外付けモニターに接続されている場合は、<Fn><F8> を押して 画面モードをディスプレイに切り替えます。

画面が見づらい場合

輝度を調節します — <Fn> と上下矢印キーを押します。

外付けのサブウーハーをコンピュータまたはモニターから離します ― 外付けスピーカーにサブウーハーが備わっている場合は、サブウーハーをコンピュータまたは外付けモニターから **60** センチ以上離します。

電気的な妨害を除去します — コンピュータの近くで使用している扇風機、蛍光灯、ハロゲンランプ、またはその他の機器の電源を切ります。

コンピュータの向きを変えます ― 画質低下の原因となる日光の反射を避けます。

WINDOWS のディスプレイ設定を調節します —

- 1 スタート ボタンをクリックして、コントロールパネル をクリックします。
- 2 デスクトップの表示とテーマをクリックします。
- 3 変更したいエリアをクリックするか、画面 アイコンをクリックします。
- 4 画面の解像度と画面の色で、別の設定にしてみます。

「エラーメッセージ」を参照してください — エラーメッセージが表示される場合、79 ページを参照してください。

画面の一部しか表示されない場合

外付けモニターを接続します ―

- 1 コンピュータをシャットダウンして、外付けモニターをコンピュータに取り付けます。
- 2 コンピュータおよびモニターの電源を入れ、モニターの輝度およびコントラストを調整します。

外付けモニターが動作する場合、コンピュータのディスプレイまたはビデオコントローラが不良の可能性があります。デルにお問い合わせください。121 ページの「デルへのお問い合わせ」を参照してください。

ドライバ

ドライバとは?

ドライバは、プリンタ、マウス、キーボードなどのデバイスを制御するプログラムです。すべてのデバイスにはドライバプログラムが必要です。

ドライバは、デバイスとそのデバイスを使用するプログラム間の通訳のような役目をします。各デバイスは、 そのデバイスのドライバだけが認識する専用のコマンドセットを持っています。

お使いの Dell コンピュータには、出荷時に必要なドライバおよびユーティリティがすでにインストールされていますので、新たにインストールしたり設定したりする必要はありません。

注意:『Drivers and Utilities CD』を挿入します。は、お使いのコンピュータに搭載されていないオペレーティングシステムのドライバも含まれている場合があります。インストールするソフトウェアがオペレーティングシステムに対応していることを確認してください。

キーボードドライバなど、ドライバの多くは $Microsoft^{@}$ $Windows^{@}$ オペレーティングシステムに付属しています。次の場合に、ドライバをインストールする必要があります。

- オペレーティングシステムのアップグレード
- オペレーティングシステムの再インストール
- 新しいデバイスの接続または取り付け

ドライバの識別

デバイスに問題が発生した場合、問題の原因がドライバかどうかを判断し、必要に応じてドライバをアップ デートしてください。

- **1** スタート ボタンをクリックし、コントロールパネル をクリックします。
- 2 作業する分野を選びますにある、パフォーマンスとメンテナンスをクリックします。
- 3 システム をクリックします。
- 4 システムのプロパティ ウインドウの ハードウェア タブをクリックします。
- 5 **デバイスマネージ**ャ をクリックします。
- 6 一覧を下にスクロールして、デバイスアイコンに感嘆符([!]の付いた黄色い丸)が付いているものが ないか確認します。

デバイス名の横に感嘆符がある場合、ドライバの再インストールまたは新しいドライバのインストールが 必要になる場合があります。92 ページの「ドライバおよび ユーティリティの再インストール」を参照し てください。

ドライバおよび ユーティリティの再インストール

- 🖨 注意 : デルサポートウェブサイト support.jp.dell.com および『Drivers and Utilities CD』では、Dell™ コン ピュータに適切なドライバを提供しています。その他の媒体からのドライバをインストールした場合は、お使いの コンピュータが適切に動作しない恐れがあります。
- グモ: 『Drivers and Utilities CD』はオプションなので、出荷時にすべてのコンピュータに付属しているわけでは ありません。

Windows XP デバイスドライバのロールバックの使い方

新たにドライバをインストールまたはアップデートしたためにシステムが不安定になった場合は、Windows XP のデバイスドライバのロールバックにより、以前にインストールしたバージョンのデバイスドライバに置 き換えることができます。

- 1 スタート ボタンをクリックし、コントロールパネル をクリックします。
- 2 作業する分野を選びますにある、パフォーマンスとメンテナンスをクリックします。
- 3 システム をクリックします。
- **4** システムのプロパティ ウインドウの ハードウェア タブをクリックします。
- 5 デバイスマネージャをクリックします。
- **6** 新しいドライバをインストールしたデバイスを右クリックしてから、プロ**パ**ティ をクリックします。
- 7 ドライバ タブをクリックします。
- **8** ドライバのロールバック をクリックします。

ドライバのロールバックで問題が解決しない場合、システムの復元(94ページの「Microsoft Windows XP のシステムの復元の使い方」を参照)を使用して、新しいデバイスドライバをインストールする前の稼動状態 にコンピュータを戻します。

Drivers and Utilities CD

🌽 メモ: 『Drivers and Utilities CD』はオプションなので、出荷時にすべてのコンピュータに付属しているわけでは ありません。

デバイスドライバのロールバックまたはシステムの復元 を使用しても問題が解決しない場合は、ドライバを 『Drivers and Utilities CD』から再インストールします。

- 1 開いているファイルをすべて保存してから閉じ、実行中のプログラムをすべて終了します。
- **2** 『Drivers and Utilities CD』を挿入します。

ほとんどの場合、CD は自動的に実行されます。実行されない場合は、Windows エクスプローラを起 動し、CD ドライブのディレクトリをクリックして CD の内容を表示し、次に autorcd.exe ファイル をダブルクリックします。CD を初めて使用する場合、セットアップファイルをインストールするよう表 示されることがあります。OK をクリックして、画面の指示に従って続行します。

- 3 ツールバーの 言語 ドロップダウンメニューから、ドライバまたはユーティリティに適切な言語(利用可 能な場合)をクリックします。 **Dell** システムをお買い上げくださり、 ありがとうございます 画面が表示 されます。
- 4 次へをクリックします。
 - CD は自動的にハードウェアをスキャンして、お使いのコンピュータで使用されているドライバおよび ユーティリティを検出します。
- 5 CD がハードウェアのスキャンを終了したら、他のドライバやユーティリティも検出できます。検索基準 で、システムモデル、オペレーティングシステム および トピック のドロップダウンメニューから適切な カテゴリを選びます。
 - コンピュータで使用される特定のドライバとユーティリティのリンクが表示されます。
- **6** 特定のドライバまたはユーティリティのリンクをクリックして、インストールするドライバまたはユー ティリティについての情報を表示します。
- 7 インストール ボタン(表示されている場合)をクリックして、ドライバまたはユーティリティのインス トールを開始します。画面の指示に従ってインストールを完了します。

インストール ボタンが表示されない場合は、自動インストールを選択できません。インストールの手順 については、該当する以下の手順を参照するか、または解凍をクリックして展開手順に従い、readme ファイルを参照してください。

ドライバファイルへ移動するよう指示された場合、ドライバ情報ウィンドウで CD のディレクトリをク リックして、そのドライバに関連するファイルを表示します。

ドライバの手動インストール



✓ メモ:お使いのコンピュータに赤外線センサーが搭載されていて、赤外線センサードライバを再インストールする 場合は、まずセットアップユーティリティで赤外線センサーを有効にしてから (131 ページの「セットアップ ユーティリティ画面の使い方」を参照)ドライバのインストールを続行します。92 ページの「ドライバおよび ユーティリティの再インストール」を参照してください。お使いのコンピュータに取り付けられているコンポー ネントに関しては、13ページの「お使いのコンピュータの構成確認」を参照してください。

- 1 前項で記述されているように、お使いのハードドライブにドライバファイルを解凍してから、スタート ボタンをクリックして、**マイコンピュータ** を右クリックします。
- 2 プロパティをクリックします。
- 3 ハードウェア タブをクリックして、デバイスマネージャ をクリックします。
- 4 インストールするドライバのデバイスのタイプをダブルクリックします(例えば、モデム または 赤外線 デバイス)。

- 5 インストールするドライバのデバイスの名前をダブルクリックします。
- 6 ドライバタブをクリックして、ドライバの更新をクリックします。
- 7 一覧または 特定の場所からインストールする(詳細)をクリックして、次へをクリックします。
- 8 参照をクリックして、あらかじめドライバファイルをコピーしておいた場所を参照します。
- 9 適切なドライバの名前が表示されたら、次へをクリックします。
- 10 完了 をクリックして、コンピュータを再起動します。

ソフトウェアおよびハードウェアの非互換性の解決

オペレーティングシステムのセットアップ中にデバイスが検知されないか、検知されても間違って設定されて いる場合は、ハードウェアに関するトラブルシューティングを使って非互換性の問題を解決します。

ハードウェアに関するトラブルシューティングを開始するには、次の手順を実行します。

- **1** スタート ボタンをクリックして、ヘルプとサポート をクリックします。
- 2 検索フィールドでハードウェアに関するトラブルシューティングと入力し、次に、矢印をクリックして 検索を始めます。
- 3 検索の結果の一覧で、ハードウェアに関するトラブルシューティングをクリックします。
- 4 ハードウェアに関するトラブルシューティングー覧で、コンピュータにあるハードウェアの競合を解決 **します** をクリックして、**次へ** をクリックします。

お使いのオペレーティングシステムの復元

次の方法で、お使いのオペレーティングシステムを復元することができます。

- Microsoft® Windows® XP のシステムの復元は、データファイルに影響を与えることなく、お使いの コンピュータを以前の動作状態に戻します。データファイルを保護しながら、オペレーティングシステム を復元する最初の解決策として、システムの復元を使用してください。手順については、94 ページの 「Microsoft Windows XP のシステムの復元の使い方」を参照してください。
- Symantec による Dell PC リストアは、お使いのハードドライブを、コンピュータを購入されたときの。 状態に戻します。Dell PC リストアはハードドライブのすべてのデータを永久に削除し、コンピュータを 受け取られてから後にインストールされた全てのアプリケーションも取り除きます。システムの復元でオ ペレーティングシステムの問題を解決できなかった場合のみ、PC リストアを使用してください。手順に ついては、96 ページの「Symantec による Dell PC リストアの使い方」を参照してください。
- コンピュータに『オペレーティングシステム CD』が付いていた場合は、この CD を使ってオペレーティ ングシステムを復元できます。ただし、『オペレーティングシステム CD』を使用すると、ハードドライ ブ上のデータもすべて削除されます。システムの復元でオペレーティングシステムの問題を解決できな かった場合<u>のみ</u>、この CD を使用してください。手順については、97 ページの「オペレーティングシス テム CD の使い方」を参照してください。

Microsoft Windows XP のシステムの復元の使い方

ハードウェア、ソフトウェア、またはその他のシステム設定を変更したためにコンピュータが正常に動作しな くなってしまった場合、Microsoft Windows XP オペレーティングシステムのシステムの復元を使用して、 コンピュータを以前の動作状態に復元することができます(データファイルへの影響はありません)。システ ムの復元の使い方については、Windows ヘルプとサポートセンターを参照してください。ヘルプにアクセス するには、11 ページの「Windows ヘルプとサポートセンター」を参照してください。

- **注意:** データファイルのバックアップを定期的に作成してください。システムの復元は、データファイルを監視したり、データファイルを復元したりしません。
- ダモ: このマニュアルの手順は、Windows のデフォルトビュー用ですので、お使いの Dell™ コンピュータを Windows クラシック表示に設定していると動作しない場合があります。

復元ポイントの作成

- **1** スタート ボタンをクリックして、ヘルプとサポート をクリックします。
- 2 システムの復元 のタスクをクリックします。
- 3 画面に表示される指示に従ってください。

コンピュータの以前の動作状態への復元

デバイスドライバをインストールした後に問題が発生した場合、まずデバイスドライバロールバック (**92** ページを参照)を使用してみます。それでも問題が解決しない場合は、システムの復元を使用します。

- ➡ 注意: コンピュータを前の動作状態に復元する前に、開いているファイルをすべて保存してから閉じ、実行中のプログラムをすべて終了します。システムの復元が完了するまで、いかなるファイルまたはプログラムも変更したり、開いたり、削除したりしないでください。
- 1 スタート ボタンをクリックし、プログラム \rightarrow アクセサリ \rightarrow システムツール とポイントしてから、システムの復元 をクリックします。
- 2 コンピュータを以前の状態に復元するが選択されていることを確認して、次へをクリックします。
- 3 コンピュータを復元したいカレンダーの日付をクリックします。 復元ポイントの選択 画面に、復元ポイントが選べるカレンダーが表示されます。復元ポイントが利用できる日付は太字で表示されます。
- 4 復元ポイントを選択して、次へをクリックします。 カレンダーに復元ポイントが1つしか表示されない場合、その復元ポイントが自動的に選択されます。2つ以上の復元ポイントが利用可能な場合は、希望の復元ポイントをクリックします。
- 5 次へ をクリックします。 システムの復元がデータの収集を完了したら、復元は完了しました 画面が表示され、コンピュータが自動的に再起動します。
- **6** コンピュータが再起動したら、**OK** をクリックします。

復元ポイントを変更するには、別の復元ポイントを使用してこの手順を繰り返すか、復元を元に戻します。

最後のシステムの復元を元に戻す

- ➡注意:最後に行ったシステムの復元を取り消す前に、開いているファイルをすべて保存して閉じ、実行中のプログラムをすべて終了してください。システムの復元が完了するまで、いかなるファイルまたはプログラムも変更したり、開いたり、削除したりしないでください。
 - 1 スタート ボタンをクリックし、プログラム → アクセサリ → システムツール とポイントしてから、システムの復元 をクリックします。
- 2 以前の復元を取り消すを選択して、次へをクリックします。

システムの復元の有効化

200 MB しか空容量のないハードディスクに Windows XP を再インストールした場合は、システムの復元は自動的に無効に設定されています。システムの復元が有効になっているか確認するには、次の手順を実行します。

- 1 スタート ボタンをクリックして、コントロールパネル をクリックします。
- 2 パフォーマンスとメンテナンス をクリックします。
- 3 システム をクリックします。
- **4** システムの復元 タブをクリックします。
- 5 システムの復元を無効にするにチェックマークが付いていないことを確認します。

Symantec による Dell PC リストアの使い方

➡ 注意: Dell PC リストアを使用すると、ハードドライブのすべてのデータは永久に削除され、コンピュータを受け 取られてから後にインストールされたすべてのアプリケーションプログラムやドライバも取り除かれます。PC リ ストアを使用する前にデータをバックアップしてください。 システムの復元(94 ページの「Microsoft Windows XP のシステムの復元の使い方 | を参照)でオペレーティングシステムの問題を解決できなかった場合のみ、PC リ ストアを使用してください。

✓ メモ: Symantec による Dell PC リストアは、一部の国および一部のコンピュータでは使用できない場合があります。 Symantec による Dell PC リストアは、お使いのオペレーティングシステムを復元するための最終手段として のみ使用してください。PC リストアは、お使いのハードドライブを、コンピュータを購入されたときの状態 に戻します。コンピュータを受け取られてから追加されたデータファイルを含むどのようなプログラムやファ イルも永久にハードドライブから削除されます。データファイルには、コンピュータ上の文書、表計算、メー ルメッセージ、デジタル写真、ミュージックファイルなどが含まれます。PC リストアを使用する前にすべて のデータをバックアップしてください。

PC リストアは、以下の手順で実行します。

- コンピュータの電源を入れます。 起動プロセスの間、画面の上部に青色のバーで www.dell.com と表示されます。
- 2 青色のバーが表示されたら、すぐに <Ctrl><F11> を押します。 <Ctrl><F11> を押すのが遅れた場合は、いったんコンピュータがスタートし終わるのを待って、もうー 度再スタートします。
- ➡ 注意:PC リストアをこれ以上進めたくない場合は、次の手順で 再起動 をクリックします。
- 3 次の画面で復元をクリックします。
- 4 次の画面で 承認 をクリックします。 復元プロセスが完了するまでに、約6 \sim 10分かかります。
- 5 プロンプトが表示されたら、終了をクリックしてコンピュータを再起動します。
 - ▼ メモ:コンピュータを手動でシャットダウンしないでください。終了をクリックし、コンピュータを完全に 再起動させます。
- 6 プロンプトが表示されたら、はいをクリックします。 コンピュータが再起動します。コンピュータは初期の稼動状態に復元されるため、エンドユーザーライ センス契約のようにいちばん初めにコンピュータのスイッチを入れたときと同じ画面が表示されます。
- 次へをクリックします。 システムの復元 画面が表示され、コンピュータが再起動します。
- 8 コンピュータが再起動したら、OK をクリックします。

Dell PC リストアの削除



➡ 注意:Dell PC リストアをハードドライブから永久に削除すると、PC リストアユーティリティがお使いのコン ピュータから削除されます。Dell PC リストアを取り除いた後は、それを使ってお使いのコンピュータのオペレー ティングシステムを復元することはできません。

PC リストアを使用すると、オペレーティングシステムを、コンピュータをご購入になった時の状態に戻すこ とができます。ハードドライブのスペースを増やすためであっても、お使いのコンピュータから PC リストア を削除<u>しない</u>ことをお勧めします。ハードドライブから PC リストアを削除すると、今後、PC リストアを呼び 出すことができず、PCリストアを使用してコンピュータのオペレーティングシステムを、出荷時の状態に戻 すことができなくなります。

PC リストアを削除するには次の手順を実行します。

- コンピュータにローカルのシステム管理者としてログオンします。
- 2 Windows エクスプローラで、c:\dell\utilities\DSR に移動します。
- 3 DSRIRRemv2.exe ファイルをダブルクリックします。





✓ メモ: お使いのコンピュータのハードドライブに PC リストア用パーティションがない場合、パーティション が見つからないことを知らせるメッセージが表示されます。**Quit**(終了)をクリックしてください。削除す るパーティションがありません。

- 4 **OK** をクリックして、ハードドライブの PC リストア用パーティションを取り除きます。
- 5 確認のメッセージが表示されたら、はい をクリックします。 PC リストア用パーティションが削除され、新しくできた使用可能ディスクスペースが、ハードドライブ のフリースペースの割り当てに加えられます。
- 6 Windows エクスプローラで ローカルディスク(C)をクリックし、プロパティをクリックして、空き 領域に追加されたスペースが加えられていることを確認します。
- 2 終了をクリックして、PC リストアの削除ウィンドウを閉じます。
- 8 コンピュータを再起動します。

オペレーティングシステム CD の使い方

作業を開始する前に

新しくインストールしたドライバの問題を解消するために Windows XP オペレーティングシステムを再イン ストールすることを検討する前に、Windows XP のデバイスドライバのロールバックを試してみます (92 ページを参照)。 デバイスドライバのロールバックを実行しても問題が解決されない場合、システムの復 元を使ってオペレーティングシステムを新しいデバイスドライバがインストールされる前の動作状態に戻しま す。94 ページの「Microsoft Windows XP のシステムの復元の使い方」を参照してください。

Windows XP を再インストールするには、以下のアイテムが必要です。

- Dell™ 『オペレーティングシステム CD』
- Dell | Drivers and Utilities CD |



✓ メモ: 『Drivers and Utilities CD』には、コンピュータの組み立て時に、工場でインストールされたドライバが含 まれています。『Drivers and Utilities CD』を使用して必要なドライバをロードします。お使いのコンピュータの購 入場所、CD の注文の有無によっては、『Drivers and Utilities CD』および『オペレーティングシステム CD』がコン ピュータに付属されていない場合もあります。

Windows XP の再インストール

再インストール処理を完了するには、1~2時間かかることがあります。オペレーティングシステムを再イン ストールした後、デバイスドライバ、アンチウイルスプログラム、およびその他のソフトウェアを再インス トールする必要があります。

- ➡ 注意: 『オペレーティングシステム CD』は、Windows XP の再インストールのオプションを提供します。オプ ションはファイルを上書きして、ハードドライブにインストールされているプログラムに影響を与える可能性があ ります。このような理由から、デルのテクニカルサポート担当者の指示がない限り、Windows XP を再インストー ルしないでください。
- 🔁 注意:Windows XP との拮抗を防ぐため、システムにインストールされているアンチウイルスソフトウェアを無効 にしてから Windows XP を再インストールしてください。手順については、ソフトウェアに付属されているマ ニュアルを参照してください。
- 1 開いているファイルをすべて保存してから閉じ、実行中のプログラムをすべて終了します。
- 2 『オペレーティングシステム CD』を挿入します。Install Windows XP のメッセージが表示されたら、 Exit をクリックします。
- 3 コンピュータを再起動します。
- **4 DELL™** のロゴが表示されたらすぐに **<F2>** を押します。 オペレーティングシステムのロゴが表示された場合、Windows のデスクトップが表示されるのを待ち ます。次に、コンピュータをシャットダウンして、再度試みます。
- 5 矢印キーを押して **CD-ROM** を選んでから **<Enter>** を押します。
- **6** Press any key to boot from CD というメッセージが表示されたら、任意のキーを押します。
- 7 Windows XP セットアップ 画面が表示されたら、<Enter> を押します。
- 8 画面の指示に従って、再インストールを完了します。
- 9 オペレーティングシステムの再インストールが完了したら、必要に応じてドライバとアプリケーションプ ログラムを再インストールします。92 ページの「ドライバおよび ユーティリティの再インストール」を 参照してください。

部品の増設および交換

作業を開始する前に

本章では、コンピュータのコンポーネントの取り付けおよび取り外しの手順について説明します。特に指 示がない限り、それぞれの手順では以下の条件を満たしていることを前提とします。

- 「コンピュータの電源を切る」(このページを参照)および「コンピュータ内部の作業を始める前に」 (100 ページ参照) の手順をすでに終えていること。
- Dell™『製品情報ガイド』の安全に関する情報を読んでいること。
- コンポーネントを交換するか別途購入している場合、取り外し手順と逆の順番で取り付けができる。 こと。

奨励するツール

このマニュアルで説明する操作には、以下のツールが必要です。

- 細めのマイナスドライバ
- プラスドライバ
- 細めのプラスチックスクライブ
- フラッシュ BIOS のアップデート(デルサポートサイト support.ip.dell.com を参照)

コンピュータの雷源を切る

- ➡ 注意:データの損失を避けるため、コンピュータの電源を切る前に、開いているファイルをすべて保存してか ら閉じ、実行中のプログラムをすべて終了します。
- **1** オペレーティングシステムをシャットダウンします。
 - a 開いているすべてのプログラムやファイルを保存して終了します。 スタート ボタンをクリック して、終了オプション をクリックします。
 - コンピュータの電源を切る ウィンドウで、電源を切る をクリックします。 オペレーティングシステムのシャットダウンプロセスが終了した後に、コンピュータの電源が 切れます。
- 2 コンピュータおよび接続されているデバイスの電源が切れていることを確認します。オペレーティン グシステムをシャットダウンしたときに、コンピュータおよび接続デバイスの電源が自動的に切れ なかった場合は、コンピュータの電源が切れるまで電源ボタンを数秒間押したままにします。

コンピュータ内部の作業を始める前に

コンピュータの損傷を防ぎ、ご自身の身体の安全を守るために、以下の点にご注意ください。

▲ 警告:本項の手順を開始する前に、『製品情報ガイド』の安全手順に従ってください。

警告:部品やカードの取り扱いには十分注意してください。カード上の部品や接続部分には触れないでください。 カードを持つ際は縁を持つか、金属製の取り付けブラケットの部分を持ってください。プロセッサのようなコン ポーネントは、ピンの部分ではなく端を持つようにしてください。

- ➡ 注意: コンピュータシステムの修理は、資格を持っているサービス技術者のみが行ってください。デルで認められ ていない修理による損傷は、保証の対象となりません。
- ★意:ケーブルを外すときは、コネクタまたはストレインリリーフループの部分を持ち、ケーブル自身を引っ張ら ないでください。ロックタブ付きのコネクタがあるケーブルもあります。このタイプのケーブルを抜く場合、ロッ クタブを押し入れてからケーブルを抜きます。 コネクタを抜く際は、コネクタのピンを曲げないようにまっすぐに 引き抜きます。また、ケーブルを接続する前に、両方のコネクタが正しい向きに揃っているか確認します。
- ★意:コンピュータの損傷を防ぐため、コンピュータ内部の作業を始める前に、次の手順を実行します。
- 1 コンピュータのカバーに傷がつかないように、作業台が平らであり、汚れていないことを確認します。
- 2 コンピュータの電源を切ります。99 ページの「コンピュータの電源を切る」を参照してください。
- 注意:ネットワークケーブルを外すには、まずネットワークケーブルをコンピュータから外し、次に壁のネット ワークジャックから外します。
- **3** 電話ケーブルとネットワークケーブルをすべてコンピュータから外します。
- ➡ 注意:システム基板への損傷を防ぐため、コンピュータを修理する前にバッテリーをバッテリーベイから取り外し てください。
- 🔂 メモ:コンピュータへの損傷を防ぐため、本製品専用のバッテリーのみを使用してください。他の Dell コンピュー 夕用のバッテリーは使用しないでください。
- 4 コンピュータおよび取り付けられているすべてのデバイスをコンセントから外し、コンピュータの底面に あるバッテリーベイリリースラッチをスライドしたまま、バッテリーをバッテリーベイから取り外します。




1 バッテリーベイリリースラッチ 2 バッテリー

- 5 オプティカルドライブが取り付けられている場合は、オプティカルドライブベイから取り外します。バッ テリー駆動時間の詳細に関しては、101ページの「オプティカルドライブ」を参照してください。
- 6 電源ボタンを押して、システム基板の静電気を除去します。
- 7 ExpressCard スロット(62 ページ を参照) および 5-in-1 メディアメモリカードリーダー(64 ページ を参照)に取り付けられているカードを取り外します。
- 8 ディスプレイを閉じ、平らな作業台の上にコンピュータを裏返します。
- 9 ハードドライブを取り外します(102ページを参照)。

オプティカルドライブ

🍂 警告:本項の手順を開始する前に、『製品情報ガイド』の安全手順に従ってください。

- 1 コンピュータを裏返します。
- 2 オプティカルドライブの固定ネジを外します。
- 3 スクライブを切り込みに挿入して横に押し、ドライブをベイから取り出します。
- 4 ドライブをスライドさせてベイから取り出します。



2 オプティカルドライブの固定ネジ 3 切り込み 1 オプティカルドライブ

ハードドライブ

⚠️ 警告:ドライブがまだ熱いうちにハードドライブをコンピュータから取り外す場合は、ハードドライブの金属製の ハウジングに手を触れないでください。

∕╀∖警告:本項の手順を開始する前に、『製品情報ガイド』の安全手順に従ってください。

➡】注意:データの損失を防ぐため、ハードドライブを取り外す前に必ずコンピュータの電源を切ってください (99 ページを参照)。コンピュータの電源が入っているとき、スタンバイモードのとき、または休止状態モードの ときにハードドライブを取り外さないでください。


➡ 注意:ハードドライブは大変壊れやすく、わずかにぶつけただけでもドライブが損傷を受ける場合があります。

✓ メモ:デルではデル製品以外のハードドライブに対する互換性の保証およびサポートの提供は行っておりません。

メモ: デル製品以外のハードドライブを取り付ける場合は、オペレーティングシステム、ドライバ、およびユー ティリティを新しいハードドライブにインストールする必要があります。94 ページの「お使いのオペレーティン グシステムの復元」および 92 ページの「ドライバおよび ユーティリティの再インストール」を参照してくださ 61

ハードドライブベイのハードドライブを交換するには、次の手順を実行します。

- 1 99 ページの「作業を開始する前に」の手順に従って操作します。
- 2 コンピュータを裏返し、ハードドライブのネジを外します。



1 ネジ(2)


ハードドライブ

- ➡ 注意:ハードドライブをコンピュータに取り付けていないときは、保護用静電気防止パッケージに保管します。 『製品情報ガイド』の「静電気障害への対処」を参照してください。
 - 3 ハードドライブをコンピュータから引き出します。

- 4 新しいドライブを梱包から取り出します。 ハードドライブを保管するためや配送のために、梱包を保管しておいてください。
- ★意:ドライブを所定の位置に挿入するには、均等に力を加えてください。力を加えすぎると、コネクタが損傷す
 - 5 ハードドライブが完全にベイに収まるまでスライドします。
 - 6 ネジを締めます。
 - 7 オペレーティングシステムをコンピュータにインストールします。94 ページの「お使いのオペレーティ ングシステムの復元」を参照してください。
 - 8 ドライバおよびユーティリティをコンピュータにインストールします。92 ページの「ドライバおよび」 ユーティリティの再インストール」を参照してください。

ハードドライブをデルに返品する場合

ハードドライブをデルに返品する場合は、そのドライブが梱包されていた箱、または同等の発泡スチロール製 の梱包材に入れて返送してください。正しく梱包しないと、ハードドライブが運搬中に破損する場合があります。



1 発泡スチロール製の梱包材 2 ハードドライブ

メモリ

/ 🌺 警告:本項の手順を開始する前に、『製品情報ガイド』の安全手順に従ってください。


システム基板にメモリモジュールを取り付けると、コンピュータのメモリ容量を増やすことができます。お使 いのコンピュータでサポートされるメモリの情報については、123 ページの「仕様」を参照してください。必 ずお使いのコンピュータ用のメモリモジュールのみを取り付けてください。

▼ メモ:デルから購入されたメモリモジュールは、お使いのコンピュータの保証対象に含まれます。

- 1 99 ページの「作業を開始する前に」の手順に従って操作します。
- 2 コンピュータを裏返し、メモリーモジュールの拘束ネジを緩め、メモリーモジュールカバーを取り外し ます。



- ➡ 注意: メモリモジュールコネクタへの損傷を防ぐため、メモリモジュールの固定クリップを広げるためにツールを
- 🗘 注意:静電気放出を避けるため、静電気防止用リストバンドを使用したり、定期的に塗装されていない金属面(コン ピュータの背面にあるコネクタなど)に触れたりして、静電気を除去します。
- **3** メモリモジュールを交換する場合は、既存のモジュールを取り外します。
 - メモリモジュールコネクタの両端にある固定クリップをモジュールが持ち上がるまで指先で慎重に広 げます。
 - **b** モジュールをコネクタから取り外します。




1 メモリモジュール

2 固定クリップ(各コネクタに2つ)

✓ メモ: メモリモジュールが正しく取り付けられていない場合、コンピュータは正常に起動しません。この場合、エ ラーメッセージは表示されません。

- 4 身体の静電気を除去してから、新しいメモリモジュールを取り付けます。
 - モジュールエッジコネクタの切り込みをコネクタスロットのタブに合わせます。
 - モジュールを 45 度の角度でしっかりとスロットに挿入し、メモリモジュールがカチッと所定の位置 に収まるまで押し下げます。カチッという感触が得られない場合、モジュールを取り外し、もう一度 取り付けます。



1 切り込み

2 タブ

- **5** メモリモジュールカバーを取り付けます。
- ➡ 注意:カバーが閉まりにくい場合、モジュールを取り外して、もう一度取り付けます。無理にカバーを閉じると、 コンピュータを破損する恐れがあります。
- 6 バッテリーをバッテリーベイに取り付けるか、または AC アダプタをコンピュータおよびコンセントに 接続します。
- 7 ハードドライブを取り付けなおします。102 ページを参照してください。
- **8** コンピュータの電源を入れます。

コンピュータは起動時に、増設されたメモリを検出してシステム構成情報を自動的に更新します。

コンピュータに取り付けられたメモリ容量を確認するには、スタート ボタンをクリックし、ヘルプとサポート をクリックして、**Dell システム情報** をクリックします。

モデム


↑ 警告:本項の手順を開始する前に、『製品情報ガイド』の安全手順に従ってください。

コンピュータの注文時にオプションのモデムも注文された場合、モデムは既に取り付けられています。

- 1 99 ページの「作業を開始する前に」の手順に従って操作します。
- 2 コンピュータを裏返し、モデムカバーの拘束ネジを緩めてモデムカバーを取り外します。



- 3 既存のモデムを取り外します。
 - a モデムをシステム基板に固定しているネジを外して、横に置きます。
 - b 取り付けられているプルタブをまっすぐ持ち上げ、モデムをシステム基板上のコネクタから引き上げ て、モデムケーブルを取り外します。




- 1 モデムネジ
- 2 モデムプルタブ
- 3 システム基板上のモデムコネクタ

4 モデム

- 5 モデムケーブル
- 4 交換用のモデムを取り付けます。
 - モデムケーブルをモデムに接続します。
- ★意:コネクタは、正しく取り付けられるよう設計されています。抵抗を感じる場合は、コネクタを確認し、カー ドを再配置してください。
 - b モデムとネジ穴を合わせて、モデムをシステム基板のコネクタに押し込みます。
 - c モデムをシステム基板に固定するネジを取り付けます。
 - **5** モデムカバーを取り付けます。

ヒンジカバー

- 🍂 警告:本項の手順を開始する前に、『製品情報ガイド』の安全手順に従ってください。
- ➡ 注意:静電気放出を避けるため、静電気防止用リストバンドを使用したり、定期的に塗装されていない金属面(コン) ピュータの背面にあるコネクタなど)に触れたりして、静電気を除去します。
- ▶ 注意:システム基板への損傷を防ぐため、コンピュータ内部の作業を始める前にバッテリーをバッテリーベイから 取り外してください。
 - 1 99 ページの「作業を開始する前に」の手順に従って操作してください。
 - 2 ヒンジカバーを取り外します。
 - a ディスプレイを完全に(180度)開いて、作業面に対して平らになるようにします。
- ➡ 注意:ヒンジカバーへの損傷を防ぐため、カバーの両側を同時に持ち上げないでください。
 - b スクライブをくぼみに挿入し、ヒンジカバーの右側を持ち上げます。
 - c ヒンジカバーを緩めて持ち上げ、右から左に動かして取り外します。
- ✓ メモ: ヒンジカバーを取り付けるときには、まず左側を挿入して次に左から右に押し、カバーを所定の位置にカ チッという感触が持てるまではめ込みます。



1 ヒンジカバー

2 スクライブ

キーボード

∕╀、警告:本項の手順を開始する前に、『製品情報ガイド』の安全手順に従ってください。

- ᡨ 注意:静電気放出を避けるため、静電気防止用リストバンドを使用したり、定期的に塗装されていない金属面(コン ピュータの背面にあるコネクタなど)に触れたりして、静電気を除去します。
- ➡ 注意:システム基板への損傷を防ぐため、コンピュータ内部の作業を始める前にバッテリーをバッテリーベイから 取り外してください。
 - 1 99 ページの「作業を開始する前に」の手順に従って操作します。
 - 2 ディスプレイを開きます。
 - 3 ヒンジカバーを取り外します。108ページの「ヒンジカバー」を参照してください。
 - 4 キーボードを取り外します。
 - a キーボードの上部にある 2 つのネジを外します。
- ➡ 注意:キーボード上のキーキャップは壊れたり、外れたりしやすく、また取り付けに時間がかかります。キーボー ドの取り外しや取り扱いには注意してください。
 - キーボードを持ち上げて、キーボードのコネクタが見えるまで少し前方にスライドさせます。
 - c キーボードケーブルをシステム基板のキーボードコネクタから外すには、キーボードコネクタのプラ スチックバーをコンピュータの正面方向に回します。



1 ネジ(2)

- 2 キーボードケーブル 3 キーボードコネクタのプラスチックバー

4 タブ


5 キーボード

➡ 注意: キーボードを取り付ける際にパームレストを傷つけないように、2 本のネジを取り付ける前に、キーボード の前側にあるタブをパームレストにはめ、上端付近の右端を押して、キーボードを所定の位置にはめ込みます。


ワイヤレスミニカード

コンピュータと一緒にミニカードを注文された場合、カードはすでに取り付けられています。

- / 🌺 警告:本項の手順を開始する前に、『製品情報ガイド』の安全手順に従ってください。
- 注意:システム基板への損傷を防ぐため、コンピュータ内部の作業を始める前にバッテリーをバッテリーベイから 取り外してください。
- 1 99 ページの「作業を開始する前に」の手順に従って操作してください。
- 2 ヒンジカバーを取り外します。108 ページの「ヒンジカバー」を参照してください。
- 3 キーボードを取り外します。109ページの「キーボード」を参照してください。
- 4 ミニカードがまだ取り付けられていない場合、手順5に進みます。ミニカードを交換する場合、既存の カードを取り外します。
 - 2 本のアンテナケーブルをミニカードから外します。



- 1 ミニカード
- アンテナケーブル (2) 3 アンテナケーブルコネクタ (2)
- b カードがわずかに持ち上がるまで金属製固定タブをコンピュータの背面方向に押して、ミニカードを 取り出します。
- c ミニカードを持ち上げてシステム基板コネクタから外します。



- 1 システム基板コネクタ 2 ミニカード 3 金属製固定タブ(2)
- ☆ 注意: コネクタは、正しく取り付けられるよう設計されています。抵抗を感じる場合は、カードとシステム基板のコネクタを確認し、カードを再配置してください。
- 5 交換用のミニカードを取り付けます。
 - a ミニカードのコネクタをシステム基板コネクタに 45 度の角度で挿入し、カードが所定の位置にカ チッと収まるまでミニカードのもう一方の端を固定タブに押し込みます。



- ★意:ミニカードへの損傷を避けるため、ケーブルをカードの下に置かないでください。
 - 2本のアンテナケーブルをミニカードに接続します(黒いケーブルは「aux」と表示されたコネクタに、白いケーブルは「main」と表示されたコネクタに接続します)。



- 1 システム基板コネクタ 2 アンテナケーブル(2)
- 3 アンテナケーブルコネクタ (**2**)

コイン型雷池

🔪 警告:本項の手順を開始する前に、『製品情報ガイド』の安全手順に従ってください。

D 注意:静電気放出を避けるため、静電気防止用リストバンドを使用したり、定期的に塗装されていない金属面(コン ピュータの背面にあるコネクタなど)に触れたりして、静電気を除去します。

➡ 注意:システム基板への損傷を防ぐため、コンピュータ内部の作業を始める前にバッテリーをバッテリーベイから 取り外してください。

1 99 ページの「作業を開始する前に」の手順に従って操作します。

2 ヒンジカバーを取り外します。108ページの「ヒンジカバー」を参照してください。

3 キーボードを取り外します。109ページの「キーボード」を参照してください。

4 プラスチックスクライブをコイン型電池実装部の側面にあるガイドに差し込み、バッテリーを押し上げ ます。



バッテリーを取り付けるには、クリップの下にプラス側(プラス[+]と表示されています)を上にして、30度 の角度で差し込んでから押し下げて入れます。

ディスプレイ

∕┞〉警告:本項の手順を開始する前に、『製品情報ガイド』の安全手順に従ってください。


▶ 注意: 静電気放出を避けるため、静電気防止用リストバンドを使用したり、定期的に塗装されていない金属面(コン) ピュータの背面にあるコネクタなど)に触れたりして、静電気を除去します。

▶ 注意:システム基板への損傷を防ぐため、コンピュータ内部の作業を始める前にバッテリーをバッテリーベイから 取り外してください。

1 99 ページの「作業を開始する前に」の手順に従って操作してください。

2 ヒンジカバーを取り外します。108 ページの「ヒンジカバー」を参照してください。

- 3 ディスプレイを固定している6本のネジ(上に2本、下に2本、背面に2本)を取り外します。
- 4 アンテナケーブルをミニカードから外します。
- **5** 拘束アースワイヤネジを緩めます。
- 6 プルタブを使用してディスプレイケーブルを外します。
- **1** ディスプレイケーブルをディスプレイケーブルチャネルから外します。



- 1 ネジ(6)
- 4 アースワイヤネジ
- 7 システム基板上の ディスプレイケーブル コネクタ
- 2 ディスプレイケーブル
- 5 アンテナケーブル
- 8 ディスプレイケーブルチャネル
- 3 ディスプレイケーブルプルタブ
 - 6 スタンバイスイッチ
- 8 コンピュータからディスプレイを持ち上げて取り外します。
- 🔁 注意: スタンバイスイッチは壊れやすく、破損しやすいので、ディスプレイの取り外しや取り付けの際に、スイッ チを倒さないようにしてください。

ディスプレイを取り付ける場合は、ディスプレイケーブルがディスプレイケーブルチャネルの中に平らに収 まっていて、タブの下にきちんと収納されていることを確認してください。

また、アンテナケーブルがよじれずに、アンテナケーブルクリップに平らに収まっていることを確認してくだ さい。

Bluetooth[®] ワイヤレステクノロジ内蔵カード


/ 🌺 警告:本項の手順を開始する前に、『製品情報ガイド』の安全手順に従ってください。

➡ 注意: 静電気放出を避けるため、静電気防止用リストバンドを使用したり、定期的に塗装されていない金属面(コン) ピュータの背面にあるコネクタなど)に触れたりして、静電気を除去します。

➡ 注意:システム基板への損傷を防ぐため、コンピュータ内部の作業を始める前にバッテリーをバッテリーベイから

Bluetooth ワイヤレステクノロジのカードを購入された場合は、お使いのコンピュータにすでにインストール されています。

- 1 99 ページの「作業を開始する前に」の手順に従って操作します。
- 2 バッテリーを取り外していない場合、それを取り外します。 コンピュータの底面にあるバッテリーベイリリースラッチをスライドしたまま、バッテリーをバッテリー ベイから取り外します。
- 3 カードドアを開き、コンピュータから取り外します。
- 4 カードを実装部から引き出し、カードをケーブルから外してコンピュータから取り外します。
- 5 カードを取り付けるには、カードをケーブルに接続してから、実装部に慎重に挿入します。
- 6 ふたの中央にある小さなタブを、実装部の底面にある切り込みに挿入し、カードを所定の位置にはめ込ん で、カードのふたを取り付けます。



Dell™ QuickSet の機能

✓ メモ:この機能はお使いのコンピュータで使用できない場合があります。

Dell™ QuickSet を使用すると、次の種類の設定に簡単にアクセスして、内容を設定または表示すること ができます。

- ネットワークの接続性
- 電力の管理
- ディスプレイ
- システム情報

Dell™ QuickSet で実行する内容に応じて、 Microsoft® Windows® タスクバーにある QuickSet ア イコンをクリック、ダブルクリック、または右クリックして、QuickSet を開始させます。タスクバーは 画面の右下隅にあります。

QuickSet の詳細に関しては、QuickSet アイコンを右クリックして ヘルプ を選択します。

ノートブックコンピュータを携帯するときは

コンピュータの識別

- コンピュータにネームタグまたはビジネスカードを取り付けます。
- サービスタグをメモして、コンピュータやキャリングケースとは別の安全な場所に保管します。
- コンピュータを紛失したり盗難に遭ったりした場合、警察等の公的機関およびデルに連絡する際に、 このサービスタグをお知らせください。
- Microsoft® Windows® デスクトップに、PC の所有者 というファイルを作成します。名前、住 所、および電話番号などの情報をこのファイルに記入しておきます。
- クレジットカード会社に問い合わせて、ID タグコードを発行しているかを確認します。

コンピュータの梱包

- コンピュータに取り付けられているすべての外付けデバイスを取り外して、安全な場所に保管しま す。PC カードに接続されているすべてのケーブルを取り外し、すべての拡張型 PC カードを取り外 します。61 ページの「カードの使い方」を参照してください。
- コンピュータをなるべく軽くするため、モジュールベイにあるすべてのデバイスを取り外して、 Dell TravelLite™ モジュールを取り付けます。
- メインバッテリーおよび携帯するすべての予備バッテリーをフル充電します。
- コンピュータをシャットダウンします。
- AC アダプタを取り外します。
- ➡ 注意: ディスプレイを閉じる際に、キーボードまたはパームレスト上に物が残っているとディスプレイに損傷 を与える恐れがあります。
- ペーパークリップ、ペン、および紙などの物をキーボードまたはパームレスト上から取り除いた後、 ディスプレイを閉じます。
- コンピュータとアクセサリを一緒に入れる場合は、オプションの Dell™ キャリングケースをご利用 ください。
- 荷造りの際、コンピュータをシェービングクリームやコロン、香水、食べ物などと一緒に入れない。 でください。
- 注意: 低温の環境から暖かいところに、または高温の環境から涼しいところにコンピュータを移動する場合 は、1時間程室温にならしてから電源を入れてください。
- コンピュータ、バッテリー、およびハードドライブは、直射日光、汚れ、ほこり、液体などから保 護し、極端に高温や低温になる場所を避けてください。
- コンピュータは、車のトランクまたは飛行機の手荷物入れの中で動かないように梱包してください。

携帯中のヒントとアドバイス

- ➡ 注意:データ損失を防ぐためにオプティカルドライブを使用している間は、コンピュータを動かさないでください。
- ➡ 注意: コンピュータを荷物として預けないでください。
- バッテリーの動作時間を最大にするために、ワイヤレスアクティビティを無効にしてみます。ワイヤレス アクティビティを無効にするには、<Fn><F2>を押します。
- バッテリー駆動時間を最大にするために、電源管理のオプションの設定を変更してみます(41 ページの 「電源管理の設定」を参照)。
- 海外にコンピュータを携帯する場合は、通関で所有や使用権を証明する書類(会社所有のコンピュータの 場合)が必要な場合があります。訪問予定国の通関規則を調べた上で、自国政府から国際通行許可証(商 品パスポートとも呼ばれます)を取得するようお勧めします。
- 渡航先の国ではコンセントの形状がどのタイプなのか確認しておいて下さい。また、それに合ったパワー アダプターを携帯してください。
- クレジットカード会社の多くは、困ったときに便利なサービスをノートブックコンピュータユーザーに提 供していますのでご確認ください。

飛行機内での利用

- ➡ 注意:コンピュータは、金属探知機には絶対に通さないでください。X線探知機に通すか、手検査を依頼してくだ さい。
- 手荷物チェックの際に、コンピュータに電源を入れてチェックする場合もあるので、必ず充電されたバッ テリーか、AC アダプタと電源ケーブルを携帯してください。
- 飛行機に搭乗する前に、コンピュータの使用が許可されていることを確認してください。航空会社によっ ては、飛行中の電子機器の使用を禁止している場合があります。すべての航空会社が離着陸の際の使用を 禁止しています。

デルへのお問い合わせ

インターネット上でのデルへのアクセスは、次のアドレスをご利用ください。

- www.dell.com/jp
- support.jp.dell.com (サポート)

デルへお問い合わせになる場合、次の表の E- メールアドレス、電話番号、およびコードをご利用くださ い。国際電話のかけ方については、国内または国際電話会社にお問い合わせください。

✓ メモ:お問い合わせに関する情報は掲載時点のもので、変更されることもあります。

国 (市) 国際電話アクセスコード 国番号 市外局番	部署名またはサービス地域、 ウェブサイトおよび E- メールアドレス	市内番号 フリーダイヤル
日本(川崎)	Web サイト: support.jp.dell.com	
国際電話アクセスコード: 001	テクニカルサポート (Dimension、および Inspiron)	フリーダイヤル: 0120-198-226
国番号: 81 市外局番: 44	日本国外のテクニカルサポート(Dimension および Inspiron)	81-44-520-1435
	Fax 情報サービス	044-556-3490
	24 時間納期情報案内サービス	044-556-3801
	カスタマーケア	044-556-4240
	ビジネスセールス本部(従業員数 400 人未満)	044-556-1465
	法人営業本部(従業員数 400 人以上)	044-556-3433
	官公庁 / 研究・教育機関 / 医療機関セールス	044-556-5963
	デルグローバルジャパン	044-556-3469
	個人のお客様	044-556-1760
	代表	044-556-4300

仕様

プロセッサ		
プロセッサの種類	Intel [®] Core™ 2 Duo プロセッサ Intel [®] Core™ Duo プロセッサ Intel [®] Pentium Dual-Core プロセッサ Intel Celeron [®] M プロセッサ	
L1 キャッシュ	32 KB	
L2 キャッシュ	1 MB、2 MB	
外付けバスの周波数(FSB)	533 MHz および 667 MHz	
システム情報		
システムチップセット	Intel 945GM または Intel 945PM	
データバス幅	64 ビット	
DRAM バス幅	デュアルチャネル(2)64 ビットバス	
プロセッサアドレスバス幅	32 ビット	
フラッシュ EPROM	1 MB	
グラフィックスバス	PCI-E X16	
PCIバス	32 ビット	
ExpressCard		
ExpressCard コントローラ	Intel ICH7	
ExpressCard コネクタ	ExpressCard スロット (54 mm) X 1	
サポートするカード	ExpressCard/34(34 mm)および ExpressCard/54(54 mm) 3.3 V および 1.5 V	
ExpressCard コネクタサイズ	26 ピン	

5-in-1 メディアメモリカードリーダ-	_
-----------------------	---

5-in-1 メディアメモリカード

Ricoh R5C832

コントローラ

5-in-1 メディアメモリカードコネクタ 5-in-1 コンボカードコネクタ

サポートするカード メモリースティック

メモリースティック Pro

SSD/SDIO

マルチメディアカード

хD

CD Type I/II および IBM® Microdrive

(ExpressCard アダプタ使用)

5-in-1 メディアメモリカードコネクタ 36.8 x 29.3 x 4.75 mm のサイズ

メモリ

メモリモジュールコネクタ SODIMM コネクタ X 2

メモリモジュールの容量 256 MB、512 MB、1 GB、および 2 GB

1.8 V SODIMM DDR 2 メモリのタイプ

256 MB 最小メモリ 2 GB 最大搭載メモリ

ポートとコネクタ

オーディオ マイクコネクタ、ステレオヘッドフォン/

スピーカーコネクタ

IEEE 1394a 4ピン シリアルコネクタ

ミニカード タイプ IIIA ミニカードスロット

モデム RJ-11 ポート ネットワークアダプタ RJ-45 ポート

S ビデオ TV 出力 7 ピンミニ DIN コネクタ (S/PDIF、S ビデ オ、コンポジットビデオ、およびコンポー

ネントビデオコネクタ用のオプションのアダ

プタケーブル)

USB 4 ピン USB 2.0 対応コネクタ X 4

ビデオ 15 ピンコネクタ (メス)

通信

モデム:

タイプ v.92 56K MDC

コントローラ ソフトモデム

インタフェース Intel ハイ・デフィニッション・オーディオ ネットワークアダプタ システム基板にある 10/100 Ethernet LAN

ワイヤレス 内蔵 PCI-e ミニカード WLAN または

WWAN サポートおよび Bluetooth® ワイヤ

レステクノロジサポート

ビデオ

メモ:購入時に、お使いのコンピュータの可用性に従って、オプションでビデオコントローラのアップグレードが可能です。お使いのコンピュータの構成を確認するには、13ページの「お使いのコンピュータの構成確認」を参照してください。

ビデオタイプ: システム基板内蔵

ビデオコントローラ Intel 945 GM

ビデオメモリ 128 MB までの共有メモリ (256 MB システ

ムメモリの場合)または 224 MB の共有メモリ (512 MB のシステムメモリの場合)

LCD インタフェース LVDS

テレビサポート 5 ビデオ、コンポジット、およびコンポー

ネントモードでの NTSC または PAL

ビデオタイプ: 外付けビデオカード

データバス PCI Express X16

ビデオコントローラ ATI Mobility Radeon X1300 または X1400

または nVidia GeForce Go 7300

ビデオメモリ 64 MB (X1300) または 128 MB (X1400

または GeForce Go 7300)

LCD インタフェース LVDS

テレビサポート S ビデオ、コンポジット、およびコンポー

ネントモードでの NTSC または PAL

オーディオ

オーディオタイプ 2 チャネルハイ・デフィニッション・オー

ディオコーデック

Sigmatel STAC9200 Codec オーディオコントローラ

24 ビット (デジタル変換、アナログ変換) ステレオ変換

インタフェース:

内蔵 Intel ハイ・デフィニッション・オーディオ

外付け マイク入力コネクタ、ステレオヘッドフォン/

スピーカーコネクタ

スピーカー $4 \Omega Z = D \times 2$

1 W チャネル (**4**Ω) 内蔵スピーカーアンプ

ボリュームコントロール キーボードショートカット、プログラムメ

ニュー、メディアコントロールボタン

ディスプレイ

タイプ(アクティブマトリックス TFT)15.4 インチ WXGA および WSXGA+

寸法:

縦幅 222.5 mm 横幅 344.5 mm

391.2 mm 対角線

最大解像度:

WXGA 1280 × 800、16,700,000 色

WSXGA+ 1680 × 1050、16,700,000 色

60 Hz リフレッシュレート

0 (閉じた状態) ~ 180° 動作角度

可視角度:

水平方向 ±40° (WXGA) 標準

±65° (WSXGA+)

垂直方向 +15°/-30° (WXGA)

±50° (WSXGA+)

ピクセルピッチ:

WXGA 0.258 mm WSXGA+ 0.197 mm

コントロール 輝度はキーボードショートカットによりコン

トロール可能(34ページを参照)

キーボード

キー数 87 (アメリカ、カナダ)、88 (ヨーロッパ)、

91 (日本)

レイアウト QWERTY / AZERTY / 漢字

タッチパッド

X/Y 位置解像度(グラフィックステー

ブルモード)

240 cpi

寸法:

横幅 73.0 mm (センサー感知領域)

縦幅 42.9 mm の長方形

バッテリー

タイプ 9 セル「スマート」リチウムイオン

6 セル「スマート」リチウムイオン

寸法:

長さ 60.1 mm (9 セル)

49 mm (6 セル)

縦幅 24 mm 横幅 206.8 mm

重量 0.48 kg (9 セル)

0.32 kg (6 セル)

電圧 11.1 VDC

充電時間(概算):

電源が切れている場合 2 時間

動作時間 バッテリー駆動時間は動作状況によって変わ

り、電力を著しく消費するような状況ではか なり短くなる可能性があります。87ページの

「電源の問題」を参照してください。 バッテリーの動作時間の詳細に関しては、 37 ページの「バッテリーの使い方」を参照し

てください。

寿命(概算) 300回(充電/放電)

温度範囲:

動作時 0 ~ 35 ℃ 保管時 -40 ~ 60 ℃ コイン型電池 CR-2032 AC アダプタ

入力電圧 $90\sim 264~VAC$

1.5 A 入力電流(最大)

入力周波数 $47\sim 63\;Hz$

出力電流 4.34 A (4 秒パルスでの最大);

3.34 A (65 W) (連続)

4.62 A (90 W) (連続)

出力電力 65 W または 90 W

19.5 +/-1.0 VDC 定格出力電圧

寸法:

28.2 mm 縦幅 57.9 mm 横幅 137.2 mm 長さ 0.4 kg

重量 (ケーブル含む)

温度範囲:

動作時 $0\sim35~{\rm ^{\circ}C}$ 保管時 -40 \sim 65 $^{\circ}$ C

サイズと重量

36 mm 縦幅 356 mm 横幅 265.5 mm 長さ

重量(6 セルバッテリー装着の場合):

2.9 kg 構成可能な最大重量

環境

温度範囲:

動作時 $0\sim35~$ $\mathbb C$ 保管時 $-40\sim65~$ $\mathbb C$

相対湿度(最大):

動作時 $10 \sim 90$ % (結露しないこと) 保管時 $5 \sim 95$ % (結露しないこと)

最大振動 (ユーザー環境をシミュレートするランダム振動スペクトラムを使

用時):

動作時Q.9 GRMSQ.9 GRMSQ.9 GRMS

最大衝撃(ヘッド固定位置のハードドライブと 2 ミリ秒の正弦半波パルスを使用して測定したとき):

動作時 122 G 保管時 163 G

高度(最大):

動作時 $-15.2 \sim 3,048 \text{ m}$ 保管時 $-15.2 \sim 10,668 \text{ m}$

付録

セットアップユーティリティ画面の使い方

メモ:セットアップユーティリティで使用可能なオプションのほとんどは、オペレーティングシステムによって自動的に設定され、ご自身がセットアップユーティリティで設定したオプションを無効にします。 External Hot Key オプションは例外で、セットアップユーティリティからのみ有効または無効に設定できます。オペレーティングシステムの設定機能の詳細に関しては、Windows ヘルプとサポートセンターを参照してください。ヘルプとサポートセンターにアクセスする方法については、11 ページを参照してください。

セットアップ画面では、以下のような現在のコンピュータのセットアップ情報や設定が表示されます。

- システム設定
- 基本デバイス構成の設定
- システムセキュリティおよびハードドライブパスワードの設定
- 電源管理設定
- 起動(スタートアップ)設定および画面設定
- ドッキングデバイス設定
- ワイヤレスコントロール設定
- ➡ 注意: 熟練したコンピュータのユーザーであるか、またはデルテクニカルサポートから指示された場合を除き、セットアップユーティリティの設定を変更しないでください。設定を間違えるとコンピュータが正常に動作しなくなる可能性があります。

セットアップユーティリティ画面の表示

- 1 コンピュータの電源を入れます(または再起動します)。
- 2 DELL™ のロゴが表示されたらすぐに <F2> を押します。ここで時間をおきすぎて Windows のロゴが表示されたら、Windows のデスクトップが表示されるまで待ちます。次に、コンピュータをシャットダウンして、もう一度やり直します。

セットアップユーティリティ画面

セットアップユーティリティ画面は、3 つの情報ウィンドウで構成されています。左側のウィンドウには、管理項目がサブカテゴリーを内に含む状態で表示されます。項目(**System、Onboard Devices、Video** など)を選択(ハイライト表示)して **<Enter>**を押すと、関連するサブ項目を表示または非表示にできます。右側のウィンドウには、左側のウィンドウで選択されている項目またはサブ項目に関する情報が表示されます。

下部のウィンドウに、キー操作でセットアップユーティリティを制御する方法が示されます。これらのキーを使用して、項目の選択、その設定の変更、セットアップユーティリティの終了などの操作をします。

通常使用するオプション

特定のオプションでは、新しい設定を有効にするためにコンピュータを再起動する必要があります。

起動順序の変更

起動順序は、オペレーティングシステムを起動するのに必要なソフトウェアがどこにあるかをコンピュータに 知らせます。セットアップユーティリティの **Boot Order** ページを使って、起動順序を管理し、デバイスを 有効または無効にできます。

✓ メモ:1回のみ起動順序を変更するには、132ページの「一回のみの起動の実行」を参照してください。

Boot Order ページでは、お使いのコンピュータに搭載されている起動可能なデバイスの全般的なリストが表示されます。以下のような項目がありますが、これ以外の項目が表示されることもあります。

- Diskette Drive
- Internal HDD
- USB Storage Device
- CD/DVD/CD-RW drive
- Modular bay HDD

メモ:前に番号が付いているデバイスだけが起動可能です。

起動ルーチン中に、コンピュータは有効なデバイスをリストの先頭からスキャンし、オペレーティングシステムのスタートアップファイルを検索します。コンピュータがファイルを検出すると、検索を終了してオペレーティングシステムを起動します。

起動デバイスを制御するには、上矢印キーまたは下矢印キーを押してデバイスを選び(ハイライト表示し)ます。これでデバイスを有効または無効にしたり、一覧の順序を変更したりできます。

- デバイスを有効または無効にするには、アイテムをハイライト表示して、スペースキーを押します。有効なアイテムは前に番号が付いており、無効にされたアイテムは前に番号が付いていません。
- リスト内のデバイスの順序を変更するには、デバイスをハイライト表示し、<u> を押してデバイスをリストの上部に移動するか、または <d> を押してリストの下部に移動します。

新しい起動順序は、変更を保存し、セットアップユーティリティを終了するとすぐに有効になります。

一回のみの起動の実行

セットアップユーティリティを起動せずに一回だけの起動順序が設定できます。(ハードドライブ上の診断ユーティリティパーティションにある Dell Diagnostics(診断)プログラムを起動するためにこの手順を使うこともできます。)

- **1 スタート** メニューからコンピュータをシャットダウンします。
- 2 コンピュータをコンセントに接続します。
- 3 コンピュータの電源を入れます。DELL ロゴが表示されたら、すぐに <F2> を押します。ここで時間をおきすぎて Windows のロゴが表示されたら、Windows のデスクトップが表示されるまで待ちます。次に、コンピュータをシャットダウンして、もう一度やりなおします。
- 4 起動デバイス一覧が表示された場合は、起動したいデバイスをハイライト表示して、<Enter> を押します。 コンピュータは選択されたデバイスを起動します。

次回コンピュータを再起動するときは、以前の起動順序に戻ります。

コンピュータのクリーニング

警告:本項の手順を開始する前に、『製品情報ガイド』の安全手順に従ってください。

コンピュータ、キーボード、および ディスプレイ

- 圧縮エアースプレーを使って、キーボード上のキーの間などにあるゴミを取り除き、ディスプレイの埃や 糸くずを取り除きます。
- ➡ 注意: コンピュータやディスプレイへの損傷を防ぐため、ディスプレイに直接クリーナーをスプレーしないでください。ディスプレイ専用のクリーニング用品のみお使いいただき、その製品に付属している手順書に従ってください。
- 糸くすのでない柔らかい布を水またはディスプレイ専用クリーナーで湿らせます。アルコールやアンモニアベースのクリーナーは使用しないでください。ディスプレイの中心から端に向かって丁寧に拭き取り、ディスプレイの汚れや指紋を取り除きます。力を入れ過ぎないでください。
- 水で湿らせた柔らかく糸くずの出ない布で、コンピュータとキーボードを拭きます。布から水がにじみ出てタッチパッドやパームレストにしみ込まないようにします。

タッチパッド

- 1 シャットダウンして、コンピュータの電源を切ります。99 ページの「コンピュータの電源を切る」を参照してください。
- 2 コンピュータに取り付けられているすべてのデバイスを取り外して、コンセントから抜きます。
- **3** 取り付けられているすべてのバッテリーを取り外します。**37** ページの「バッテリーの使い方」を参照してください。
- **4** 水で湿らせた柔らかく糸くずの出ない布で、タッチパッドの表面をそっと拭きます。布から水がにじみ出てタッチパッドやパームレストにしみ込まないようにします。

フロッピードライブ

注意: 線棒でドライブヘッドを拭かないでください。ヘッドの位置がずれてドライブが動作しなくなることがあります。

市販のクリーニングキットでフロッピードライブをクリーニングします。これらのキットには、通常の使用によって付いたドライブヘッドの汚れを落とすように前処理されたフロッピーが入っています。

CD および DVD

- 全 注意: CD/DVD ドライブのレンズの手入れには、必ず圧縮空気を使用して、圧縮空気に付属しているマニュアルに 従ってください。ドライブのレンズには絶対に触れないでください。
- CD や DVD がスキップしたり、音質や画質が低下したりする場合、ディスクを掃除します。
- 1 ディスクの外側の縁を持ちます。中心の穴の縁にも触ることができます。
- ★意: 円を描くようにディスクを拭くと、ディスク表面に傷をつける恐れがあります。
- **2** 柔らかく、糸くずの出ない布でディスクの裏側(ラベルのない側)を中央から外側の縁に向かって放射状にそっと拭きます。

頑固な汚れは、水、または水と刺激性の少ない石鹸の希釈溶液で試してください。ディスクの汚れを落と し、ほこりや指紋、ひっかき傷などからディスクを保護する市販のディスククリーナーもあります。CD 用のクリーナーは DVD にも使用できます。

デルテクニカルサポート規定(米国のみ)

技術者によるテクニカルサポートは、トラブルシューティングの過程でカスタマーの協力と参加を必要としま す。このサポートでは、オペレーティングシステム、ソフトウェアプログラム、およびハードウェアドライブ をデルの出荷時のデフォルト設定に戻し、コンピュータの機能とデルが取り付けたすべてのハードウェアの機 能が適切かどうかを検証します。この技術者によるテクニカルサポートに加えて、support.jp.dell.com で オンラインによるテクニカルサポートが利用できます。追加のテクニカルサポートのオプションについては、 購入時にご利用いただける場合があります。

デルは、コンピュータと「デルがインストールまたは取り付けを行った」ソフトウェアや周辺機器¹に対し、 限定的なテクニカルサポートを提供します。サードパーティのソフトウェアや周辺機器については、製造元の メーカーがサポートを行います。これらのソフトウェアや周辺機器には、デルの Software and Peripherals、Readyware 、および Custom Factory Integration を通じて購入またはインストールされ たものが含まれます。

- 1 修理サービスは、お客様の限定保証やコンピュータ購入時に申し込まれたオプションのサポートサービス契約の条件に 従って提供されます。
- Custom Factory Integration (CFI) プロジェクトに含まれるすべてのデル標準コンポーネントは、お使いのコンピュータ の標準的なデル限定保証により保証されます。ただし、デルも部品交換プログラムを延長し、コンピュータのサービス契約の期間中は、CFI を通じて組み込まれたすべての標準以外のサードパーティのハードウェアコンボーネントを保証しま す。

「デルがインストールまたは取り付けを行った」ソフトウェアと周辺機器の定義

デルがインストールしたソフトウェアには、オペレーティングシステムと製造過程でコンピュータにインス トールされた複数のソフトウェアプログラムが含まれます (Microsoft® Office、Norton Antivirus など)。 デルが取り付けた周辺機器には、すべての内部拡張カードや、デルブランドのモジュールベイまたは ExpressCard のアクセサリが含まれます。さらに、すべての Dell ブランドのモニター、キーボード、マウス、 スピーカー、電話モデム用マイク、ドッキングステーション/ポートリプリケータ、ネットワーキング製品、 およびすべての関連ケーブルが含まれます。

「サードパーティ」のソフトウェアと周辺機器の定義

サードパーティのソフトウェアと周辺機器には、デルが販売した Dell ブランド以外のすべての周辺機器、ア クセサリ、またはソフトウェアプログラムが含まれます(プリンタ、スキャナー、カメラ、ゲームなど)。 サードパーティのソフトウェアや周辺機器のサポートについては、すべて製品の製造メーカーから提供され ます。

FCC 規則 (米国のみ)

FCC クラス B

この装置は、ラジオ周波数のエネルギーを発生、使用、放射する可能性があります。製造元のマニュアルに従わずに取り付けて使用した場合、ラジオやテレビに受信障害を生じさせる場合があります。本装置は、試験の結果、FCC 規則パート 15 に準拠するクラス B デジタル装置の規制に適合しています。

この装置は FCC (米国連邦通信委員会) 規定の第 15 項に適合しています。次の 2 つの条件にしたがって使用してください。

- 本装置が有害な障害を引き起こさないこと。
- 本装置は、受信障害を起こすと、望ましくない操作が必要になる場合もあります。
- ☆ 注意: FCC 規則では、デルによって明確に許可されていない変更修正を行った場合、その装置を使用する権限が無効になることがあると規定されています。

この規制は、個人の家に取り付けた場合に、有害な障害に対する適正な保護を提供するよう設計されています。ただし、特定の設定で電波障害が発生しないという保証はありません。本装置のスイッチをオンオフすることにより、本装置がラジオやテレビに受信障害を引き起こしていることが確認された場合は、次の方法をお試しになるようお勧めします。

- 受信アンテナの方向を変えてください。
- 受信機に対してシステムを再配置してください。
- 受信機からシステムを遠ざけてください。
- システムを別のコンセントにつないで、システムと受信機を別々の分岐回路上に置いてください。

詳細については、デルの担当者またはラジオ/テレビの技術者にご相談ください。

次の情報は、FCC 規則に準拠する本書で取り扱う装置に関するものです。

製品名: Dell™ Inspiron™ 6400 および Inspiron E1505

モデル番号: PP20L 会社名: Dell Inc

Worldwide Regulatory Compliance & Environmental

Affairs

One Dell Way

Round Rock, TX 78682 USA

512-338-4400

Macrovision 製品通知

この製品には、米国特許権および知的所有権によって保護されている著作権保護技術が組み込まれています。 本製品の著作権保護テクノロジは Macrovision に使用権限があり、同社の許可がない限り、家庭内および限 定的な表示にのみ使用することを目的としています。リバースエンジニアリングや分解は禁止されています。

用語集

この用語集に収録されている用語は、情報の目的として提供されています。お使いのコンピュータに搭載されている機能についての記載がない場合もあります。

Α

AC — alternating current (交流) — コンピュータ の AC アダプタ電源ケーブルをコンセントに差し込む と流れる電気の様式です。

ACPI — advanced configuration and power interface — Microsoft® Windows® オペレーティングシステムがコンピュータをスタンバイモードや休止状態モードにして、コンピュータに接続されている各デバイスに供給される電力量を節約できる電源管理規格です。

AGP — accelerated graphics port — システムメモリをビデオ関連の処理に使用できるようにする専用のグラフィックスポートです。 AGP を使うとビデオ回路とコンピュータメモリ間のインタフェースが高速化され、True-Color のスムーズなビデオイメージを伝送できます。

ALS — ambient light sensor — ALS は、利用可能な環境照明を検知し、ディスプレイの背面ライトを自動的に増減して、環境照明の高低を補正します。

APR — advanced port replicator — ノートブック コンピュータでモニター、キーボード、マウス、およ びその他のデバイスを便利に使えるようにするドッ キングデバイスです。

ASF — alert standards format — ハードウェアおよびソフトウェアの警告を管理コンソールに報告する方式を定義する標準です。 **ASF** は、どのプラットフォームやオペレーティングシステムにも対応できるよう設計されています。

В

BIOS — basic input/output system (基本入出力システム) — コンピュータのハードウェアとオペレーティングシステム間のインタフェース機能を持つプログラム (またはユーティリティ) です。設定がコンピュータにどのような影響を与えるのか理解できていない場合は、このプログラムの設定を変更しないでください。セットアップユーティリティとも呼ばれます。

Bluetooth® ワイヤレステクノロジ — 短距離内(9メートル)にある複数のネットワークデバイスが、お互いを自動的に認識できるようにするワイヤレステクノロジ標準です。

bps — ビット / 秒 — データの転送速度を計測する標準単位です。

BTU — British thermal unit (英国熱量単位) — 熱量の単位です。

C

C — セルシウス (摂氏) — 温度の単位で、水の氷点 を 0 度、沸点を 100 度としています。

CD — compact disc — 光学形式のストレージメディアです。通常、音楽やソフトウェアプログラムに使用されます。

CD ドライブ — 光学技術を使用してデータを CD から読み取るドライブです。

CD プレーヤ — 音楽 CD を再生するソフトウェアです。CD プレーヤーのウィンドウに表示されるボタンを使用して CD を再生することができます。

CD-R — CD recordable — 書き込み可能な CD です。 CD-R にはデータを一度だけ記録できます。一度記録 したデータは消去したり、上書きしたりすることはで きません。

CD-RW — CD rewritable — 書き換え可能な CD です。データを CD-RW ディスクに書き込んだ後、削除したり上書きしたりできます(再書き込み)。

CD-RW drive — CD のデータを読み取ったり、CD-RW(書き換え可能なCD)ディスクやCD-R(書き込 み可能な CD) ディスクにデータを書き込むことができ るドライブです。CD-RW ディスクには、繰り返し書 き込むことが可能ですが、CD-R ディスクには一度し か書き込むことができません。

CD-RW/DVD ドライブ — コンボドライブとも呼ばれ ます。CD および DVD のデータを読み取ったり、CD-RW(書き換え可能なCD)ディスクやCD-R(書き込 み可能な CD) ディスクにデータを書き込んだりするこ とができるドライブです。CD-RW ディスクには、繰 り返し書き込むことが可能ですが、CD-R ディスクに は一度しか書き込むことができません。

COA — Certificate of Authenticity (実物証明 書) — Windows の英数文字のコードで、コンピュー タのラベルに印刷されています。「Product Key (プロ ダクトキー)」や「Product ID(プロダクト ID)」とも 呼ばれます。

CRIMM — continuity rambus in-line memory module (連続式 RIMM) — メモリチップのない特別 なモジュールで、使用されていない RIMM スロットに 取り付けます。

D

DDR SDRAM — double-data-rate SDRAM(タブ ルデータ速度 SDRAM) — データバーストサイクルを 倍にして、システムの性能を向上させる SDRAM の一 種です。

DDR2 SDRAM — double-data-rate 2 SDRAM (ダブルデータ速度 2 SDRAM) — 4 ビットのプリ フェッチおよびその他のアーキテクチャの変更を使用 して、メモリスピードを 400 MHz 以上に向上させ る、DDR SDRAM の一種です。

DIMM — Dual Inline Memory Module(デュアル インラインメモリモジュール)の略です。

DIN コネクタ — 丸い、6 ピンのコネクタで、DIN (ドイツ工業規格) に準拠しています。 通常は、PS/2 キーボードまたはマウスケーブルのコネクタを接続す るために使用します。

DMA — direct memory access — DMA チャネルを 使うと、ある種の RAM とデバイス間でのデータ転送 がプロセッサを介さずに行えるようになります。

DMTF — Distributed Management Task Force — 分散型デスクトップ、ネットワーク、企業、および インターネット環境における管理基準を開発するハー ドウェアおよびソフトウェア会社の団体です。

DRAM — dynamic random-access memory — コンデンサが搭載された集積回路に情報を保存するメ モリです。

DSL — Digital Subscriber Line (デジタル加入者回 線) ― アナログ電話回線を介して高速インターネット 接続を常時提供するテクノロジです。

DVD — digital versatile disc — 通常は、映画を録 画するために使われるディスクです。 DVD ドライブは ほとんどの CD を読み取ることができます。

DVD ドライブ — DVD および CD から、光学技術を 使用してデータを読み取るドライブです。

DVD プレーヤー — DVD 映画を鑑賞するときに使用 するソフトウェアです。DVD プレーヤーのウィンドウ に表示されるボタンを使用して映画を鑑賞することが できます。

DVD-R — DVD recordable — 記録可能な DVD で す。DVD-Rにはデータを一度だけ記録できます。一度 記録したデータは消去したり、上書きしたりすること はできません。

DVD+RW — DVD rewritable — 書き換え可能な DVD です。データを DVD+RW ディスクに書き込ん だ後、削除したり上書きしたりできます(再書き込 み)。(DVD+RW テクノロジは DVD-RW テクノロジ とは異なります。)

DVD+RW ドライブ — DVD とほとんどの CD メディ アを読み取ることができるドライブです。 DVD+RW (書き換え可能な DVD) ディスクに書き込むこともで きます。

DVI — digital video interface(デジタルビデオ インタフェース) -- コンピュータとデジタルビデオ ディスプレイ間のデジタル送信の標準です。

Ε

ECC — error checking and correction(エラーチェックおよび訂正) — メモリにデータを書き込んだり、メモリからデータを読み取る際に、データの正確さを検査する特別な回路を搭載しているメモリです。

ECP — extended capabilities port — 改良された双 方向のデータ転送を提供するパラレルコネクタの拡張 仕様の 1 つです。EPP に似て、ECP はデータ転送にダ イレクトメモリアクセスを使用して性能を向上させ ます.

EIDE — enhanced integrated device electronics — ハードドライブと CD ドライブ用の IDE インタフェースの改良バージョンです。

EMI — electromagnetic interference (電磁波障害) — 電磁放射線によって引き起こされる電気障害です。

ENERGY STAR[®] — Environmental Protection Agency(米国環境保護局)が規定する、全体的な電力の消費量を減らす要件です。

EPP — enhanced parallel port — 双方向のデータ 転送を提供するパラレルコネクタの仕様の 1 つです。

ESD — electrostatic discharge (静電気放出) — 静電気の急速な放電のことです。 **ESD** は、コンピュータ や通信機器に使われている集積回路を損傷することがあります。

ExpressCard — PCMCIA 規格に準拠している取り外し可能な I/O カードです。ExpressCard の一般的なものに、モデムやネットワークアダプタがあります。ExpressCard は、PCI Express と USB 2.0 の両規格をサポートします。

F

FCC — Federal Communications Commission(米国連邦通信委員会) — コンピュータやその他の電子機器が放出する放射線の量を規制する通信関連の条例を執行するアメリカの機関です。

FSB — front side bus — マイクロプロセッサと RAM 間のデータ経路と物理的なインタフェースです。

FTP — file transfer protocol (ファイル転送プロトコル) — インターネットに接続されたコンピュータ間で、ファイルを交換するための標準インターネットプロトコルです。

G

G — グラビティ — 重力の計測単位です。

GB — ギガバイト — データの単位です。1 GB は 1024 MB(1,073,741,824 バイト)です。ハードドラ イブの記憶領域容量を示す場合に、1,000,000,000 バ イトに切り捨てられることもあります。

GHz — ギガヘルツ — 周波数の計測単位です。1 GHz は 10 億 Hz または 1,000 MHz です。通常、コンピュータのプロセッサ、バス、インタフェースの処理速度は GHz 単位で計測されます。

GUI — graphical user interface — メニュー、ウィンドウ、およびアイコンでユーザーと相互にやり取りするソフトウェアです。Windows オペレーティングシステムで動作するほとんどのプログラムは GUIです。

Н

HTML — hypertext markup language — インターネットブラウザ上で表示できるよう、インターネットのウェブページに挿入されるコードセットです。

HTTP — hypertext transfer protocol — インターネットに接続されたコンピュータ間でファイルを交換するためのプロトコルです。

Hz — ヘルツ — 周波数の単位です。1 秒間 1 サイクルで周波数 1 Hz です。コンピュータや電子機器では、キロヘルツ(kHz)、メガヘルツ(MHz)、ギガヘルツ(GHz)、またはテラヘルツ(THz)単位で計測される場合もあります。

ı

IC — Industry Canada — 米国での FCC と同様、電 子装置からの放射を規制するカナダの規制団体です。

IC — integrated circuit (集積回路) — コンピュー タ、オーディオ、およびビデオ装置用に製造された、 何百万もの小電子コンポーネントが搭載されている半 導体基板、またはチップです。

IDE — integrated device electronics — ハードド ライブまたは CD ドライブにコントローラが内蔵され ている大容量ストレージデバイス用のインタフェース です。

IEEE 1394 — Institute of Electrical and

Electronics Engineers, Inc. — コンピュータにデジタ ルカメラや DVD プレーヤーなどの、IEEE 1394 互換 デバイスを接続するのに使用される高性能シリアルバ スです。

I/O — input/output (入出力) — コンピュータに データを入力したり、コンピュータからデータを出力 する動作、またはデバイスです。キーボードやプリン 夕は **I/O** デバイスです。

I/O アドレス — 特定のデバイス (シリアルコネクタ、 パラレルコネクタ、または拡張スロットなど)に関連 する RAM のアドレスで、プロセッサがデバイスと通 信できるようにします。

IrDA — Infrared Data Association — 赤外線通信 の国際規格を標準化する団体です。

IRQ — interrupt request (割り込み要求) — デバイ スがプロセッサと通信できるように、特定のデバイス に割り当てられた電子的経路です。すべてのデバイス 接続に IRQ を割り当てる必要があります。 2 つのデバ イスに同じ IRQ を割り当てることはできますが、両方 のデバイスを同時に動作させることはできません。

ISP — Internet service provider (インターネット サービスプロバイダ) -- ホストサーバーへのアクセス を可能にし、インターネットへの直接接続、E-メール の送受信、およびウェブサイトへのアクセスなどの サービスを提供する会社です。通常、ISP はソフトウェ アのパッケージ、ユーザー名、およびアクセス用の電 話番号を有料(月払い)で提供します。

K

Kb — キロビット — データの単位です。1 Kb は、 1,024 ビットです。メモリ集積回路の容量の単位です。

KB — キロバイト — データの単位です。1 KB は 1,024 バイトです。または、1,000 バイトとすること もあります。

kHz — キロヘルツ — 1,000 Hz に相当する周波数の 単位です。

LAN — local area network (ローカルエリアネット ワーク) ― 狭い範囲にわたるコンピュータネットワー クです。LAN は通常、1 棟の建物内や隣接する 2、3 棟の建物内に限定されます。LAN は電話回線や電波を 使って他の離れた LAN と接続し、WAN(ワイドエリ アネットワーク)を構成できます。

LCD — liquid crystal display (液晶ディスプレ イ) — ノートブックコンピュータのディスプレイやフ ラットパネルディスプレイに用いられる技術です。

LED — light-emitting diode (発光ダイオード) — コンピュータの状態を示す光を発する電子部品です。

LPT — line print terminal — プリンタや他のパラレ ルデバイスへのパラレル接続のためのポートです。

M

Mb — メガビット — メモリチップ容量の単位です。1 Mb は 1,024 Kb です。

Mbps — メガビット / 秒 — 1,000,000 ビット / 秒で す。通常、ネットワークやモデムなどのデータ転送速 度の計測単位に使用します。

MB — メガバイト — 1,048,576 バイトに相当する データストレージの単位です。または 1,024 KB を表 します。ハードドライブの記憶領域容量を示す場合に、 1,000,000 バイトに切り捨てられて表示されることも あります。

MB/sec — メガバイト / 秒 — 1,000,000 バイト / 秒 です。通常、データの転送速度の計測単位に使用し ます。

MHz — メガヘルツ — 周波数の単位です。1 秒間に 1,000,000 サイクルで 1 MHz です。通常、コンピュータのマイクロプロセッサ、バス、インタフェースの処理速度は MHz 単位で計測されます。

ms — ミリ秒 — 1,000 分の 1 秒に相当する時間の単位です。ストレージデバイスなどのアクセス速度の計測に使用します。

N

NIC — <u>ネットワークアダプタ</u>を参照してください。 ns — ナノ秒 — 10 億分の 1 秒に相当する時間の単位 です。

NVRAM — nonvolatile random access memory (不揮発性ランダムアクセスメモリ) — コンピュータの電源が切られたり、外部電源が停止した場合にデータを保存するメモリの一種です。NVRAM は、設定できる日付、時間、その他のセットアップオプションなどのコンピュータ設定情報を保持するために使われます。

P

PC カード — PCMCIA 規格に準拠している取り外し可能な I/O カードです。PC カードの一般的なものに、モデムやネットワークアダプタがあります。

PCI — peripheral component interconnect — PCI は、32 ビットおよび 64 ビットのデータ経路をサポートするローカルバスで、プロセッサとビデオ、各種ドライブ、ネットワークなどのデバイス間に高速データ経路を提供します。

PCI Express — プロセッサとそれに取り付けられたデバイスとのデータ転送速度を向上させる、PCI インタフェースの修正版です。PCI Express は、250 MB/秒~4 GB/秒の速度でデータを転送できます。PCI Express チップセットおよびデバイスが異なる速度で使用できる場合は、動作速度が遅くなります。

PCMCIA — Personal Computer Memory Card International Association — PC カードの規格を協議する国際的組織です。

PIN — personal identification number (個人識別番号) — コンピュータネットワークやその他の安全が保護されているシステムへの不正なアクセスを防ぐために使用される一連の数字や文字です。

PIO — programmed input/output — データパスの一部としてプロセッサを経由した、2 つのデバイス間のデータ転送方法です。

POST — power-on self-test(電源投入時の自己診断)— BIOS が自動的にロードする診断プログラムです。メモリ、ハードドライブ、およびビデオなどのコンピュータの主要コンポーネントに基本的なテストを実行します。POST で問題が検出されなかった場合、コンピュータは起動を続行します。-

PS/2 — personal system/2 — PS/2 互換のキーボード、マウス、またはキーパッドを接続するコネクタの一種です。

PXE — pre-boot execution environment — WfM (Wired for Management) 標準で、オペレーティングシステムのないネットワークコンピュータを設定して、リモートで起動できるようにします。

R

RAID — redundant array of independent disks — データの冗長性を提供する方法です。一般的に実装される RAID には RAID 0、RAID 1、RAID 5、RAID 10、および RAID 50 があります。

RAM — random-access memory (ランダムアクセスメモリ) — プログラムの命令やデータを保存するコンピュータの主要な一時記憶領域です。 RAM に保存されている情報は、コンピュータをシャットダウンすると失われます。

readme ファイル — ソフトウェアのパッケージまたはハードウェア製品に添付されているテキストファイルです。通常、readme ファイルには、インストール手順、新しく付け加えられた機能の説明、マニュアルに記載されていない修正などが記載されています。

RFI — radio frequency interference (無線電波障害) — 10 kHz から 100,000 MHz までの範囲の通常の無線周波数で発生する障害です。無線周波は電磁周波数帯域の低域に属し、赤外線や光などの高周波よりも障害を起こしやすい傾向があります。

ROM — read-only memory (読み取り専用メモ リ) — コンピュータが削除したり書き込みできない データやプログラムを保存するメモリです。RAM と 異なり、ROM はコンピュータの電源が切れても内容 を保持します。コンピュータの動作に不可欠のプログ ラムで ROM に常駐しているものがいくつかあります。

RPM — revolutions per minute — 1 分間に発生す る回転数です。ハードドライブ速度の計測に使用し ます。

RTC — real time clock (リアルタイムクロック) — システム基板上にあるバッテリーで動く時計で、コン ピュータの電源を切った後も、日付と時刻を保持し ます。

RTCRST — real-time clock reset (リアルタイムク ロックリセット) ― いくつかのコンピュータに搭載さ れているシステム基板上のジャンパで、問題が発生し た場合のトラブルシューティングに利用できます。

S

SDRAM — synchronous dynamic random-access memory(同期ダイナミックランダムアクセスメモ リ)— DRAM のタイプで、プロセッサの最適クロッ ク速度と同期化されています。

S/PDIF — Sony/Philips Digital Interface — ファイ ルの質が低下する可能性があるアナログ形式に変換せ ずに、1 つのファイルから別のファイルにオーディオ を転送できるオーディオ転送用ファイルフォーマット です。

Strike Zone™ — コンピュータがショックを反響し たり、あるいは(コンピュータがオンまたはオフ関係) なく) 落としたりした時、弱いデバイスとして実行す ることによりハードドライブを保護するプラット フォームベースの補強された範囲

SVGA — super-video graphics array — ビデオ カードとコントローラ用のビデオ標準です。SVGA の 通常の解像度は 800×600 および 1024×768 です。 プログラムが表示する色数と解像度は、コンピュータ に取り付けられているモニター、ビデオコントローラ とドライバ、およびビデオメモリの容量によって異な ります。

S ビデオ TV 出力 — テレビまたはデジタルオーディオ デバイスをコンピュータに接続するために使われるコ ネクタです。

SXGA — super-extended graphics array — **1280** × **1024** までの解像度をサポートするビデオカー ドやコントローラのビデオ標準です。

SXGA+ — super-extended graphics array plus — **1400 × 1050** までの解像度をサポートするビデオカー ドやコントローラのビデオ標準です。

T

TAPI — telephony application programming interface — 音声、データ、ファックス、ビデオなど の各種テレフォニーデバイスが Windows のプログラ ムで使用できるようになります。

U

UMA — unified memory allocation (統合メモリ 振り分け) ― ビデオに動的に振り分けられるシステム メモリです。

UPS — uninterruptible power supply (無停電電 源装置) ― 電気的な障害が起きた場合や、電圧レベル が低下した場合に使用されるバックアップ電源です。 UPS を設置すると、電源が切れた場合でも限られた時 間コンピュータは動作することができます。通常、 UPS システムは、過電流を抑え電圧を調整します。小 型の UPS システムで数分間電力を供給するので、コン ピュータをシャットダウンすることが可能です。

USB — universal serial bus(ユニバーサルシリアル バス) — USB 互換キーボード、マウス、ジョイス ティック、スキャナー、スピーカー、プリンタ、ブ ロードバンドデバイス(DSL およびケーブルモデム)、 撮像装置、またはストレージデバイスなどの低速デバ イス用ハードウェアインタフェースです。コンピュー タの 4 ピンソケットかコンピュータに接続されたマル チポートハブに直接デバイスを接続します。USB デバ イスは、コンピュータの電源が入っていても接続した り取り外したりすることができます。また、デイジー チェーン型に接続することもできます。

UTP — unshielded twisted pair (シールドなしツイストペア) — ほとんどの電話回線利用のネットワークやその他の一部のネットワークで利用されているケーブルの種類です。電磁波障害から保護するためにワイヤのペアに金属製の被覆をほどこす代わりに、シールドなしのワイヤのペアがねじられています。

UXGA — ultra extended graphics array — 1600 × 1200 までの解像度をサポートするビデオカードやコントローラのビデオ標準です。

V

✔ — ボルト — 電位または起電力の計測単位です。1 ボルトは、1 アンペアの電流を通ずる抵抗 1 オームの導線の両端の電位の差です。

W

W — ワット — 電力の計測単位です。1 ワットは 1 ボルトで流れる 1 アンペアの電流を指します。

WHr — ワット時 — バッテリーのおおよその充電容量を表すのに通常使われる単位です。たとえば、66 WHr のバッテリーは66 Wの電力を1時間、33 Wを2時間供給できます。

WXGA — wide-aspect extended graphics array — 1280 × 800 までの解像度をサポートするビデオカードやコントローラのビデオ標準です。

X

XGA — extended graphics array — 1024 × 768 までの解像度をサポートするビデオカードやコントローラのビデオ標準です。

Z

ZIF — zero insertion force — コンピュータチップ またはソケットのどちらにもまったく力を加えないで、 チップを取り付けまたは取り外しできるソケットやコ ネクタの一種です。

Zip — 一般的なデータの圧縮フォーマットです。Zip フォーマットで圧縮されているファイルを Zip ファイルといい、通常、ファイル名の拡張子が .zip となりま す。特別な **Zip** ファイルに自己解凍型ファイルがあり、ファイル名の拡張子は **.exe** となります。自己解凍型ファイルは、ファイルをダブルクリックするだけで自動的に解凍できます。

Zip ドライブ — Iomega Corporation によって開発された大容量のフロッピードライブで、Zip ディスクと呼ばれる 3.5 インチのリムーバルディスクを使用します。Zip ディスクは標準のフロッピーディスクよりもやや大きく約二倍の厚みがあり、100 MB のデータを保持できます。

あ

アンチウイルスソフトウェア — お使いのコンピュータからウイルスを見つけ出して隔離し、検疫して、除去するように設計されたプログラムです。

ウイルス ― 嫌がらせ、またはコンピュータのデータを破壊する目的で作られたプログラムです。ウイルスプログラムは、ウイルス感染したディスク、インターネットからダウンロードしたソフトウェア、または E-メールの添付ファイルを経由してコンピュータから別のコンピュータへ感染します。ウイルス感染したプログラムを起動すると、プログラムに潜伏したウイルスも起動します。

一般的なウイルスに、フロッピーディスクのブートセクターに潜伏するブートウイルスがあります。フロッピーディスクを挿入したままコンピュータをシャットダウンすると、次の起動時に、コンピュータはオペレーティングシステムを探すためフロッピーディスクのブートセクターにアクセスします。このアクセスでコンピュータがウイルスに感染します。一度コンピュータがウイルスに感染すると、ブートウイルスは除去されるまで、読み書きされるすべてのフロッピーディスクにウイルスをコピーします。

エクスプレスサービスコード — Dell™ コンピュータのラベルに付いている数字のコードです。デルにお問い合わせの際は、エクスプレスサービスコードをお伝えください。エクスプレスサービスコードが利用できない国もあります。

オプティカルドライブ — CD、DVD、または DVD+RW から、光学技術を使用してデータを読み書きするドライブです。オプティカルドライブには、CD ドライブ、DVD ドライブ、CD-RW ドライブ、および CD-RW/DVD コンボドライブが含まれます。

物理的に搭載されているコンポーネントを指します。 <u>ビルトイン</u>とも呼ばれます。

か

カーソル ― キーボード、タッチパッド、またはマウス が次にどこで動作するかを示すディスプレイや画面上 の目印です。通常は点滅する棒線かアンダーライン、 または小さな矢印で表示されます。

解像度 — プリンタで印刷される画像や、またはモニ ターに表示される画像がどのくらい鮮明かという度合 です。解像度を高い数値に設定しているほど鮮明です。

書き込み保護 ― ファイルやメディアのデータ内容を変 更不可に設定することです。書き込み保護を設定し データを変更または破壊されることのないように保護 します。3.5 インチのフロッピーディスクに書き込み 保護を設定する場合、書き込み保護設定タブをスライ ドさせて書き込み不可の位置にします。

拡張カード — コンピュータのシステム基板上の拡張ス ロットに装着する電子回路基板で、コンピュータの性 能を向上させます。ビデオカード、モデムカード、サ ウンドカードなどがあります。

拡張型 PC カード — 拡張型 PC カードは、取り付けた 際に PC カードスロットからカードの端が突き出して います。

拡張スロット ― 拡張カードを挿入してシステムバスに 接続する、システム基板上のコネクタです(コン ピュータによって異なる場合もあります)。

拡張ディスプレイモード — お使いのディスプレイの拡 張として、2台目のモニターを使えるようにするディ スプレイの設定です。<u>デュアルディスプレイモード</u>と も呼ばれます。

壁紙 — Windows デスクトップの背景となる模様や絵 柄です。壁紙を変更するには Windows コントロール パネルから変更します。また、気に入った絵柄を読み 込んで壁紙を作成することができます。

キーの組み合わせ ― 複数のキーを同時に押して実行す るコマンドです。

起動順序 — コンピュータが起動を試みるデバイスの順 序を指定します。

起動ディスク — コンピュータを起動するために使用す るディスクです。ハードドライブが損傷した場合や、 コンピュータがウイルスに感染した場合など、起動 CD または起動ディスクが必要になりますので、常備して おきます。

起動 CD — コンピュータを起動するために使用する CD です。ハードドライブが損傷した場合や、コン ピュータがウイルスに感染した場合など、起動 CD ま たは起動ディスクが必要になりますので、常備してお きます。『Drivers and Utilities CD』または 『Resource CD』が起動 CD です。

キャッシュ -- 特殊な高速ストレージ機構で、メインメ モリの予約領域、または独立した高速ストレージデバ イスです。キャッシュは、プロセッサのオペレー ションスピードを向上させます。

L1 キャッシュ — プロセッサの内部に設置されている プライマリキャッシュ。

L2 キャッシュ — プロセッサに外付けされた、または プロセッサアーキテクチャに組み込まれたセカンダリ キャッシュ。

休止状態モード — メモリ内のすべてをハードドライブ 上の予約領域に保存してからコンピュータの電源を切り る、省電力モードです。コンピュータを再起動すると、 ハードドライブに保存されているメモリ情報が自動的 に復元されます。

クロックスピード — システムバスに接続されている コンピュータコンポーネントがどのくらいの速さで動 作するかを示す、MHz で示される速度です。

グラフィックスモード — x 水平ピクセル数 X y 垂直 ピクセル数 X Z 色数で表されるビデオモードです。グ ラフィックスモードは、どんな形やフォントも表現で きます。

コントローラ — プロセッサとメモリ間、またはプロ セッサとデバイス間のデータ転送を制御するチップ です。

コントロールパネル — 画面設定などのオペレーティン グシステムやハードウェアの設定を変更するための ユーティリティです。

さ

サージプロテクタ — コンセントを介してコンピュータに影響を与える電圧変動(雷などの原因で)から、コンピュータを保護します サージプロテクタは、落雷や通常の AC ライン電圧レベルが 20 % 以上低下する電圧変動による停電からはコンピュータを保護することはできません。

ネットワーク接続はサージプロテクタでは保護できません。雷雨時は、必ずネットワークケーブルをネットワークコネクタから外してください。

サービスタグ — コンピュータに貼ってあるバーコード ラベルのことで、デルサポートの

support.jp.dell.com にアクセスしたり、デルのカスタマーサービスやテクニカルサポートに電話で問い合わせたりする場合に必要な識別番号が書いてあります。

システム基板 — コンピュータのメイン回路基板です。 マザーボードとも呼ばれます。

システムトレイ — 通知領域を参照してください。

シャットダウン — ウィンドウを閉じてプログラムを終了し、オペレーティングシステムを終了して、コンピュータの電源を切るプロセスです。シャットダウンが完了する前にコンピュータの電源を切ると、データを損失する恐れがあります。

ショートカット — 頻繁に使用するプログラム、ファイル、フォルダ、およびドライブにすばやくアクセスできるようにするアイコンです。ショートカットをWindows デスクトップ上に作成し、ショートカットアイコンをダブルクリックすると、それに対応するフォルダやファイルを検索せずに開くことができます。ショートカットアイコンは、ファイルが置かれている場所を変更するわけではありません。ショートカットアイコンを削除しても、元のファイルには何の影響もありません。また、ショートカットのアイコン名を変更することもできます。

シリアルコネクタ — I/O ポートは、コンピュータに ハンドヘルドデジタルデバイスやデジタルカメラなど のデバイスを接続するためによく使用されます。 スキャンディスク — Microsoft のユーティリティで、ファイル、フォルダ、ハードディスクの表面のエラーをチェックします。コンピュータの反応が止まって、コンピュータを再起動した際にスキャンディスクが実行されることがあります。

スタンバイモード — コンピュータの不必要な動作を シャットダウンして節電する、省電力モードです。

スマートカード — プロセッサとメモリチップに内蔵されているカードです。スマートカードは、スマートカード搭載のコンピュータでのユーザー認証に利用できます。

赤外線センサー — ケーブルを利用しなくても、コン ピュータと赤外線互換デバイス間のデータ転送ができ るポートです。

セットアッププログラム — ハードウェアやソフトウェアをインストールしたり設定するために使うプログラムです。 **setup.exe** または **install.exe** というプログラムが **Windows** 用ソフトウェアに付属しています。 セットアッププログラムは、セットアップユーティリティとは異なります。

セットアップユーティリティ — コンピュータのハードウェアとオペレーティングシステム間のインタフェース機能を持つユーティリティです。セットアップユーティリティは BIOS で日時やシステムパスワードなどのようなユーザーが選択可能なオプションの設定ができます。設定がコンピュータにどのような影響を与えるのか理解できていない場合は、このプログラムの設定を変更しないでください。

全分野グレード — Dell™ ATG™ は、デルによって要求の厳しい環境用に、強化した保護機能を提供するよう設計された、全分野グレードのコンピュータです。

ソフトウェア — コンピュータファイルやプログラムなど、電子的に保存できるものすべてを指します。

た

通行許可証 — 物品を外国へ一時的に持ち込む場合、一 時輸入通関ができる通関手帳です。商品パスポートと も呼ばれます。

通知領域 — コンピュータの時計、音量調節、およびプ リンタの状況など、プログラムやコンピュータの機能 に素早くアクセスできるアイコンが表示されている Windows タスクバーの領域です。システムトレイと も呼ばれます。

テキストエディター — たとえば、Windows のメモ帳 など、テキストファイルを作成および編集するための アプリケーションプログラムです。テキストエディタ には通常、ワードラップやフォーマット(アンダーラ インのオプションやフォントの変換など)の機能はあ りません。

ディスクストライピング — 複数のディスクドライブに またがってデータを分散させる技術です。ディスクの ストライピングは、ディスクストレージからデータを 取り出す動作を高速化します。通常、ディスクのスト ライピングを利用しているコンピュータではユーザー がデータユニットサイズまたはストライプ幅を選ぶこ とができます。

デバイス ― コンピュータ内部に取り付けられている か、またはコンピュータに接続されているディスクド ライブ、プリンタ、キーボードなどのハードウェア です。

デバイスドライバ — ドライバを参照してください。 **デュアルディスプレイモード** — お使いのディスプレイ の拡張として、2台目のモニターを使えるようにする ディスプレイの設定です。<u>デュアルモニタ</u>とも呼ばれ ます。

トラベルモジュール — ノートブックコンピュータの重 量を減らすために、モジュールベイの中に設置できる よう設計されているプラスチック製のデバイスです。

ドッキングデバイス — APR を参照してください。

ドメイン ― ネットワークトのコンピュータ、プログラ ム、およびデバイスのグループで、特定のユーザーグ ループによって使用される共通のルールと手順のある 単位として管理されます。ユーザーは、ドメインにロ グオンしてリソースへのアクセスを取得します。

ドライバー プリンタなどのデバイスが、オペレー ティングシステムに制御されるようにするためのソフ トウェアです。多くのデバイスは、コンピュータに正 しいドライバがインストールされていない場合、正常 に動作しません。

な

ネットワークアダプタ — ネットワーク機能を提供する チップです。コンピュータのシステム基板にネット ワークアダプタが内蔵されていたり、アダプタが内蔵 されている PC カードもあります。ネットワークアダ プタは、NIC (ネットワークインタフェースコント ローラ)とも呼ばれます。

は

ハードドライブ — ハードディスクのデータを読み書き するドライブです。ハードドライブとハードディスク は同じ意味としてどちらかが使われています。

バイト ― コンピュータで使われる基本的なデータ単位 です。1 バイトは8 ビットです。

バス ― コンピュータのコンポーネント間で情報を通信 する経路です。

バス速度 — バスがどのくらいの速さで情報を転送でき るかを示す、MHz で示される速度です。

バックアップ — フロッピーディスク、<math>CD、DVD、ま たはハードドライブなどにプログラムやデータをコ ピーすることをバックアップといいます。不測の事態 に備えて、定期的にハードドライブ上のデータファイ ルのバックアップを取ることをお勧めします。

バッテリー — ノートブックコンピュータが AC アダプ 夕およびコンセントに接続されていない場合に、コン ピュータを動作させるために使われる内蔵の電源です。

バッテリー駆動時間 ― ノートブックコンピュータの バッテリーでコンピュータを駆動できる持続時間(分 または時間)です。

バッテリーの寿命 — ノートブックコンピュータのバッテリーが、消耗と再充電を繰り返すことのできる期間 (年数)です。

パーティション — ハードドライブ上の物理ストレージ 領域です。1つ以上の論理ストレージ領域(論理ドライブ)に割り当てられます。それぞれのパーティションは複数の論理ドライブを持つことができます。

パラレルコネクタ — I/O ポートは、コンピュータにパラレルプリンタを接続する場合などに使用されます。 LPT ポートとも呼ばれます。

ヒートシンク — 放熱を助けるプロセッサに付属する金属板です。

ビット — コンピュータが認識するデータの最小単位です。

ビデオ解像度 - 解像度を参照してください。

ビデオコントローラ — お使いのコンピュータに(モニターの組み合わせにおいて)ビデオ機能を提供する、 ビデオカードまたは(オンボードビデオコントローラ 搭載のコンピュータの)システム基板の回路です。

ビデオメモリ — ビデオ機能専用のメモリチップで構成されるメモリです。通常、ビデオメモリはシステムメモリよりも高速です。取り付けられているビデオメモリの量は、主にプログラムが表示できる色数に影響を与えます。

ビデオモード — テキストやグラフィックスをモニターに表示する際のモードです。グラフィックスをベースにしたソフトウェア(Windows オペレーティングシステムなど)は、x 水平ピクセル数 x 垂直ピクセル数 x 全数で表されるビデオモードで表示されます。文字をベースにしたソフトウェア(テキストエディタなど)は、x 列 x y 行の文字数で表されるビデオモードで表示されます。

ピクセル — ディスプレイ画面の構成単位である点です。ピクセルが縦と横に並び、イメージを作ります。 ビデオの解像度(800 × 600 など)は、上下左右に並ぶピクセルの数で表します。

ファーレンハイト (華氏) — 温度の単位で、水の氷点 を 32 度、沸点を 212 度としています。

フォーマット — ファイルを保存するためにドライブや ディスクを準備することです。ドライブまたはディス クをフォーマットするとデータはすべて消失します。 フォルダ — ディスクやドライブ上のファイルを整頓したりグループ化したりする入れ物です。フォルダ中のファイルは、名前や日付やサイズなどの順番で表示できます。

フロッピー — 電磁気式のストレージメディアです。<u>フロッピーディスケット</u>または<u>フロッピーディスク</u>ともいいます。

フロッピードライブ — フロッピーディスクにデータを 読み書きできるディスクドライブです。

プラグアンドプレイ — デバイスを自動的に設定するコンピュータの機能です。BIOS、オペレーティングシステム、およびすべてのデバイスがブラグアンドプレイ対応の場合、プラグアンドプレイは、自動インストール、設定、既存のハードウェアとの互換性を提供します。

プログラム — 表計算ソフト、ワープロソフト、データ ベースソフト、ゲームソフトなどデータ処理をするソ フトウェアです。これらのプログラムは、オペレー ティングシステムの実行を必要とします。

プロセッサ — コンピュータ内部で中心的に演算を行うコンピュータチップです。プロセッサは、<u>CPU</u>(中央演算処理装置)とも呼ばれます。

ヘルプファイル ― 製品の説明や各種手順を記したファイルです。ヘルプファイルの中には、Microsoft Word の『ヘルプ』のように特定のプログラムに適用されるものがあります。他に、単独で参照できるヘルプファイルもあります。通常、ヘルプファイルの拡張子は、.hlp または .chm です。

ま

マウス — 画面上のカーソルを移動させるポインティングデバイスです。通常は、マウスを硬くて平らな面で動かし、画面上のカーソルやポインタを移動します。

ミニ PCI — モデルや NIC など、通信に重点を置いた 内蔵周辺機器の標準です。ミニ PCI は、標準の PCI 拡 張カードと機能的に同等の小さいカードです。

メモリ — コンピュータ内部にある、一時的にデータを保存する領域です。メモリにあるデータは一時的に格納されているだけなので、作業中は時々ファイルを保存するようお勧めします。また、コンピュータをシャットダウンするときもファイルを保存してくださ

い。コンピュータのメモリには、RAM、ROM、およ びビデオメモリなど何種類かあります。通常、メモリ というと RAM メモリを指します。

メモリアドレス — データを一時的に RAM に保存する 特定の場所です。

メモリマッピング — スタートアップ時に、コンピュー 夕が物理的な場所にメモリアドレスを割り当てる処理 です。デバイスとソフトウェアが、プロセッサにより アクセスできる情報を識別できるようになります。

メモリモジュール — システム基板に接続されている、 メモリチップを搭載した小型回路基板です。

モジュールベイ — オプティカルドライブ、セカンド バッテリー、または Dell TravelLite™ モジュールな どのようなデバイスをサポートするベイです。

モデム — アナログ電話回線を介して他のコンピュータ と通信するためのデバイスです。モデムには、外付け モデム、PC カードまたは ExpressCard モデム、およ び内蔵モデムの3種類があります。 通常、モデムは インターネットへの接続や E-メールの交換に使用され ます。

モニター — 高解像度のテレビのようなデバイスで、 コンピュータの出力を表示します。

な

読み取り専用 ― 表示することはできますが、編集した り削除したりすることができないデータやファイルで す。次のような場合にファイルを読み取り専用に設定 できます。

- フロッピーディスク、CD、または DVD を書き 込み防止に設定している場合
- ファイルがネットワーク上のディレクトリにあ り、システム管理者がアクセス権限に特定の個人 だけを許可している場合

ら

リフレッシュレート ― 画面上のビデオイメージが再描 画される周波数です。単位は Hz で、このリフレッ シュレートの周波数で画面の水平走査線(垂直周波数) とも呼ばれます) が再描画されます。 リフレッシュ レートが高いほど、ビデオのちらつきが少なく見えま す。

ローカルバス ― デバイスにプロセッサへの高速スルー プットを提供するデータバスです。

索引

記号

5-in-1 メディアメモリカード	Dell	ExpressCard
リーダー , 63	サポートサイト , 11 サポートポリシー , 135	WWAN , 61 カードバステクノロジ , 61
B Bluetooth ワイヤレス テクノロジカード デバイスステータスライト,17 取り付け,115	Dell Diagnostics (診断) プログラム Drivers and Utilities CD から 起動する場合,74 ハードドライブから起動する 場合,73 説明,73	スロット,61 タイプ,61 タイプ,61 ダミーカード,61-62 取り付け,61 取り外し,62 モバイルブロードバンド,61 拡張,61
C CD, 44	Dell MediaDirect 説明,47 ボタン,14 問題,84	ExpressCard スロット 説明 , 19
オペレーティングシステム , 12 再生 , 43	Drivers and Utilities CD 説明, 93	 IEEE 1394 コネクタ
CD ドライブ 問題 , 77	Drivers and Utilities CD Dell Diagnostic, 73	説明 , 20 問題 , 82
CD のコピー 全般的な情報,44 手順,44	DVD, 44 再生, 43	IRQ 拮抗,94
便利なヒント,45	DVD ドライブ 問題 , 77	M
CD の再生, 43 CD-RW ドライブ 問題, 77	DVD のコピー 全般的な情報,44 手順,44 便利なヒント,45	Microsoft Windows ラベル , 10
	DVD の再生,43	P
		PC リストア, 96
		Q
		QuickSet, 47, 117

Ε

D

R

RAM ※メモリを参照

S

S ビデオ TV 出カコネクタ 解説,21 S/PDIF デジタルオーディオ 有効化,59

U

UPS, 28 USB コネクタ 説明,20

W

Windows XP

再インストール, 12, 94 システムの復元,94 スタンバイモード,39 デバイスドライバのロール バック,92 ハードウェアに関するトラブル シューティング,94 ファイルと設定の転送 ウィザード,24 プログラム互換性ウィザード、 84 ヘルプとサポートセンター, 11 休止状態モード,40

あ

アイコン サイズの調整,117 新しいコンピュータへの情報の 転送,24 安全にお使いいただくための 注意,9

11

インターネット接続 オプション,23 セットアップ,23 説明,23

う

ウィザード ファイルと設定の転送 ウィザード,24 プログラム互換性ウィザード、 84

え

エラーメッセージ,79 エンドユーザーライセンス契約、

お

オーディオ ※サウンドを参照 オーディオコネクタ,20 オーディオデバイス 接続,48 有効化,59 オプティカルドライブ 解説,18

オプティカルドライブトレイ 取り出しボタン 説明,18 オペレーティングシステム CD. 12 Windows XP の再 インストール,94 再インストール,12 音量 調節,89

か

カードバステクノロジ ExpressCard, 61 メディアメモリカード,63 解像度 設定,31 画面 ※モニターを参照

き

キーパッド

数字,33 テンキーパッド,33 キーボード ショートカット,34 説明,16 取り外し,109 問題,83 キーボードステータスライト 説明,17 輝度 調節,31 起動順序,132 拮抗 ソフトウェアとハードウェアの 非互換性,94 休止状態モード、40

<	L	た
クリーニング タッチパッド , 133	システムの復元,94 仕様 122	タスクバー QuickSet アイコン , 117
	仕様,123	タッチパッド カスタマイズ , 36
Z	す	クリーニング , 133 説明 , 16
コイン型電池 交換,113	スキャナー 問題,88	ダミーカード
コンピュータ	スタンバイモード	ExpressCard, 61 取り外し, 62, 64
応答が停止した , 84 クラッシュ , 84	情報,39	, ,
仕様 , 123 パフォーマンスの低下 , 79, 85	スパイウェア , 79, 85 スピーカー	כ
保護,72	説明,16	ツールバー
以前の動作状態に復元,94 コンピュータの盗難,72	音量 , 89 問題 , 89	サイズの調整,117
コンピュータの保護,71		追跡ソフトウェア コンピュータの保護 , 72
コンピュータの紛失,72	반	通行許可証,120
コンピュータを携帯するときは ID タグ , 119	製品情報ガイド,9	
ヒント, 120 梱包, 119	セキュリティケーブルスロット 説明 , 18	τ
飛行機, 120	接続	ディスクのチェック,77
	WLAN, 66 オーディオデバイス , 48	ディスプレイ アイコンのサイズの調整 , 117
さ	テレビ,48	輝度の調節 , 31 説明 , 14
サービスタグ,10	モバイルブロードバンド ネットワーク , 70	ツールバーのサイズの調整 , 117
再インストール Windows XP , 94	セットアップユーティリティ *= 121	取り外し,113
サウンド	表示,131 画面,131	ビデオイメージの切り替え,31 解像度,31
音量 , 89 問題 , 89	通常使用するオプション,132	ディスプレイラッチ, 17
作業姿勢に関する情報,9	_	ディスプレイ ※モニターを参照
サポート デルへのお問い合わせ , 121,	そ	テクニカルサポート ポリシー , 135
135	ソフトウェア 問題 , 84-85	デバイスステータスライト,15
ポリシー, 135 サポートウェブサイト, 11		デル お問い合わせ , 121, 135
		00 E 17 E , 121, 177

テレビ 接続,48 電源 UPS,28 サージプロテクタ,28 スタンバイモード,39 電力消費の管理モード,38 保護装置,28 ラインディショナ,28 休止状態モード,40 問題,87 電源ライト 状態,87 電力の管理 設定の調整,117	に 認可機関の情報,9 ね ネットワーク QuickSet,117 モバイルブロードバンド (WWAN),86 ワイヤレス LAN ミニカードの 取り付け,110 問題,86 ネットワークコネクタ 説明,21	バッテリー コイン型電池の交換,113 充電,41 充電ゲージ,22,38 充電チェック,38 性能,37 説明,22 電源メーター,38 電力の節約,39 取り外し,41 保管,42 メーター,38 バッテリーベイリリース ラッチ,22
電力の管理 QuickSet, 117 バッテリー電力の節約, 39 と ドライバ 再インストール, 92 識別, 92 説明, 91 ドライブ ※オプティカルドライジを ※ハードライブも参照 門題, 76 トラブルシューティング Dell Diagnostics (診断) プログラム, 73 コンピュータを以前の動作状態に 復元, 94 コンピュータを前の動作状態に 復元, 94 コンピュータを前の動作状態に 後元、アイングラム、73 コンピュータを前の動作状態に 後元、94 コンピュータを前の動作状態に も、94 ハードウェーディングラ4 ハルプとサポートセンター, 11 拮抗, 94 ドルビーヘッドフォン、設定, 60	は ハードウェア,94 Dell Diagnostics (診断) プログラム,73 ハードウェアに関するトラブル シューティング,94 ハードドライブ 交換,102 説明,19,22 デルへ返品,103 問題,77 パスワード 説明,71 忘れてしまった,72	び ビデオ 問題,90 ビデオコネクタ 説明,21 ビデオコントローラ 構成の確認,13 ビデオコントローラ構成 取り付けられている コントローラの確認,13 ヒンジカバー 取り外し,108 ふ ファイルと設定の転送 ウィザード,24 ファン 説明,22 解説,18

プリンタ	め	DVD ドライブ,77
USB , 27 ケーブル , 27	メッセージ	IEEE 1394 コネクタ , 82 エラーメッセージ , 79
プリンタの接続	エラー,79	オペレーティングシステムを
セットアップ,27	メディアコントロールボタン	前の状態に復元,94
問題,88	Dell MediaDirect ボタン ,	キーボード,83
フロッピードライブ	16, 47 再生 / 一時停止 /Dell	コンピュータが起動しない,84
USB コネクタへの接続, 20	MediaDirect, 16	コンピュータの応答が 停止した , 84
	説明,16	コンピュータのクラッシュ,84
	メディアメモリカード	コンピュータパフォーマンスの
^	カードバステクノロジ,63	低下,79,85
ヘルプとサポートセンター , 11	スロット,63	コンピュータを以前の動作状態に復元,94
ヘルプファイル	タイプ , 63 ダミーカード , 64	サウンドおよびスピーカー,89
Windows ヘルプとサポート	タミーカート, 64 取り付け, 63	スキャナー,88
センター、11	取り外し,64	スパイウェア , 79, 85
	リーダー, 19	スピーカー,89
<u>.</u>	メモリ	ソフトウェア , 84-85 テクニカルサポートポリシー ,
ま	取り付け,103	135
マニュアル	取り外し,104	電源,87
安全性 , 9 エンドユーザーライセンス	メモリモジュールカバー , 22	電源ライトの状態,87
エントユーターフィーピンス 契約,9		ドライブ , 76 ネットワーク , 86
オンライン,11		ハードドライブ,77
製品情報ガイド,9	も	ビデオおよびモニター,90
	モデム アクセナ 106	フリーズ,84
-	取り付け,106	プリンタ , 88 ブルースクリーン , 84
み	モデムコネクタ 解説,21	プログラムがクラッシュを
ミニカード		繰り返す場合,84
取り付け,110	モニター ビデオイメージの切り替え,31	プログラムと Windows の
	問題,90	互換性,84 プログラムの応答が停止する
む	モバイルブロードバンド	3000000000000000000000000000000000000
_	(WWAN)	
無停電電源装置,28	ネットワーク接続,70	
	問題,86	6
		ラベル
	CD ドライブ , 77 CD-RW ドライブ , 77	Microsoft Windows, 10
	Dell Diagnostics (診断)	サービスタグ,10
	プログラム , 73	
	Dell MediaDirect, 84	

わ

ワイヤレス アクティビティのオンとオフの 切り替え , 117 ワイヤレス **LAN**, 65 ミニカードの取り付け , 110